

Snackjet



120756

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2021-11-10

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Insert de cuisson Snackjet
Numéro d'article :	120756
Matériau:	aluminium
Dimensions (L x P x H) en mm :	280 x 305 x 30
Poids en kg :	0,71

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- Conçu pour Snackjet 200
- **Ne jamais** laver dans un lave-vaisselle
- Convient au fours micro-ondes
- Remarque importante : **nécessaire pour la préparation de tous les aliments**

Conseils importants

ATTENTION !

L'insert de cuisson peut être endommagé par les acides forts et les produits alimentaires contenant du sel.

En utilisant l'insert de cuisson, toujours veiller à ce que les produits contenant des acides ou du sel n'entrent pas en contact avec l'insert de cuisson, sinon essuyer soigneusement la plaque avant la cuisson.

1. Nettoyer régulièrement l'insert de cuisson sous l'eau courante chaude avec un chiffon doux ou une éponge. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Rincer l'insert de cuisson à l'eau claire.
3. Ensuite, sécher soigneusement l'insert de cuisson.