

**EGR2900 Snackjet**



**120776**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2022-12-19

**Original-Bedienungsanleitung**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Wende-Grillplatte EGR2900 Snackjet</b>
Artikel-Nummer:	<b>120776</b>
Material:	Aluguss, beschichtet
Ausführung:	eckig, 1 Seite gerillt, 1 Seite glatt
Ausgelegt für:	Snackjet 200
Eigenschaften:	beidseitig nutzbar, mikrowellengeeignet
Maße (B x T x H) in mm:	285 x 290 x 10
Gewicht in kg:	2,2

Technische Änderungen vorbehalten!

## Benutzerhinweise

1 Grillplatte – 2 Grillmöglichkeiten im Snackjet: Steak, Fischfilet, Grillgemüse, Wrap oder auch Toast gelingen auf der glatten Seite ebenso gut, wie auf der gerillten. Jedoch verleiht die gerillte Fläche dem Gargut zusätzlich eine appetitliche Grilloptik. Die beschichtete Aluguss-Ausführung ermöglicht eine gute Wärmeleitung, eine einfache Reinigung und verhindert ein Anbrennen der Speisen.

DE



1. Verwenden Sie die Wende-Grillplatte nur mit dem Luftleitblech, legen Sie sie nicht direkt auf den Garraumboden des Gerätes.
2. Verwenden Sie zum Entnehmen von Gargut hitzebeständige Küchenutensilien aus Kunststoff, wie z. B. Pfannenwender, Spatel, etc..
3. Reinigen Sie die Wende-Grillplatte regelmäßig, auch zwischen den Grillvorgängen, um das Einbrennen von Grillrückständen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im folgenden Abschnitt.

## Reinigung

### **ACHTUNG!**

**Verwenden Sie zur Reinigung keine spitzen oder metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, etc., diese Gegenstände können die Beschichtung beschädigen.**

**Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel.**

1. Lassen Sie die Wende-Grillplatte nach Gebrauch abkühlen.
2. Entfernen Sie die Speisenreste von der Wende-Grillplatte mit einem Papierküchentuch.
3. Reinigen Sie die Wende-Grillplatte nach jedem Gebrauch unter warmem fließendem Wasser mit einem weichen Tuch oder Schwamm. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
4. Spülen Sie die Wende-Grillplatte mit klarem Wasser ab.
5. Trocknen Sie die Wende-Grillplatte anschließend gründlich ab.