

FR

Mode d'emploi et de nettoyage Assiette de cuisson, n° d'article : 100934

Caractéristiques

- Revêtement antiadhésif (Xynflon)
- Revêtement spécial qui stocke la chaleur
- Pieds antidérapants

Utilisation

L'assiette de cuisson est adaptée à une utilisation dans un four micro-ondes, ce qui permet de nombreuses utilisations : dans des fours micro-ondes, des fours à convection ou des fours de type High Speed « Snackjet » de la marque Bartscher. La température maximale admissible est de 200 °C.

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures ! L'assiette de cuisson se chauffe jusqu'à 200 °C.

Ne jamais toucher l'assiette de cuisson avec les mains nues.
Utiliser des gants de cuisine pour sortir l'assiette de cuisson du four.

Nettoyage

MISE EN GARDE !

**Ne jamais utiliser de produits nettoyants caustiques ou abrasifs qui pourraient endommager la surface de l'assiette de cuisson.
Ne jamais laver l'assiette de cuisson dans un lave-vaisselle.**

Après utilisation, nettoyer l'assiette de cuisson à l'eau chaude, avec un chiffon doux ou une éponge et un produit nettoyant doux.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline de service : +49 5258 971-197
www.bartscher.com