

RUS

Инструкция по эксплуатации и чистке Тарелка для жарки, арт. №: 100934

Особенности

- Антипригарное покрытие (Xynflon)
- Специальное теплосберегающее покрытие
- Нескользящие ножки

Применение

Тарелка для жарки подходит для использования в микроволновой печи и поэтому имеет универсальное применение: в микроволновых печах, конвекционных печах или в духовом шкафу типа High Speed «Snackjet» марки Bartscher.

Максимально допустимая температура составляет 200 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность получения ожогов!

Тарелка для жарки нагревается до 200 °C.

Никогда не прикасайтесь к тарелке для жарки голыми руками.

Используйте защитные рукавицы при извлечении горячей тарелки для жарки.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не следует пользоваться едкими или острыми чистящими средствами, которые могут повредить поверхность тарелки для жарки.

Никогда не следует мыть тарелку для жарки в посудомоечной машине.

После использования очистить тарелку для жарки теплой водой, мягкой тряпочкой или губкой и мягким моющим средством.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com