

EG2600 Snackjet



120770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версия: 1.0

Дата составления: 2022-11-16

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические данные

Название:	Сковорода EG2600 Snackjet
Номер артикула:	120770
Материал:	алюминиевое литье, с покрытием
Версия:	многогранное, гладкое дно
Рассчитан для:	Snackjet 200
Характеристики:	подходит для использования в микроволновой печи
Высота кромки в мм:	28
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	260 x 260 x 30
Вес в кг:	1,0

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Указания для пользователя

Эта многогранная сковорода идеально подходит для замороженных продуктов. Благодаря своим внешним размерам она идеально использует пространство камеры термообработки Snackjet. Прочная конструкция из литого алюминия обеспечивает на этапе приготовления исключительно хорошую теплопроводность, в результате чего получается отличная хрусткость и хрупкость.

RU



1. Перед первым использованием многогранную сковороду промыть горячей водой с мягким моющим средством. Натереть многогранную сковороду небольшим количеством растительного масла.

2. Многогранная сковорода должна использоваться только с воздушной перегородкой, не класть ее непосредственно на дно камеры термообработки прибора.
3. Никогда не нарезать еду на сковороде для приготовления пищи.
4. Никогда не использовать металлические лопатки с острыми краями.
5. Для вынимания продуктов использовать высокотемпературную пластиковую кухонную утварь, такую как лопатка для переворачивания блинов, шпатель и т. д.
6. Сковородку для приготовления пищи следует регулярно чистить между процессами термической обработки, чтобы избежать подгорания остатков пищи. Следует соблюдать указания из следующего раздела.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки никаких остроконечных или металлических предметов, таких как нож, вилка и т. д. Эти предметы могут повредить покрытие.

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Эти средства могут повредить поверхность многогранной сковороды.

1. После использования дать сковороде для приготовления пищи остыть.
2. Удалять остатки пищи с сковороды для приготовления с помощью бумажного полотенца.
3. Сковороду для приготовления пищи следует очищать сразу после каждого использования под теплой проточной водой с помощью мягкой тряпочки или губки. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
4. Сковороду для приготовления пищи промыть чистой водой.
5. В завершение сковороду для приготовления пищи следует тщательно высушить.
6. Натереть сковороду изнутри для приготовления пищи небольшим количеством растительного масла.