

3L



150982

Dane techniczne

Nazwa	Dyspenser do napojów 3L, z podwójnymi ściankami
Nr art.:	150982
Materiał:	Obudowa: stal szlachetna; korpus, pokrywa i uchwyt: tworzywo sztuczne
Właściwości:	▪ Opatentowany system izolacji próżniowej ▪ Uchwyt do przenoszenia ▪ Wskaźnik poziomu napełnienia
Pojemność:	3 litry
Wymiary:	szer. 165 x gł. 185 x wys. 460 mm
Waga:	1,63 kg

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych!

Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie

Dyspenser do napojów jest przystosowany tylko do utrzymywania w wysokiej lub niskiej temperaturze rzadkich napojów.

Dyspenser do napojów należy stosować tylko do odpowiednich napojów.

Dyspensera do napojów nie wolno napełniać niebezpiecznymi płynami!

Dyspenser do napojów nie jest przystosowany do mleka i napojów gazowanych.

Dyspenser do napojów nie powinien być także stosowany do świeżo wyciskanego soku pomarańczowego i innych napojów, które zawierają np. cząstki owoców, ponieważ mogą one spowodować np. zapchanie kranika spustowego. W przypadku herbaty należy zwrócić uwagę, aby nie zawierała ona listków herbaty, które zapchają kranik spustowy.

Wskazówki dla użytkownika

- Urządzenie należy ustawić na równej, bezpiecznej powierzchni, która wytrzyma ciężar urządzenia i jest stabilna.
- Przed pierwszym użyciem wyczyścić dokładnie zbiornik na napoje, pokrywę i kranik spustowy. Wypłukać w czystej wodzie i wypuścić wodę przez kranik spustowy.
- Napełnić zbiornik odpowiednim gorącym lub zimnym napojem. Stopień napełnienia można odczytać na wskaźniku napełnienia z przodu.
- Zamknąć zbiornik pokrywą, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Dzięki podwójnym ścianom izolacyjnym ze stali szlachetnej dyspenser do napojów utrzymuje napoje w ciepłej lub zimnej temperaturze przez wiele godzin.

- Aby nalać napój do odpowiedniego pojemnika (filiżanka, szklanka, kubek), nie wyższego niż 11cm, należy umieścić go pod kranikiem spustowym.
- Aby pojemnik napęlnić napojem, kranik spustowy należy nacisnąć na dół.



Czyszczenie



OSTROŻNIE!

Zbiornik na napoje i kranik spustowy należy czyścić po **każdym** użyciu!

- Zbiornik na napoje i pokrywę należy czyścić ciepłą wodą i miękką ściereczką. Przy silnych zabrudzeniach można zastosować łagodny środek myjący. Wypłukać w czystej wodzie.
- Kranik spustowy należy czyścić codziennie gorącą wodą, nalewając ją do zbiornika na wodę i przepuszczając przez kranik.
- Dyspenser do napojów przetrzeć z zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką.
- Jeśli w zbiorniku na napoje odłożył się kamień, należy go usunąć dostępnymi w ogólnym handlu środkami do usuwania kamienia lub roztworem wody z octem. Roztwór należy przepuścić także przez kranik, aby usunąć także kamień, który odłożył się wewnątrz kranika spustowego.
- Używać wyłącznie miękkiej ściereczki i **nigdy** nie używać żadnego rodzaju ostrych środków czyszczących lub czyścików, które mogłyby porysować powierzchnię urządzenia.
- Po czyszczeniu, do osuszenia i wypolerowania powierzchni należy zastosować miękką, suchą ściereczkę.
- Zanim urządzenie zostanie odstawione w suche miejsce należy upewnić się czy zostało ono poprawnie wyczyszczone.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com