



A190122

Gebrauchsanleitung
Isolierkanne 2L

D/A/CH

Instruction manual
Thermo jug 2L

GB/UK

Mode d'emploi
Cafetière thermos 2L

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Thermos 2L

I/CH

Instrucciones de uso
Jarra termo 2L

E

Manual de instruções
Garrafa térmica 2L

P

Gebruiksaanwijzing
Thermoskan 2L

NL/B

Bedieningshandleiding
Termokande 2L

DK

Инструкция по эксплуатации
Термос 2л

RUS

Kullanma kılavuzu
Termos 2L

TR

Instrukcja obsługi
Termos 2L

PL

Návod k obsluze
Izolační konvice 2L

CZ

Upute za upotrebu
Termos vrč, 2L

HR

Használati útmutató
Termoszkan 2L

H

Οδηγίες χρήσης
Κανάτα θερμός 2L

GR

Technische gegevens

Benaming	Thermoskan 2L
Art.-Nr:	A190122
Materiaal:	Thermoskan: RVS; deksel, schenktuit en greep: kunststof, zwart
Inhoud:	2,0 liter
Afmetingen:	B 160 x D 140 x H 250 mm
Gewicht:	0,77 kg

** Extra thermoskan voor het koffiemachine:

„Contessa 1002“ Bartscher Art.-nr. A190043

„Aurora 20“ Bartscher Art.-nr. 190047

Aanwijzingen en tips



AANWIJZING!

Maak de thermoskan vóór elk gebruik grondig schoon met heet water en een mild reinigingsmiddel. Spoel de thermoskan na de reiniging veelvuldig met helder water uit.

- Vul de kan met de gewenste warme of koude dranken.
- Leg het deksel op de kan en draai het met de klok mee om de thermoskan te sluiten.
- Om dranken uit de thermoskan te schenken dien je deze te hellen en op de knop aan het deksel met schenktuit te drukken. Vul het kopje of het glas met de gewenste hoeveelheid van de drank.
- Sluit het deksel door de knop aan het deksel los te laten.
- Opdat de gevulde dranken zo lang mogelijk hun temperatuur zouden behouden, raden we aan de thermoskan voor te verwarmen of bij gekoelde dranken voor te koelen. Spoel de thermoskan van binnen met heet of koud water, afhankelijk van de drank, uit of laat het water enige tijd in de thermoskan staan voordat je haar met de gewenste dranken voor langere tijd vult zodat de optimale werking van de thermoskan bereikt kan worden.



- Vul de thermoskan niet met koolzuurhoudende dranken, melkproducten of babyvoeding omdat het gevaar bestaat van kiem- en bacteriënvorming.
- Maak de thermoskan, waarin voordien koffie werd bewaard, grondig schoon voordat je haar met water of thee vult, om de smaak van koffie te verwijderen.

Het schoonmaken

- Neem voor het schoonmaken het deksel van de thermoskan af door het tegen de klok in te draaien. Maak het deksel met warm water en een mild reinigingsmiddel schoon.
- Maak de thermoskan na elk gebruik van binnen schoon met warm water en een mild reinigingsmiddel.
- Hard water kan een wit, mineraal bezinksel aan de binnenkant van de thermoskan achterlaten. Koffie verkleurt meestal deze bezinksel en laat van zijn kant een bruinachtig bezinksel achter. Neem voor het verwijderen van deze bezinksel een algemeen in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel.
- Spoel de thermoskan **meermaals** grondig met vers water uit.
- Veeg de thermoskan van buiten met een zachte, vochtige doek af.
- Zet de pompthermoskan **nooit** in de vaatwasmachine.
- Zet de pompthermoskan **nooit** in water.
- Gebruik **nooit** bijtende reinigingsmiddelen.
- Gebruik uitsluitend een zachte doek en **nooit** een of andere ruwe vod die het RVS-opervlak van de thermoskan zou kunnen krassen.
- Laat de thermoskan na het schoonmaken open staan, zodat ze goed kan drogen en nadien voor verder gebruik opgeborgen kan worden.