



A190122

Gebrauchsanleitung
Isolierkanne 2L

D/A/CH

Instruction manual
Thermo jug 2L

GB/UK

Mode d'emploi
Cafetière thermos 2L

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Thermos 2L

I/CH

Instrucciones de uso
Jarra termo 2L

E

Manual de instruções
Garrafa térmica 2L

P

Gebruiksaanwijzing
Thermoskan 2L

NL/B

Bedieningshandleiding
Termokande 2L

DK

Инструкция по эксплуатации
Термос 2л

RUS

Kullanma kılavuzu
Termos 2L

TR

Instrukcja obsługi
Termos 2L

PL

Návod k obsluze
Izolační konvice 2L

CZ

Upute za upotrebu
Termos vrč, 2L

HR

Használati útmutató
Termoszkan 2L

H

Οδηγίες χρήσης
Κανάτα θερμός 2L

GR

Technische Daten

Bezeichnung	Isolierkanne 2L **
Art.-Nr.:	A190122
Material:	Behälter: Edelstahl; Deckel, Ausgießmechanik und Griff: Kunststoff, schwarz
Inhalt:	2,0 Liter
Abmessungen:	B 160 x T 140 x H 250 mm
Gewicht:	0,77 kg

**** Ersatzkanne zur Kaffeemaschinen:**

„Contessa 1002“ Bartscher Art.-Nr. A190043

„Aurora 20“ Bartscher Art.-Nr. 190047

Hinweise und Tipps



HINWEIS!

Reinigen Sie die Isolierkanne gründlich vor jedem Gebrauch mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie nach der Reinigung die Isolierkanne mit klarem Wasser mehrfach aus.

- Füllen Sie diese mit den gewünschten heißen oder kalten Getränken auf.
- Legen Sie den Deckel auf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um die Isolierkanne zu verschließen.
- Um Getränke aus der Isolierkanne zu entnehmen, die Isolierkanne kippen und auf den Knopf am Deckel mit Ausgießmechanik drücken, die gewünschte Menge des Getränkes in eine Tasse oder Glas füllen.
- Schließen Sie den Deckel, indem Sie den Knopf am Deckel loslassen.
- Damit die aufgefüllten Getränke möglichst lange ihre Temperatur behalten, empfehlen wir die Isolierkanne vorzuwärmen oder bei gekühlten Getränken vorzukühlen. Schwenken Sie je nach Getränk die Isolierkanne von innen mit heißem oder kaltem Wasser aus oder lassen Sie dieses in der Kanne einige Zeit stehen, bevor Sie die gewünschten Getränke für längeren Zeitraum einfüllen, damit die optimale Wirkung der Isolierkanne erzielt werden kann.



- Füllen Sie keine kohlenensäurehaltige Getränke, Milchprodukte oder Babynahrung in die Isolierkanne, da die Gefahr einer Keim- und Bakterienbildung besteht.
- Bevor Sie Wasser oder Tee in die Isolierkanne, in der vorher Kaffee aufbewahrt wurde, füllen, reinigen Sie diese gründlich, um den Geschmack von Kaffee zu entfernen.

Reinigung

- Nehmen Sie den Deckel der Isolierkanne zur Reinigung ab. Reinigen Sie diesen mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Isolierkanne nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Hartes Wasser hinterlässt evtl. einen weißen, mineralischen Rückstand im Inneren der Isolierkanne. Der Kaffee verfärbt meist diese Rückstände und hinterlässt wiederum einen bräunlichen Rückstand. Nehmen Sie zum Entfernen dieser Rückstände ein handelsübliches Reinigungsmittel.
- Spülen Sie die Isolierkanne gründlich **mehrmals** aus
- Wischen Sie die Isolierkanne von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Stellen Sie die Isolierkanne **niemals** in die Geschirrspülmaschine.
- Stellen Sie die Isolierkanne **niemals** ins Wasser.
- **Niemals** ätzende Reinigungsmittel verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Edelstahloberfläche der Isolierkanne zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung lassen Sie die Isolierkanne offen stehen, damit sie gut trocknen und danach für die weitere Benutzung gelagert werden kann.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)