

TS20Si



100282

ESPAÑOL

Índice

1. Seguridad	74
1.1. Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro	74
1.2. Indicaciones de seguridad	75
1.3. Uso conforme a su destino.....	78
1.4. Uso no conforme a su destino.....	78
2. Información general	79
2.1. Responsabilidad y garantía.....	79
2.2. Protección de los derechos de autor.....	79
2.3. Declaración de conformidad.....	79
3. Transporte, embalaje y almacenamiento	80
3.1. Control de entregas.....	80
3.2. Embalaje	80
3.3. Almacenamiento	80
4. Especificaciones técnicas	81
4.1. Especificaciones	81
4.2. Vista general de los subgrupos	82
5. Instalación y servicio	83
5.1. Instalación.....	83
5.1.1. Desembalaje	83
5.1.2. Conexión	83
5.2. Servicio	84
5.2.1. Consejos importantes para conseguir un tostado óptimo	84
5.2.2. Tostado del pan	85
5.2.3. Tostado de pan congelado.....	86
5.2.4. Desconexión antes de tiempo.....	87
5.2.5. Rebanadas de pan bloqueadas	88
6. Limpieza	88
6.1. Limpieza del aparato.....	89
6.2. Limpieza de la rampa de salida de tostadas:	89
6.3. Almacenamiento	90
7. Eliminación	90



¡Antes de utilizar la tostadora por primera vez, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones describe la instalación, el servicio y la conservación del aparato, además servirá de fuente de información y consulta. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato. Además se deberán cumplir las disposiciones del lugar de la utilización del aparato sobre la prevención de accidentes y las normas generales de Seguridad y Salud Laboral. Este manual de instrucciones es parte integral del producto y deberá estar siempre cerca del aparato para que cualquier persona que instale, opere, realice tareas de mantenimiento y limpieza pueda acceder a él. En caso de entregar este aparato a una tercera persona, deberá entregarle también este manual de instrucciones.

1. Seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir toda la información indicada en el manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1. Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



PELIGRO

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evita.



PRECAUCIÓN

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evita.



ATENCIÓN

La palabra clave **ATENCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evita.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

La palabra clave **ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE** advierte sobre peligros que pueden provocar quemaduras, si no se evita.

INDICACIÓN

La palabra clave **INDICACIÓN** advierte sobre los posibles daños materiales.



El símbolo de **INFORMACIÓN** familiariza al usuario con la información y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

1.2. Indicaciones de seguridad

¡Peligro por descarga eléctrica!

- Una tensión demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con fácil acceso para que, en caso de avería, se pueda desenchufar inmediatamente.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de identificación correspondan a la tensión de la red.
- Solo personal cualificado o el fabricante podrán sustituir el cable de alimentación del aparato.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.

Cable de alimentación y clavija

- No lleve el aparato tirando del cable de alimentación.
- No utilice el aparato cuando el cable de alimentación o la clavija muestre claros indicios de deterioro o esté dañada.
- No permitir que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor o cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación,
- Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato ni otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la corriente, siempre tire de la clavija.
- No conecte la clavija en un ladrón.

¡Peligro de muerte por cortocircuito!

- Guarde el aparato en un lugar del que no pueda caer en el agua como p. ej., en el lavabo o la bañera.
- Nunca agarre el aparato si se ha caído en el agua. Primero desconéctelo de la toma de corriente.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- El líquido dentro del aparato puede provocar un cortocircuito.
- Siempre utilice el aparato en un lugar interior seco.
- Antes de limpiar el aparato, retire primero la clavija de la toma de corriente.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.

¡Peligro de muerte por falta de experiencia y conocimientos!

- Mantenga alejados a los niños del aparato y del cable de alimentación.
- Guardar el aparato en un lugar fuera del alcance de los niños.
- No deje a niños solos con el aparato sin supervisión de una persona adulta.
- Mantenga la película de envoltorio y los trozos de poliestireno lejos del alcance de los niños. Se pueden atragantar y ahogar con ellos.
- El aparato no puede ser operado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia y/o conocimiento.
- No deje el aparato funcionando sin vigilancia.
- Niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas no pueden efectuar las tareas de limpieza y mantenimiento.

¡Peligro para la salud por alimentos quemados!

- La acrilamida, por ejemplo, contenida en trozos de pan quemados, puede ser cancerígena.
- No es necesario tostar demasiado el pan.
- Elimine las partes quemadas.

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

- La ranura para el tostado se calienta durante el funcionamiento. La alta temperatura se mantiene en el aparato incluso tras la desconexión.
- No introduzca los dedos en las ranuras para las tostadas ni toque la superficie del aparato.
- Transporte y limpie el aparato solo cuando se haya enfriado.

¡Peligro de incendio causado por alimentos y materiales!

- Las rebanadas de pan pueden empezar a quemarse.
- Quemar los objetos fácilmente inflamables cercanos al aparato.
- No coloque el aparato cerca de materiales inflamables o debajo de ellos. El aparato debe estar siempre bajo supervisión.
- No utilizar el aparato cerca de fuentes de calor y superficies calientes.
- No coloque objetos inflamables o fácilmente inflamables sobre la superficie caliente del aparato.
- No cubra el aparato con p. ej., papel de aluminio o un trapo de cocina.
- Limpie el aparato y vacíe la bandeja para migas con regularidad para evitar un riesgo de incendio.
- En caso de incendio, antes de tomar las medidas adecuadas extinguir el fuego, retire la clavija de la toma de corriente. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco. Nunca apague el fuego con agua cuando la clavija esté conectada a la toma de corriente.

¡Peligro de quemadura por uso indebido!

- Un servicio indebido puede dañar el aparato.
- Nunca exponga el aparato a altas temperaturas (placa de cocina, etc.) o a los efectos de los factores atmosféricos (lluvia, etc.).
- No utilice ni coloque el aparato sobre una superficie caliente como p. ej., sobre la placa de cocina o cerca de una llama abierta.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el canto de la encimera.
- Utilice el aparato solo cuando se encuentre sobre una superficie uniforme, estable y resistente a las altas temperaturas.
- Utilice el aparato solo con la rampa de salida de tostadas abierta.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o mando a distancia.
- Si la tostada se queda pegada dentro de la ranura, retire la clavija de la toma de corriente y deje enfriar el aparato.
- Utilice el aparato solo en posición vertical.
- No coloque el dispositivo bajo armarios de pared. El aire caliente que desprende el aparato podría dañar los armarios.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo con disolvente o cáustico. Pueden dañar la superficie.

1.3. Uso conforme a su destino

Cualquier uso del aparato con una finalidad distinta o contraria a su normal destino está prohibido y considerado uso no conforme. Estará garantizado un uso seguro del aparato, si se utiliza únicamente conforme a su destino y de acuerdo con las indicaciones de este manual de instrucciones.



El aparato no está diseñado para un uso industrial continuado.

El aparato está destinado para el uso doméstico y en lugares parecidos como por ejemplo:

- en cocinas de establecimientos, en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo parecidos,
- en granjas,
- por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros tipos de viviendas.

El aparato ha sido diseñado únicamente para tostar y descongelación rebanadas de pan.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños producidos por una explotación inadecuada del dispositivo. El usuario será responsable único y exclusivo de los daños producidos durante un uso del aparato no conforme a su destino.

1.4. Uso no conforme a su destino

Cualquier otro tipo de uso distinto al indicado en el punto 1.3 Uso conforme a su destino será considerado no conforme con su destino y estará prohibido. Un uso no conforme a su destino puede provocar daños graves a personas y objetos debido a tensión eléctrica peligrosa, fuego o alta temperatura. Con el aparato realice solo los trabajos indicados en este manual de instrucciones. Solo personal cualificado podrá realizar las intervenciones técnicas, de montaje y mantenimiento del aparato. Un servicio indebido puede dañar el aparato.

No está permitido utilizar el aparato para:

- hornear panecillos;
- recalentar el pan previamente tostado,
- tostar bagels,
- tostar rebanadas de pan untadas (p. ej., bocadillos), pan con relleno o con otros ingredientes (p. ej., mermelada o azúcar garrapiñado).

2. Información general

2.1. Responsabilidad y garantía

Toda la información contenida en este manual de instrucciones ha sido elaborada conforme a las disposiciones vigentes, los conocimientos actuales de fabricación e ingeniería, nuestros conocimientos y experiencia de varios años. En el caso de pedidos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se apliquen los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado podría diferenciarse de la información y figuras contenidas en este manual de instrucciones.



PRECAUCIÓN

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual de instrucciones, en especial, antes de la puesta en marcha para evitar daños a personas y objetos. Un uso indebido puede provocar quemaduras y daños.

El fabricante **no se hace responsable** de los daños y fallos derivados de:

- el incumplimiento de las indicaciones,
- el uso no conforme a su destino,
- la introducción de modificaciones técnicas por el usuario;
- el uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas en el producto para mejorar las prestaciones del aparato y su desarrollo.

2.2. Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante quedan prohibidas estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones - también de sus fragmentos - la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros. Las infracciones serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de poder reclamar otras compensaciones.

Las ilustraciones contenidas en este manual pueden diferir ligeramente del modelo real.

2.3. Declaración de conformidad



Este aparato cumple las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso necesario, le podemos enviar la correspondiente declaración de conformidad.

3. Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1. Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de comprobar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2. Embalaje

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular se componen de: película y bolsas de plástico, envoltorio de cartón. No tire el cartón del aparato. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de avería. Antes de poner en marcha el aparato, retire completamente todos los materiales de embalaje internos y externos. Compruebe que el aparato y sus accesorios estén completos. En el caso de que falte alguna pieza, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente. Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales del embalaje son reciclables.

3.3. Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las condiciones siguientes:

- no al aire libre,
- en un lugar seco y sin polvo,
- lejos de productos agresivos,
- en un lugar protegido contra la luz solar,
- en un lugar protegido contra vibraciones mecánicas.

En caso de un almacenamiento prolongado (superior a 3 meses), compruebe el estado general de todas las partes y el embalaje y, en caso necesario, renuévelo.

4. Especificaciones técnicas

4.1. Especificaciones

Denominación	Tostadora TS20Sli
Código:	100282
Material:	Carcasa: plástico Ranura: acero inoxidable pulido
Modelo:	<ul style="list-style-type: none">• Funciones:<ul style="list-style-type: none">- Tostado del pan- Descongelación• Diseñada para:<ul style="list-style-type: none">- tostadas- pan tostado para sándwich• Manejo<ul style="list-style-type: none">- 1 panel de control• Rampa de salida de tostadas, botón de cancelación• Botón de "cancelación"• Testigos: descongelar, cancelar
Número de ranuras:	1
Dimensión de la ranura:	an. 270 x prof. 38 x al. 120 mm
Cantidad de niveles de tostado:	6
Potencia nominal:	1,3 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Medidas:	an. 405 x prof. 152 x al. 268 mm
Dimensiones con la rampa de salida de tostadas:	an. 405 x prof. 245 x al. 268 mm
Superficie de la rampa de salida de tostadas:	an. 270 x prof. 150 mm
Peso:	2,18 kg

¡Queda reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas!

4.2. Vista general de los subgrupos



- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Palanca de tostado | 5 | Rampa de salida de tostadas |
| 2 | Regulador de los niveles de tostado | 6 | Carcasa |
| 3 | Botón de "cancelación" | 7 | Ranura |
| 4 | Botón de "descongelación" | | |

5. Instalación y servicio

5.1. Instalación

5.1.1. Desembalaje

- Extraiga el aparato y retire todos los elementos del envoltorio.
- Nunca retire del aparato la placa de identificación y las etiquetas de advertencia.
- El lugar de la instalación debe ser de fácil acceso y lo suficientemente amplio para permitir un manejo cómodo del aparato y una buena circulación de aire.
- Deje al menos 10 cm de distancia de separación con las paredes u otros objetos por los lados y detrás del aparato.
- En el caso de no disponer de esta distancia mínima, coloque elementos de protección como p. ej. película de material resistente a altas temperaturas.
- Instale el aparato en un lugar bien ventilado.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, seca, plana, resistente al agua y al calor.
- Nunca coloque directamente el aparato debajo de un armario de pared, ya que el aire caliente asciende.
- Nunca utilice el aparato sobre el borde de una mesa, porque el aparato puede volcarse y caer.
- Coloque el aparato de tal modo que la clavija sea fácilmente accesible para poderla desenchufar rápidamente si fuese necesario
- Antes de poner en funcionamiento el aparato, retire la película protectora. Retírela lentamente para que no queden restos de pegamento. Elimine cualquier resto de pegamento con un disolvente apropiado.
- Introduzca la bandeja para migas por la ranura correspondiente debajo del aparato.

5.1.2. Conexión



PELIGRO

¡Peligro por descarga eléctrica!

Una instalación eléctrica incorrecta o una tensión demasiado alta pueden provocar una descarga eléctrica.

- Conecte el aparato a una toma de corriente con contacto de protección de 16 A.

1. Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
2. Instale el aparato
3. Desenrolle completamente el cable de alimentación.
4. Conecte la clavija a una toma de corriente con contacto de protección.

El aparato está listo para funcionar.

5.2. Servicio

5.2.1. Consejos importantes para conseguir un tostado óptimo

El resultado obtenido de tostar con el mismo ajuste de potencia depende de las diferentes propiedades del pan (humedad, tipo de pan, tamaño y grosor de las rebanadas).

- Reduzca el tiempo de tueste para tostar rebanadas secas, pequeñas, delgadas o una sola.
- Incremente el tiempo de tueste para tostar rebanadas de pan más gruesas o repita el ciclo de tostado.
- Para obtener un efecto de tostado uniforme, la superficie del pan debería ser lo más lisa posible.
- Elimine las migas o los ingredientes que sobresalgan del pan (p. ej., semillas) antes de tostarlo porque pueden quemarse.
- Las rebanadas de pan con una superficie irregular necesitan más tiempo de tueste.
- Para conseguir un efecto de tostado uniforme con el mismo tiempo, tueste solo un mismo tipo de pan.
- Tiempo de tueste recomendado aprox. 3 min.
- Tenga en cuenta que en caso de varios ciclos de tostado seguidos, el aparato se calienta cada vez más y las siguientes tostadas estarán más oscuras. Si lo desea, para los siguientes ciclos de tostado puede elegir un tiempo de tueste más corto.

5.2.2. Tostado del pan

INDICACIÓN

Utilice la tostadora solo con la rampa de salida de tostadas abierta (5). La rampa de salida de tostadas (5) bloquea la palanca de tostado (1).

- Utilice el aparato solo con la rampa de salida de tostadas abierta para evitar que se dañe o ensucie.

1. Compruebe que dentro del aparato no se encuentra material de embalaje ni ningún objeto.
2. Instale el aparato conforme a lo descrito.
3. Conecte la clavija a una toma de corriente con contacto de protección.
4. Abra la rampa de salida de tostadas (5) que se encuentra delante del aparato.
5. Introduzca las rebanadas de pan en la ranura (7).

Para aumentar el tueste, gire el regulador del nivel de tostado (2) en el sentido de las agujas del reloj. Para disminuir el tueste, gire el regulador del nivel de tostado (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Tenga en cuenta que en caso de varios ciclos de tostado seguidos el aparato se calienta cada vez más y las siguientes tostadas estarán más oscuras.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La ranura para el tostado se calienta durante el funcionamiento.

- No toque ninguna superficie ni introduzca la mano en la ranura.

6. Gire el regulador del nivel de tostado (2) en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el tiempo de tostado correspondiente.
7. Presione la palanca de tostado (1) hacia abajo, hasta que se bloquee. Se enciende la luz indicadora blanca del botón de "cancelación" (3). El proceso de tostado comienza.
8. Una vez finalizado el ciclo de tostado, la palanca de tostado (1) salta automáticamente hacia arriba. Se apaga la luz indicadora blanca del botón de "cancelación" (3). Las rebanadas de pan se deslizan por la rampa de salida de tostadas (5).
9. Retire las rebanadas de pan.
10. Si no va utilizar el aparato, retire la clavija de la toma de corriente.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La superficie sigue caliente después de apagarse.

- Cierre la rampa de salida de tostadas (5) solo cuando el aparato se haya enfriado completamente.
- Transporte o mueva el aparato solo cuando se haya enfriado completamente.

11. Deje que el aparato se enfríe completamente.

5.2.3. Tostado de pan congelado



Si elige esta función, el ciclo de tostado tardará aprox. un 10 % más que un ciclo normal.

INDICACIÓN

Utilice la tostadora solo con la rampa de salida de tostadas abierta (5). La rampa de salida de tostadas bloquea la palanca de tostado (1).

- Utilice el aparato solo con la rampa de salida de tostadas abierta para evitar que se dañe o ensucie.

1. Compruebe que dentro del aparato no se encuentra material de embalaje ni ningún objeto.
2. Instale el aparato conforme a lo descrito.
3. Conecte la clavija a una toma de corriente con contacto de protección.
4. Abra la rampa de salida de tostadas (5) que se encuentra delante del aparato.
5. Introduzca las rebanadas de pan en la ranura (7).

Para aumentar el tueste, gire el regulador del nivel de tostado (2) en el sentido de las agujas del reloj. Para disminuir el tueste, gire el regulador del nivel de tostado (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Recuerde que el tiempo de tostado en el caso de descongelación aumenta aprox. un 10 %.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La ranura para el tostado (7) se calienta durante el funcionamiento.

- No toque ninguna superficie ni introduzca la mano en la ranura.

1. Gire el regulador del nivel de tostado (2) en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el nivel de tostado entre 1 y 6.
2. Presione la palanca de tostado (1) hacia abajo, hasta que se bloquee. El proceso de tostado comienza.
3. Presione el botón de descongelación (4). Se enciende la luz indicadora blanca de los botones de "cancelación" (3) y "descongelación".
4. Una vez finalizado el ciclo de tostado, la palanca de tostado (1) salta automáticamente hacia arriba. Se apaga la luz indicadora blanca de los botones de "cancelación" (3) y "descongelación". Las rebanadas de pan se deslizan por la rampa de salida de tostadas (5).
5. Retire las rebanadas de pan.
6. Si no va utilizar el aparato, retire la clavija de la toma de corriente.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La superficie sigue caliente después de apagarse.

- Cierre la rampa de salida de tostadas (5) solo cuando el aparato se haya enfriado completamente.
- Transporte o mueva el aparato solo cuando se haya enfriado completamente.

7. Deje que el aparato se enfríe completamente.

5.2.4. Desconexión antes de tiempo



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La ranura para el tostado (7) se calienta durante el funcionamiento.

- No toque ninguna superficie ni introduzca la mano en la ranura (7).

Finalización del ciclo de tostado antes de tiempo:

1. Durante el ciclo de tostado, apriete el botón de "cancelación" (3). Se apaga la luz indicadora blanca. La palanca de tostado (1) salta hacia arriba. Las rebanadas de pan se deslizan por la rampa de salida de tostadas (5).
2. Retire las rebanadas de pan.
3. Si no va utilizar el aparato, retire la clavija de la toma de corriente.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La superficie sigue caliente después de apagarse.

- Transporte o mueva el aparato solo cuando se haya enfriado completamente.

4. Deje que el aparato se enfríe completamente.

5.2.5. Rebanadas de pan bloqueadas



Preste atención en que la rebanada de pan no sea demasiado gruesa.



ATENCIÓN

¡Peligro de incendio debido a pan bloqueado!

El pan puede empezar a quemarse.

- Retire la rebanada de pan bloqueada.

Extraiga el resto de la rebanada que se haya quedado en la ranura.

1. Durante el ciclo de tostado, apriete el botón de "cancelación" (3). Se apaga la luz indicadora blanca.
2. Retire la clavija de la toma de corriente.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La superficie sigue caliente después de apagarse.

- Retire la rebanada de pan bloqueado solo cuando se haya enfriado el aparato.

3. Deje que el aparato se enfríe completamente.

INDICACIÓN

Un uso indebido puede provocar daños.

- No utilice ningún objeto metálico punzante para extraer la rebanada de pan bloqueada. Los objetos punzantes pueden dañar las resistencias y, en caso de contacto con elementos portadores de tensión, producir una descarga eléctrica.

4. Inclíne el aparato 180° y sacúdalo delicadamente para que caiga de la ranura (7) la rebanada de pan bloqueada.
5. Retire la rebanada de pan bloqueada.

6. Limpieza



ATENCIÓN

¡Peligro de cortocircuito por agua!

Agua en el aparato puede provocar un cortocircuito.

- No puede penetrar agua en el aparato.

El aparato no ha sido diseñado para ser lavado con un chorro de agua directa. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.

INDICACIÓN

Un uso indebido puede provocar daños.

- Nunca utilice productos de limpieza agresivos para limpiar el aparato.
- Para eliminar los restos de pan en la ranura, nunca utilice objetos punzantes.

6.1. Limpieza del aparato

1. Retire el enchufe de la toma de corriente.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La superficie sigue caliente después de apagarse.

- Transporte o mueva el aparato solo cuando se haya enfriado completamente.

2. Deje que el aparato se enfríe completamente.
3. Inclíne el aparato 180° y sacúdalo delicadamente para que caiga de la ranura (7) la rebanada de pan bloqueada.
4. Limpie la carcasa (6) con un paño suave y húmedo.
5. Luego seque la superficie de la carcasa (6) con un paño suave.
6. Deje secar completamente el aparato antes de ponerlo en marcha otra vez.

6.2. Limpieza de la rampa de salida de tostadas:

INDICACIÓN

Un uso indebido puede provocar daños.

- Limpie con regularidad la rampa de salida de tostadas (5) para evitar que se dañe o ensucie.



ATENCIÓN - SUPERFICIE CALIENTE

¡Peligro de quemadura por superficie caliente!

La superficie sigue caliente después de apagarse.

- Transporte o mueva el aparato solo cuando se haya enfriado completamente.



El aparato está equipado con una rampa de salida de tostadas (5) abatible. Se encuentra en la parte delantera del aparato.

1. Abra la rampa de salida de tostadas (5) que se encuentra delante del aparato.
2. Limpie la rampa de salida de tostadas (5) con un paño seco o ligeramente humedecido y séquela.
3. Cierre hacia arriba la rampa de salida de tostadas (5).
4. Ahora la rampa de salida de tostadas está limpia.

6.3. Almacenamiento

Si el aparato no va a ser utilizado durante un prolongado período de tiempo, límpielo cuidadosamente siguiendo las instrucciones descritas anteriormente y guárdelo en un lugar seco y limpio, protegido de las heladas y del sol, y lejos del alcance de los niños. No coloque encima del aparato objetos pesados.

7. Eliminación

Aparatos viejos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Está prohibido tirar a la basura electrodomésticos. Si no se puede utilizar más un aparato, el consumidor está obligado a entregarlo separadamente del resto de la basura en un punto de recogida del municipio.

INDICACIÓN

Los electrodomésticos deben ser aprovechados y eliminados de forma profesional para evitar un impacto medioambiental.

- Desconecte el aparato de la corriente y corte el cable de alimentación con unos alicates de corte lateral.