1/1 Cool + Hot

500851

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: **1.0**
Дата составления: 2019-10-01

Оригинальная иструкция по эксплуатации

1 Безопасность ... 2
1.1 Значение символики ... 2
1.2 Рекомендации по технике безопасности ... 3
1.3 Использование по назначению ... 6
1.4 Использование не по назначению ... 6
2 Общие сведения ... 7
2.1 Ответственность и гарантийные обязательства ... 7
2.2 Защита авторских прав ... 7
2.3 Декларация соответствия ... 7
3 Транспортировка, упаковка и хранение ... 8
3.1 Транспортная инспекция ... 8
3.2 Упаковка ... 8
3.3 Хранение ... 8
4 Технические характеристики ... 9
4.1 Технические характеристики ... 9
4.2 Список подузлов прибора ... 10
4.3 Функции прибора ... 11
5 Установка и обслуживание ... 12
5.1 Установка ... 12
5.2 Обслуживание ... 13
6 Очистка ... 15
6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки ... 15
6.2 Очистка ... 16
7 Утилизация ... 16

	Перед эксплуатацией прибора прочитать инструкцию по эксплуатации и хранить ее в доступном месте!

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку прибора, обслуживание и уход за прибором, а также является важным информационным источником и справочником. Знание и выполнение всех содержащихся в ней рекомендаций на тему безопасности и обслуживания, является условием безопасной и правильной работы с прибором. Кроме того, применяются положения о предотвращении несчастных случаев, правилах в области безопасности и гигиены труда, а также действующие правовые нормы в области применения прибора.

Перед началом работы с прибором и, в частности, перед его запуском прочитайте данную инструкцию по эксплуатации во избежание телесных повреждений и вещественного ущерба. Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждений.

Эта инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью продукта, должна храниться в непосредственной близости от прибора и быть доступной в любое время. Вместе с передачей прибора должна быть также передана данная инструкция по эксплуатации.

RU

1 Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с инструкцией или не по прямому назначению. Все лица, пользующиеся прибором, должны учитывать содержащуюся в данной инструкции информацию, и соблюдать указания по безопасности.

1.1 Значение символики

Важные указания по безопасности, а также предупредительная информация обозначены в данной инструкции соответствующими символами / знаками. Соблюдайте эти указания с целью предотвращения несчастных случаев, телесных травм и вещественного ущерба.

ОПАСНОСТЬ!

Символ **ОПАСНОСТЬ** предупреждает об угрозах, которые в случае несоблюдения осторожности, могут стать причиной тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

ОСТОРОЖНО!

Символ **ОСТОРОЖНО** предупреждает об угрозах, которые, в случае несоблюдения осторожности, могут стать причиной средней тяжести травм, тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Символ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** предупреждает об угрозах, которые в случае пренебрежения этим предупреждением, могут стать причиной легких или средней тяжести травм.

ВНИМАНИЕ!

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на возможный материальный ущерб, который может возникнуть при несоблюдении инструкций по технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Символ **ПРИМЕЧАНИЕ** означает возможность получения пользователем дополнительной информации или рекомендаций касательно эксплуатации прибора.

1.2 Рекомендации по технике безопасности

Электрический ток

- Слишком высокое напряжение в сети или неправильная установка прибора могут стать причиной поражения электрическим током.
- Перед установкой сравнить параметры местной электросети с техническими параметрами прибора (смотрите заводскую табличку). Прибор подключать только в случае соответствия.
- Во избежание коротких замыканий содержите прибор в сухом состоянии.
- Если во время работы возникают неисправности, немедленно отключите прибор от источника электропитания.
- Не прикасаться к вилке прибора мокрыми руками.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, который упал в воду. Немедленно отсоедините прибор от источника электропитания.

- Любого вида ремонтные работы, а также открытие корпуса могут быть выполнены только специалистами и соответствующими мастерскими.
- Не переносить прибор, держа его за присоединительный провод.
- Не допускать контакта присоединительного провода с источниками тепла и острыми краями.
- Провод не подвергать изгибам, запутыванию, не завязывать его.
- Провод должен всегда находиться в разложенном состоянии.
- Никогда не устанавливать прибор или другие предметы на проводе.
- С целью отсоединения прибора от источника электропитания всегда следует пользоваться вилкой.

Легковоспламеняющиеся материалы

- Никогда не подвергайте прибор воздействию высоких температур, напр. плита, духовка, открытое пламя, обогреватели и т. д.
- Регулярно очищайте прибор, чтобы исключить риск возникновения пожара.
- Не накрывать прибор, напр. алюминиевой фольгой или салфетками.
- Пользуйтесь прибором только с предназначенными для этого материалами и при соответствующих настройках температуры. Материалы, пищевые продукты и остатки блюд могут воспламениться.
- Никогда не пользоваться прибором вблизи горючих, легковоспламеняющихся материалов (напр. бензин, спирт, алкоголь). Высокая температура вызывает испарение этих материалов, и в результате контакта с источниками воспламенения может произойти взрыв.
- В случае пожара, перед соответствующими действиями, направленными на гашение огня, отключите прибор от источника электропитания. Никогда не гасить огонь водой, пока прибор подключен к электросети. После гашения пожара позаботится о достаточном поступлении свежего воздуха.

Горячие поверхности

- Поверхности прибора во время работы становятся очень горячими. Имеет место опасность поражения электрическим током. Высокая температура сохраняется также после выключения прибора.
- Не прикасаться к каким-либо горячим поверхностям прибора. Следует пользоваться доступными элементами управления и ручками.
- Прибор транспортировать и очищать только после полного остывания.
- Никогда не распылять на горячие поверхности холодную воду или легковоспламеняющиеся жидкости.

Эксплуатация только под наблюдением

- Прибор может работать только под присмотром.
- Следует всегда находиться в непосредственной близости от прибора.

Обслуживающий персонал

- Прибор может обслуживаться исключительно квалифицированным персоналом, который прошел специальную подготовку.
- Прибор не предназначен для обслуживания лицами (также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или ограниченными знаниями.
- Дети должны находиться под наблюдением взрослых, чтобы иметь уверенность, что они не играют прибором или не включают его.

Неправильное использование

- Использование не по назначению или запрещенная эксплуатация могут стать причиной повреждения прибора.
- Прибор может использоваться только в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор использовать только, когда присоединения находятся в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор можно использовать только при условии что он чист.
- Следует применять только оригинальные запчасти. Никогда не следует предпринимать попыток ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не выполнять в приборе каких-либо изменений или модификаций.

1.3 Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

– Поддержание в теплом состоянии или охлаждение приготовленных блюд.

1.4 Использование не по назначению

Использование не по назначению может привести к телесным повреждениям и вещественному ущербу в результате опасного электрического напряжения, пламени и высоких температур. С помощью прибора можно выполнять только работы, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Следующие примеры эксплуатации считаются использованием, не соответствующим назначению:

– Приготовление блюд;
– Использование в качестве холодильника для длительного хранения блюд.

2 Общие сведения

2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Все сведения и рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации были составлены с учетом действующих предписаний, актуального уровня инженерно-технических исследований, а также нашего многолетнего опыта и знаний. Действительный объем поставок может отклоняться при спецзаказах, предъявлении дополнительных заказных условий поставок или по причине новейших технических изменений, отличающихся от описанных здесь объяснений и многочисленных чертежных изображений.

Производитель не несет никакой ответственности за повреждения и вред, возникшие вследствие:

- несоблюдения рекомендаций,
- использования не по назначению,
- введения пользователем технических изменений,
- применения несоответствующих запчастей.

Мы оставляем за собой право на технические изменения изделия в рамках улучшения эксплуатационных характеристик и дальнейшего исследования.

2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания третьим лицам запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведет за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.

2.3 Декларация соответствия

Прибор соответствует действительным нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием отправим Вам соответствующее Заявление о соответствии.

3 Транспортировка, упаковка и хранение

3.1 Транспортная инспекция

После получения доставки незамедлительно проверить прибор на предмет комплектности и возможных повреждений, возникших во время транспорта. При внешне опознаваемом транспортном повреждении прибор не принимать или принять с оговоркой. Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной перевозчика. Заявить о рекламации. О скрытом ущербе заявить сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих сроков для рекламации.

В случае недостачи частей или аксессуаров свяжитесь с нашим Отделом по обслуживанию клиентов.

3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может вам понадобиться для хранения, при переезде или если в случае возможных повреждений вы будете высылать прибор в сервисную службу.

Упаковка и отдельные элементы выполнены из материалов, подлежащих вторичной переработке, такие как пленка и полиэтиленовые мешки, картонные упаковки.

В случае утилизации соблюдайте предписания, действующие в вашей стране. Сдавайте вторично перерабатываемый упаковочный материал в пункт сбора материалов вторичной переработки.

3.3 Хранение

До установки прибора его следует держать в нераспакованном виде, а во время хранения соблюдать нанесенные на внешней стороне маркировки по установке и хранению. Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- в закрытых помещениях
- в сухом и свободном от пыли месте
- вдали от агрессивных веществ
- в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей
- в месте, защищенном от механических сотрясений.

При длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролируйте общее состояние всех частей и упаковки. В случае необходимости замените уапковку на новую.

4 Технические характеристики

4.1 Технические характеристики

Название:	**Мармит Chafing Dish 1/1 Cool + Hot**
Номер артикула:	**500851**
Материал:	Нержавеющая сталь полированн, сталь лакированная
Материал крышки:	Поликарбонат
Материал ручек:	Нержавеющая сталь
Диапазон температур от - до в °C:	-5 - +75
Объем в л:	9
Хладагент / количество в г:	R600a / 12
GWP:	3
Гастронорм:	1/1 GN
Макс. глубина емкости GN в мм:	65
Мощность присоединения:	0,7 кВт / 230 В / 50 Гц
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	610 x 360 x 450
Вес в кг:	15,5

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Вид нагревания: Электрическое, нагревательная фольга
- Управление: электронное, рукоятка
- Функции: охлаждение, поддержание в теплом состоянии
- Регулирование температуры: с шагом до 1 °C
- Включатель/Выключатель
- Контрольные лампы: Нагрев (красная), охлаждение (синяя)
- Цифровая индикация
- В комплекте:
  - 1 емкость GN 1/1 гл. 65 мм, нержавеющая сталь
  - крышка: прозрачная, roll-top

4.2 Список подузлов прибора

RU

1. Крышка типа roll-top
2. Емкость GN 1/1 для блюд
3. Включатель/выключатель (рабочая сторона)
4. Нижняя часть корпуса
5. Панель обслуживания
6. Основание на ножках
7. Гнездо IEC (рабочая сторона)
8. Ручка для переноски (2x)
9. Ручка емкости

Дополнительное оснащение (<u>не</u> входит в объем поставки)

Крышка типа roll-top
Хромоникелевая сталь
шир. 525 x гл. 330 x выс. 165 мм
Вес: 3,6 кг.
№ арт. 500833

Крышка типа roll-top
Хромоникелевая сталь
шир. 535 x гл. 365 x выс. 170 мм
Вес: 3 кг.
№ арт. 500459

RU

4.3 Функции прибора

Прибор имеет две функции: на выбор охлаждение или поддержание в теплом состоянии приготовленных блюд. Подходит для презентации в небольшом помещении горячих или холодных блюд/холодных напитков, например, шведский стол, организация торжества или выездное обслуживания.

5 Установка и обслуживание

5.1 Установка

Распаковка / настройка

- Распаковать прибор и удалить все внешние и внутренние упаковочные элементы, а также предохранительные средства на время транспорта.

ОСТОРОЖНО!

Опасность удушения!

Сделать невозможным доступ детям к упаковочным материалам, таким как полиэтиленовые пакеты и пенополистироловые элементы.

- Если на приборе находится защитная пленка, ее следует снять. Защитную пленку снимать медленно, чтобы на поверхности не оставались остатки клея. Остатки клея удалить салфеткой, смоченной в соответствующем растворителе.
- Следует обращать внимание, чтобы не повредить номинальную табличку и предупреждения на приборе.
- **Никогда** не следует устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Прибор установить так, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ к присоединению с целью немедленного отключения.
- Прибор следует размещать на поверхности со следующими характеристиками:
  - ровная, с достаточной грузоподъемностью, устойчивая к воздействию воды, сухая и устойчивая к высоким температурам
  - достаточно большая, чтобы без проблем работать с прибором
  - легко доступная
  - с хорошей вентиляцией.
- Следует соблюдать достаточное расстояние от края стола. Прибор может опрокинуться и упасть.
- Сохранять как минимум 20 см расстояния от легковоспламеняющихся стен и предметов.

Подсоединение к источнику тока

- Проверить, соответствуют ли технические данные прибора (см. номинальный щиток) данным имеющейся электрической сети.
- Подключить прибор к одинарной, соответствующим образом предохраненной сетевой розетке с соответствующим штырем заземления. Не подключать прибор к многофункциональной розетке.
- Присоединительный провод следует проложить таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться.

- Не использовать для прибора внешнее реле времени или пульт дистанционного управления.

5.2 Обслуживание

ОСТОРОЖНО!

В приборе можно хранить только предварительно приготовленные блюда!

Прибор идеально подходит для элегантной презентации в небольшом помещении горячих или холодных блюд, а также холодных напитков. Идеально подходит для шведского стола, организации торжества или выездного обслуживания.

- Поддержание блюд в теплом состоянии до +75 °C:
  - овощи, мясо, запеканки и т.д.
- Охлаждение до -5 °C
  - салаты, десерты, рыбы и т.д.

ОСТОРОЖНО!

Следует помнить о том, чтобы блюдо не охлаждалось и не подогревалось в приборе дольше, чем 2 часа (включая время приготовления, хранения и сервировки/презентации) с целью обеспечения безопасной гигиены)!

Подготовка прибора

1. Тщательно очистить прибор и аксессуары перед первым использованием, следуя инструкциям в разделе **6 „Очистка“**.
2. Все помытые элемент следует тщательно осушить.

Панель обслуживания



8. Цифровой дисплей температуры
9. Контрольная лампочка режима охлаждения (синяя)
10. Контрольная лампочка режима поддержания в теплом состоянии (красная)
11. Кнопка для повышения температуры
12. Кнопка для снижения температуры

RU

Настройки

Подогревание холодных блюд или охлаждение блюд теплых требует определенного времени, поэтому рекомендуем выбрать одну из этих двух функций прибора, чтобы блюда можно было соответствующим образом приготовить (подогреть или охладить) и своевременно сервировать.

1. Сначала подключить провод питания к гнезду IEC.
2. Подключить вилку провода питания к соответствующей, одиночной заземленной розетке.
3. Включить прибор с помощью включателя/выключателя, который находится в задней части прибора, устанавливая его в положении **„I“** (ON).

Для достижения оптимальных результатов, прибор можно предварительно подогреть или охладить.

4. В зависимости от продукта (горячего или холодного), установить температуру от -5 °C до + 75 °C.
5. Нажать кнопки **„+“** или **„-“**, пока на цифровом индикаторе температуры не появится желаемая температура.

При установке температуры свыше 40 °C загорается красная контрольная лампочка режима поддержания блюд в теплом состоянии, при установке температуры на 39 °C и ниже загорается синяя контрольная лампочка режима охлаждения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ!

На цифровом дисплее появляется установленная температура, а не температура в емкости для блюд.

6. Приготовить требуемое блюдо (**горячее или холодное)** и вложить его в соответствующую гастроемкость 1/1 GN.
7. Поместите емкость для блюд на ручку контейнера и установите крышку на контейнер.

После достижения прибором установленной температуры блюда поддерживаются в теплом состоянии или охлаждаются.

8. Открыть крышку, изъять продукты из емкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность получения ожогов!

Во время изъятия теплых блюд из емкости может выходить горячий пар.

Во время открытия или снятия крышки следует соблюдать особую осторожность.

RU

9. Если прибор не будет использоваться, включатель/выключатель следует установить в положение **„O“** (OFF).
10. Отключить прибор от сети электропитания (вынуть вилку!).
11. Отсоединить провод питания от гнезда IEC на рабочей стороне прибора.

6 Очистка

6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки

- Перед очисткой прибор следует отсоединить от источника электропитания.
- Оставить прибор, чтобы он полностью остыл.
- Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода. Во время очистки никогда не погружать прибор или вилку в воду или другие жидкости. Для очистки прибора не следует использовать струю воды под давлением.
- Не использовать для очистки прибора острые или металлические предметы (нож, вилка). Острые предметы могут повредить прибор, а при контакте с токоведущими элементами стать причиной поражения током.

- Не использовать агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

6.2 Очистка

1. Прибор следует регулярно чистить в конце рабочего дня, а в случае необходимости чаще.
2. Снять с прибора крышку типа roll-top и емкость для блюд.
3. Тщательно помыть снятые части в теплой воде с мягким моющим средством.
4. В завершение помытые части следует осушить.
5. Ручки емкости, основание на ножках и нижнюю часть корпуса очищать с помощью мягкой, влажной салфетки.
6. В завершение тщательно осушить прибор.

7 Утилизация

RU

Электрические приборы

	Электрические приборы имеют этот символ. Электрические приборы следует утилизировать надлежащим и экологически безопасным способом, подвергать вторичной переработке. Нельзя выбрасывать электрические приборы вместе с домашними отходами. Отсоединить прибор от источника электропитания и удалить из прибора присоединительный провод.

Электрические приборы следует передавать в специально организованные пункты приема.