

6L



150534

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid.....	110
1.1 Symboolverklaring	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	111
1.3 Gebruik volgens bestemming	114
1.4 Gebruik niet volgens de bestemming	114
2. Algemeen	115
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	115
2.2 Auteursrecht	115
2.3 Verklaring van Conformiteit	115
3. Transport, verpakking en bewaring	116
3.1 Controle bij aflevering	116
3.2 Verpakking	116
3.3 Bewaring	116
4. Specificaties.....	117
4.1 Overzicht van onderdelen.....	117
4.2 Technische Gegevens.....	119
5. Installatie en bediening	120
5.1 Installatie	120
5.2 Bediening	121
6. Reiniging	124
7. Afvalverwijdering.....	126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.

**HEET OPPERVLAKE!**

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

**HETE STOOM!**

Dit symbool vestigt de aandacht op opstijgende en ontsnappende stoom tijdens het gebruik en het openen van het apparaat. Als dit wordt genegeerd kan dat leiden tot brandwonden!

**VOORZICHTIG!**

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.

**TIP!**

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.

- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPELVAK! Verbrandingsgevaar!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Tijdens de werking wordt de behuizing van het toestel zeer heet. Niet met blote handen aanraken. Om het apparaat te openen altijd de handgreep van het deksel gebruiken.
- Ook na het uitschakelen van het apparaat blijft het nog lange tijd heet, wacht met het eruit halen van de binnenschaal of het verplaatsen van het apparaat tot hij genoeg is afgekoeld.



HETE STOOM! Gevaar voor verbranding!

Om de gevolgen van het gevaar te vermijden dienen de volgende raadgevingen omtrent de veiligheid in acht te worden genomen:

- Tijdens het werk komt uit de stoomafvoer hete stoom, tijdens het koken contact met het deksel vermijden.
- Tijdens het openen van het deksel bijzonder voorzichtig zijn, hete stoom ontsnapt uit de binnenschaal en kan de handen, armen en het gezicht verbranden.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat dat anders is dan en of afwijkend van de normale bestemming, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Alle claims tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigden voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat tegen het beoogde doel, zijn uitgesloten.

De verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat op een manier die niet overeenkomt met het beoogde doel, is uitsluitend voor de gebruiker.

De bedrijfsveiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik, in overeenstemming met de gegevens in de bedieningsinstructies.

De rijstkoker is ontworpen om rijst te koken en de temperatuur te behouden.

1.4 Gebruik niet volgens de bestemming

Elk ander gebruik dan dat genoemd in **1.3 „Gebruik volgens de bestemming“** wordt beschouwd als ongepast en verboden.

Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat mogen alleen die werken worden uitgevoerd die in deze handleiding worden beschreven. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat.

Elke inmenging in het apparaat, inclusief de montage- en onderhoudswerkzaamheden, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen



Accessoires:



Afb. 1

Bedieningspaneel



Afb. 2

Beschrijving afb. 1 + afb. 2

- | | |
|--|---|
| 1 Slot deksel | 9 Condensopvangbak |
| 2 Buiten deksel | 10 Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden |
| 3 Binnen deksel | 11 Verwarmingsplaat |
| 4 Stoomafvoerinrichting | 12 Maatbeker (Cup) |
| 5 Binnencontainer met hoeveelheidsmarkering | 13 Rijstlepel |
| 6 Buitenste container | 14 Controlelampje „ Koken / COOK “ (rood) |
| 7 Bedieningspaneel | 15 Controlelampje „ Warmhouden / WARM “ (groen) |
| 8 Poten | 16 Functieschakelaar |

4.2 Technische Gegevens

Benaming	Rijstkoker 6L
Art. nr.:	150534
Versie:	▪ Materiaal: RVS, kunststof ▪ Kleur: zilver/zwart ▪ Binnenste container: met anti-aanbakcoating, hittebestendig, uitneembaar ▪ Productiehoeveelheid rijst: 20 - 30 porties • Functies: koken, warmhouden ▪ Controlelampjes: warmhouden (groen), koken (rood) • Eigenschappen: warmhoudfunctie rondom, siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
Capaciteit:	6 Liter
Aansluitwaarde:	2 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen:	B 440 x D 390 x H 345 mm
Gewicht:	6,8 kg
Accessoires (inclusief):	1 maatbeker, 1 rijstlepel

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken, verwijderen en utiliseer al het verpakkingsmateriaal volgens de milieu-eisen.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Het apparaat zo plaatsen dat de stekker toegankelijk is zodat als dat nodig mocht zijn, het apparaat snel van het lichtnet kan worden gehaald.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert.

Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening

Voor het eerste gebruik

- De blokkadeknop indrukken en het deksel optillen.
- Uit het apparaat de uitrusting en de binnenschaal halen. Vóór het gebruik van het apparaat dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging“**.



VOORZICHTIG !

**Nooit de buitenste container in water of andere vloeistoffen dompelen.
Nooit water in de buitenste container gieten.**

- Zorgvuldig alle gereinigde elementen drogen.
- Nu kan worden begonnen met het koken van de rijst.

Het koken van de rijst

Het optimale resultaat bij het bereiden van de rijst hangt af van de juiste proportie van rijst en water. Tijdens het koken zich houden aan de aanwijzingen in deze handleiding en controleer of:

- het gaat om ongekookte, gewone rijst
- het gaat om voorgekookte of voorgestoomde rijst

Voorgekookte rijst kan in de winkel worden gevonden onder de naam snelkookrijst.

Alle andere gegevens betreffende de rijst (wit, of zilvervlies, langkorrelig of ronde korrel, wilde rijst of Basmati-rijst etc.) zeggen iets over de kwaliteit en de smaak. Voor het kookproces is het van ondergeschikt belang.

Afhankelijk van de smaak, kan er bij het water een mespuntje zout worden gedaan.

Het spoelen van de rijst vóór het koken zal ervoor zorgen dat de rijst minder aan de container kleeft, maar het zal wat voedingswaarde verliezen.

Als voor het koken de rijst eerst 5 - 10 minuten wordt geweekt, dan zal de gekookte rijst extra zacht zijn.

Het bereiden van gewone (niet-voorgekookte) rijst.

- Meet de benodigde hoeveelheid rijst met behulp van de bijgevoegde maatbeker af en was deze in een afzonderlijke container.
- Plaats vóór het vullen van de binnencontainer met rijst een siliconenmat op de bodem van de binnencontainer als bescherming tegen aanbranden.
- Plaats de gewassen rijst in de binnencontainer van de rijstkoker en giet er een voldoende hoeveelheid water op (houd rekening met de markering in de binnencontainer).

Bijvoorbeeld: giet 10 kopjes rijst in de binnencontainer en vul het met water tot de markering 10 kopjes.



VOORZICHTIG !

De hoogste markering voor het water niet overschrijden!

Voor het gebruik zich ervan verzekeren dat de buitenste container schoon en droog is.

- De binnencontainer in de buitenste container plaatsen en licht naar links en rechts draaien om zich er van te verzekeren dat de plaatsing op de verwarmingsplaat de warmte-overdracht garandeert.
- Het deksel sluiten zodat er een “klik” te horen is van het sluiten van het deksel.
- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.
- De functieschakelaar indrukken (naar beneden drukken). Het **rode „Koken/COOK“** controlelampje brandt.
- Als de rijst klaar is, dooft het **rode „Koken/COOK“** controlelampje en brandt het **groene „Warmhouden/WARM“** controlelampje. Het apparaat schakelt automatisch over op de warmhoudmodus.
- De volgende 10 - 15 minuten het deksel dicht houden zodat de rijst luchtiger wordt.



HETE STOOM! Verbrandingsgevaar

Open het deksel van het apparaat nooit tijdens het kookproces! Til het deksel indien nodig alleen met de rechterhand op. Er bestaat gevaar voor verbranding door ontsnappende stoom!

Gebruik veiligheidshandschoenen!

- Druk, terwijl u op de vergrendelknop drukt en het deksel opheft, voorzichtig het deksel van de rijstkoker open en dien de beride rijst opdienen.

- Voor het uitserveren van de rijst **nooit** een metalen lepel of metalen soeplepel gebruiken om beschadiging van de anti-aanbakcoating van de binnencontainer te voorkomen.
- Gebruik de bijgevoegde rijstlepel.
- Sluit na het verwijderen van de benodigde hoeveelheid rijst het deksel zodat de resterende rijst niet afkoelt.
- Het apparaat houdt automatisch warm. Als de temperatuur in de container omlaag gaat, brandt opnieuw het rode „Koken/COOK” controlelampje dat houdt in dat het warm houden wordt gecontinueerd.
- Als het apparaat niet nodig is, koppel dan het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker uit het stopcontact!). Anders blijft het proces van het handhaven van de warmte actief.



VOORZICHTIG !

Voordat u met het volgende kookproces begint, moet het apparaat (inclusief de binnencontainer) altijd volledig worden afgekoeld. Anders wordt de tijd van het nieuwe kookproces aanzienlijk verkort en wordt de rijst niet gaar.

❖ **De rijstkoker is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die het apparaat automatisch naar de warmhoudmodus schakelt als:**

- zich in het apparaat geen binnencontainer bevindt,
- de binnencontainer slecht geplaatst is,
- het water in de binnencontainer volledig is verdampt.

Condensopvangbak

Wanneer het deksel wordt geopend, loopt het condens over de aan de binnenkant liggende condenswaterrand van het buitendeksel naar de condensopvangbak.

Eruit halen van de condensopvangbak:

- ❖ Aan beide kanten het bakje vasthouden en trekken.

Plaatsen van de condensopvangbak:

- ❖ Plaats het bakje in de uitsparing en aandrukken.



VOORZICHTIG!

Na ieder gebruik de condensopvangbak eruit nemen en legen.



Condensopvangbak

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het reinigen van het apparaat, het van het lichtnet halen (de stekker eruit halen) en het apparaat laten afkoelen.

Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.



VOORZICHTIG!

Gebruik nooit agressieve en bijtende schoonmaakmiddelen zoals staalvezels of metalen gereedschap om het apparaat te reinigen om beschadiging van de anti-aanbakcoating in de binnencontainer en het oppervlak van de buitencontainer te voorkomen.

Het apparaat en de binnencontainer nooit in de vaatwasser wassen.

- Na elk gebruik alle delen van het apparaat reinigen.
- De binnencontainer uit de buitenste container halen. Neem de siliconenmat uit de binnencontainer.
- **De binnenste container** en de **accessoires** (rijstlepel, maatbeker, siliconenmat) reinigen met warm water en een mild reinigingsmiddel, spoel de gewassen delen met schoon water en droog zorgvuldig met behulp van een droog, zacht doekje.
- Verwijder de stoomafvoerklep van het **binnendeksel**, door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien en eruit te trekken. Na elk gebruik moet de stoomafvoerklep grondig worden gewassen in warm water.
- Reinig zorgvuldig het binnendeksel met een zacht, vochtig doekje. In het bijzonder onder de dekselpakking.
- De stoomafvoerinrichting bevestigen aan het binnendeksel.
- De binnen- en buitenkant van de **buitenste container** en het **buitenste deksel** afnemen met een zacht, vochtig doekje en vervolgens zorgvuldig drogen.





VOORZICHTIG!

Een rijstkorrel of andere deeltjes kunnen vastplakken aan de verwarmingsplaat.

Deze dienen altijd te worden verwijderd, om zeker te zijn van goede warmteoverdracht van de verwarmingsplaat naar de binnencontainer.

Voor het verwijderen van de gekookte rijst van de verwarmingsplaat kan een houten schraper worden gebruikt. Vervolgens het oppervlak van de verwarmingsplaat afvegen en oppoetsen om zeker te zijn van een goede warmteoverdracht tussen de verwarmingsplaat en de bodem van de binnencontainer.

Raadgevingen die het reinigen vergemakkelijken

1. Als de gekookte rijst aan de bodem van de binnencontainer vastplakt, voor het reinigen in de binnencontainer een glas water met afwasmiddel schenken.
2. De binnencontainer in de rijstkoker plaatsen.
3. De schakelaar naar beneden drukken. Het **rode „Koken/COOK“** controlelampje brandt. Wacht tot het water kookt.
4. Vervolgens de rijstkoker van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!). Wacht tot de binnencontainer is afgekoeld.
5. Hierdoor is het reinigen van de binnencontainer gemakkelijker.

Bewaren van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, moet het grondig worden gereinigd zoals beschreven en opgeborgen op een droge, schone plaats beschermd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com