CE

Bartscher



DS 901 / 109242

V1/0216

SOMMAIRE

CHAP.1 PRÉFACE 3
CHAP.2 INSTALLATION 3
2.1 DEPLACEMENT ET DEBALLAGE 3
2.2 BRANCHEMENT ELECTRIQUE 4
2.3 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE 4
2.4 CONNEXION AU RESEAU DE VIDANGE 5
2.5 REGLAGE DES TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT 5
2.6 RÉGLAGE DU DOSEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE (UNIQUEMENT POUR LAVE-VAISSELLE DOTES DE DOSEUR HYDRAULIQUE) 6
2.7 DETERGENT (Lave-vaisselle sans doseur de détersif) 6
2.8 RÉGLAGE DE LA QUANTITÉ DE DÉTERGENT (Lave-vaisselle avec doseur de détersif réglable par trimmer) 7
2.9 REGLAGE DE LA QUANTITE DE DETERGENTS (Lave-vaisselle dotés de contrôle doseurs depuis le tableau de commande). 7
CHAP.3 PRESCRIPTIONS DE SECURITE: 8
3.1 RISQUES RESIDUELS ET AVERTISSEMENTS 8
3.2 CONDITIONS NORMALITE SERVICE 8
3.3 AFFICHAGE NOMBRE DE LAVAGES 9
L'AFFICHEUR VISUALISE LES MILLIERS ET LES CENTAINES EN PREMIER, ENSUITE LES DIZAINES ET LES UNITES 9
3.4 MESSAGES UTILISATEUR 9
3.5 MESSAGES D'ERREUR 9
CHAP.4 UTILISATION DE LA MACHINE 11
4.1 DESCRIPTION DES COMMANDES 11
4.2 MODE D'EMPLOI 12
4.2.1 VIDANGE EAU AUTOMATIQUE DANS CUVE (OPTION) 13
4.3 UTILISATION DE LA MACHINE 13
4.4 OPÉRATIONS DE FIN SERVICE 14
CHAP.5 ENTRETIEN 15
5.1 REGLES GENERALES 15
5.2 ENTRETIEN PERIODIQUE (A EFFECTUER TOUS LES 20 JOURS AU MINIMUM) 15
CHAP.6 DEMANTELEMENT 16
6.1 MISE AU REBUT DE LA MACHINE 16
6.2 COMMENT ELIMINER CE PRODUIT 16

CHAP.1 PRÉFACE

Les avertissements contenus dans ce manuel fournissent d'importantes indications concernant la sûreté dans les différentes phases de l'installation, de l'emploi et de l'entretien.
L'opérateur a le devoir de lire attentivement ce manuel avant de commencer toute opération concernant le déplacement, l'installation, l'usage, l'entretien ou la mise au rebut de la machine, Il faut donc garder soigneusement ce livret, en le plaçant dans un endroit sûr, et en faire plusieurs copies pour la consultation fréquente.

CHAP.2 INSTALLATION

2.1 DEPLACEMENT ET DEBALLAGE



- Le déplacement doit être exécuté avec soin au moyen d'un élévateur.
- Vérifier l'intégrité de l'appareil; en cas de dommages visibles, renseigner immédiatement le vendeur et le transporteur qui a effectué le transport. En cas de doute, ne pas utiliser la machine jusqu'à ce qu'elle ait été contrôlée par le personnel spécialisé.
- Transporter la machine sur le lieu prévu pour la mise en place et la déballer.

Les éléments d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent un danger potentiel.



- La mise en place doit être exécutée selon les consignes du constructeur et par un personnel qualifié.
- Cette machine n'est destinée qu'au raccordement fixe.
- Positionner la machine en ayant soin de la mettre parfaitement de niveau en reglant ses vérins.
- Le dallage devra tenir compte du poids global de la machine.
- Suivant les indications du schéma d'installation de la machine, prévoir dans le local de lavage, les installations d'alimentation électrique, d'approvisionnement d'eau et d'évacuation.



2.2 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

1. La connexion au réseau devra être exécutée au moyen d'un interrupteur général. (**H**) De type omnipolaire, il interrompt tous les contacts y compris le neutre, avec une distance entre les contacts ouverts d'au moins 3 mm, avec déclenchement magnéto-thermique de sécurité ou accouplé à des fusibles et capable d'être compatible avec les indications de la fiche technique, et de la plaque de l'appareil.
2. S'assurer que la tension et la fréquence du réseau électrique correspondent à celles qui sont indiquées sur l'étiquette des caractéristiques techniques placée sur le côté droit de la machine.
3. Une mise à la terre efficace, imposée par les normes de prévention en vigueur, est un gage de sécurité pour l'opérateur et pour l'appareil.
4. Il est absolument défendu d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et des rallonges.
5. L'appareil doit en outre être inclus dans un système équipotentiel dont la connexion est exécutée au moyen d'une vis indiquée par le symbole. ⏚ Le conducetur équipotentiel devra avoir une section de 10 mm² .



Le câble d'alimentation pourra être remplacé seulement par un câble ayant la même section, du type H07RN-F.

Pour d'autres informations, vous pouvez consulter le schéma électrique ci-joint.

2.3 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Préparer le local selon le schéma hydraulique ci-joint.



Avant de raccorder la machine, s'assurer qu'une soupape à vanne a été intercalée entre le réseau de distribution d'eau et la machine, afin de pouvoir couper l'alimentation au besoin ou en cas de réparation.

Au moyen d'un tuyau flexible, relier l'électrovanne (**E**) de remplissage à la vanne d'arrivée d'eau (**V**) et s'assurer que la portée de l'alimentation ne soit pas inférieure à 20 l/min.

S'assurer que la température et la pression de l'eau d'alimentation correspondent aux valeurs indiquées dans la documentation technique.

Si la dureté de l'eau est supérieure aux valeurs indiquéers dans le tableau suivant, nous conseillons d'installer un adoucisseur en amont de l'électrovanne d'alimentation de la machine.

En cas de très forte concentration de minéraux résiduels dans l'eau ou de conducibilité élevée, nous récommandons d'installer un équipement de déminéralisation étallonée pour avoir une dureté résiduelle comme indiqué dans le tableau suivant.

	Caractéristiques		Da	A
Dureté	Dégrés français	f	5	10
	Dégrés allemands	°dH	4	7’5
	Dégrés anglais	°e	5	9,5
	Parties pour milion	ppm	70	140
Minéraux résidus	Maximum	mg/l	300/400	



2.4 CONNEXION AU RESEAU DE VIDANGE

Etant donné que le vidange de la cuve s’effectue par gravité, l’évacuation doit être située à un niveau inférieur à la base de la machine.

Le raccord de vidange doit être relié à un puisard ou à un drain siphonné creusé dans le sol au moyen d’un tuyau flexible.

Les dimensions du vidange de la machine sont indiquées dans le schéma d’installation.

2.5 RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

Il est possible de régler les températures de chauffage de l'eau de la chaudière (eau de rinçage) et/ou la température de la cuve de lavage.

Réglage température rinçage chaudière.
Mettre la machine en marche, appuyer sur le bouton de ligne on/off "A" pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'inscription "b" "78 °C" soit affichée. Augmenter ou diminuer la valeur du réglage à l'aide des boutons G et L.



Réglage température cuve de lavage :

Appuyer ensuite sur le bouton A et afficher l'inscription "t" "55", régler à l'aide des boutons G et L.

Programmer les températures ; il suffit d'appuyer sur le bouton A pour retourner à la condition précédente

2.6 RÉGLAGE DU DOSEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE

(Uniquement pour lave-vaisselle dotés de doseur hydraulique)



Avant d'effectuer son réglage, le doseur et le tuyau d'alimentation correspondant devront être remplis en agissant sur l'interrupteur (**A**) de ligne.
Pour effectuer le réglage, on devra agir sur la vis de réglage (**B**) située au milieu du doseur; en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse on aura, respectivement, la réduction ou bien l'accroissement de la quantité débitée.



Le doseur ne doit pas fonction ner ou rester à sec.

Une dose excessive de produit de rinçage cause des stries bleuâtres sur la vaisselle et la formation de mousse dans la cuve de lavage.

En revanche, la vaisselle recouverte de gouttes d' eau et un séchage plutôt lent révèlent une quantité insuffisante de produit de rinçage.

7 cm. de tuyère = 1 gr. de produit

2.7 DÉTERGENT

(Lave-vaisselle sans doseur de détersif)

Introduire le détergent dans la cuve de lavage selon la dose conseillée par le constructeur. Cette quantité, selon le type de détergent, peut varier de 2 à 4 gr/lt d'eau de la cuve. Le détergent doit être ajouté tous les 5 lavages, en respectant la quantité prescripte par le fournisseur du détergent.

Les quantités mentionnées ci-dessus s'appliquent à une dureté moyenne de l'eau de 5-10 °F (dégrés français).



2.8 RÉGLAGE DE LA QUANTITÉ DE DÉTERGENT

(Lave-vaisselle avec doseur de détersif réglable par trimmer)

Réglages:

En agissant sur le trimmer (**A**) on détermine le temps d'allumage/extinction ainsi que la quantité de détergent.

- En tournant le trimmer dans le sens des aguilles d'une montre ou dans le sense inverse on aura, respectivement, la réduction ou bien l'accroissement de la quantitée débitée.
- Pour finir le réglage, on devra évaluer les résultats de quelques lavages.

ATTENTION!

Le récipient ne doit jamais être vide ni être rempli avec des produits corrosifs ou impurs.

La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à un mauvais emploi du doseur.

2.9 REGLAGE DE LA QUANTITE DE DETERGENTS.

(Lave-vaisselle dotés de contrôle doseurs depuis le tableau de commande)

Il est possible de programmer les quantités des détergents en agissant sur le temps d'allumage des doseurs de détergents.

Détergent
Accéder au menu programmation comme suit : ouvrir le capot ou la porte, appuyer simultanément sur les boutons G et L pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'inscription "tH" soit affichée ; appuyer ensuite sur le bouton A jusqu'à ce que l'inscription "dL" soit affichée dans le premier cadran.



Le second cadran affiche la valeur fixée en secondes ; il est possible d'augmenter ou de diminuer le temps d'allumage à l'aide des boutons L et G.
Note : le point indique la ½ seconde.

Liquide de rinçage
Après avoir programmé la quantité de détergent, appuyer de nouveau sur le bouton “A” pour passer à la rubrique suivante et afficher “bL” liquide de rinçage. Augmenter ou diminuer le temps d'allumage à l'aide des boutons “L” et “G”.

CHAP.3 PRESCRIPTIONS DE SECURITE:

3.1 RISQUES RESIDUELS ET AVERTISSEMENTS

- Ne jamais ouvrir en vitesse le capot de la machine si elle n’a pas terminé le cycle.
- Ne jamais plonger les mains nues dans la solution de lavage.
- Ne jamais enlever les panneaux de la machine si l’alimentation électrique en amont n’a pas été deconnectée auparavant.
- Le personnel spécialisé qui effectue l’installation et le branchement électrique est tenu d’informer correctement les utilisateurs sur le fonctionnement de l’appareil et sur les mesures de sécurité à suivre.
- L’installateur devra par ailleurs faire des démonstrations pratiques sur le mode d’utilisation et s’assurer que les instructions jointes à l’appareil soient disponibles.
- **Cette machine devra servir uniquement au but pour lequel elle a été conçue. Toute autre utilisation doit être considérée impropre et donc dangereuse.**
- La machine ne doit être utilisée que par le personnel qualifié.
- Ne jamais utiliser la machine sans les protections (microcontacts, panneaux ou autre) installées par le constructeur.
- Ne jamais utiliser la machine pour laver des objects de type, forme, mesure ou matériaux non compatibles avec ceux indiqués par le constructeur.r
- L’éventuelle réparation de la machine ne devra être effectuée que par le constructeur ou par un centre de service après-vente agréé, en utilisant exclusivement des pièces de rechange d’origine.
- Le manque d’observation des règles mentionnées ci-dessus peut compromettre la sécurité de la machine.
- La machine ne doit pas rester sous tension lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- Ne pas approcher d'objets magnétiques de la machine
- Ne pas utiliser la machine en l'absence des filtres dans la cuve.

3.2 CONDITIONS NORMALITÉ SERVICE

Ambiant Température : 40°Cmax 4°Cmin (moyenne 30°C)
Altitude jusqu'à ce que 2000 métrique
Respective humidité : max 30% à max 90% à 20°C
Transporter et Stockage : entre -10°C et 55°C à tranquillité jusqu'à ce que 70°C(max 24h)

3.3 AFFICHAGE NOMBRE DE LAVAGES

Il est possible d'afficher le nombre de lavages effectués.
Il suffit d'appuyer pendant quelques secondes sur le bouton L pour que le numéro décrit sur la figure s'affiche.



L'afficheur visualise les milliers et les centaines en premier, ensuite les dizaines et les unités

3.4 MESSAGES UTILISATEUR

Message afficheur	Description de la fonction.
do (porte ouverte)	Une des portes de la machine est ouverte.
b	Température eau de rinçage
t	Température eau de lavage
No dL (pas de dL)	Manque de détergent
No bL (pas de bL)	Manque de liquide de rinçage
cc	Nombre de lavages effectués

3.5 MESSAGES D'ERREUR

La machine est en mesure de reconnaître diverses situations de mauvais fonctionnements.
Voici une brève description de ce qu'il faut faire si l'afficheur visualise le message Er ....

Erreur affichée	Alarme	Description de l'anomalie détectée.
Er 02	Échec vidange	Contrôler la tuyauterie de vidange et l'absence de toute obstruction. Pour les machines équipées de dispositif de “trop-plein” vérifier qu'il a été ôté. Si le problème persiste, il est possible qu'il s'agisse de la casse de la motopompe de vidange, contacter un centre d'assistance.
“Er. 03”	Timeout thermostop	La température de la chaudière n'a pas atteint la valeur programmée dans le délai du prolongement de la phase de lavage du cycle de travail. Le chauffage de la chaudière est désactivé **Contacter le centre après-vente autorisé**

"Er. 04"	Timeout remplissage cuve	Echec obtention niveau d'eau dans la cuve de lavage. **Arrêter et remettre la machine en marche, et vérifier si les tuyaux de trop-plein ont été insérés correctement et si l'alimentation d'eau a été activée, autrement contacter le centre après-vente autorisé**
"Er. 05 Er 06"	Sonde cuve ouverte	Sonde cuve cassée. Le chauffage de la cuve est désactivé. **Contacter le centre après-vente autorisé**
"Er. 07 Er .08"	Sonde chaudière ouverte	Sonde chaudière cassée. Le chauffage de la chaudière est désactivé. **Contacter le centre après-vente autorisé**
"er ht	Température cuve trop élevée	B4 > TempCuveMax. Le chauffage de la cuve est désactivé.
"er Hb"	Température chaudière trop élevée	B2 > TempChaudièreMax. Le chauffage de la chaudière est désactivé.
"er sf"	Sécurité électromécanique	Il est probable qu'un thermostat de sécurité intervienne. **Arrêter et remettre la machine en marche ; si le problème persiste, contacter un centre après-vente autorisé.**
"er 09"	Timeout chargement chaudière	Problème de chargement de l'eau dans la chaudière, contrôler que le tuyau d'alimentation en eau est ouvert est que le débit du réseau hydrique est suffisant, selon ce qui est indiqué sur la plaque de la machine.**Arrêter et remettre la machine en marche**, **si le problème persiste contacter contacter le centre après-vente.**
"er 01"	Rinçage pas effectué	Le rinçage de la vaisselle n'a pas été effectué correctement, contrôler que les buses des bras de rinçage ne sont pas bouchés. Si le problème persiste contacter contacter le centre après-vente.
"er SL"	Sécurité niveau	Problème de vidange de l'eau. La motopompe de vidange n'a pas effectué la vidange correctement. Contrôler la tuyauterie de vidange, si le problème persiste contacter un centre après-vente.
"Er rb"	Tentative de raz erreur 09	La machine affiche ce message lorsqu'elle effectue une tentative de solutionner le problème de chargement chaudière.
"Er 22"	Timeout termostop cuve	problème de chauffage de l'eau dans la chaudière. Contacter un centre après-vente.
"no ns"	Manque de sel (avertissement)	(machines équipées d'adoucisseur d'eau). Ajouter le sel dans le réservoir prévu à cet effet logé dans la cuve de lavage
"no dn"	Manque de détergent (avertissement)	
"no bn"	Manque de liquide de rinçage (avertissement)	
"no na"	Entretien adoucisseur (avertissement)	(machines équipées d'adoucisseur d'eau externe). Effectuer une régénération des résines.
"no 13"	Break tank vide (avertissement)	Si le message s'affiche souvent contrôler que le débit du réseau hydrique est correct par rapport aux conditions requises de la machine.

Attention : l'arrêt et la remise en marche de la machine "remettent à zéro" la signalisation qui se présentera à nouveau par la suite si le problème n'a pas été résolu.

CHAP.4 UTILISATION DE LA MACHINE

4.1 DESCRIPTION DES COMMANDES



Bouton / signalisation	Fonction
A	Bouton de on/off machine
B	Voyant ligne on
C	Afficheur température de lavage
D	Afficheur température de rinçage
E	Voyant de signalisation machine prête
F	Voyant de démarrage automatique activé
G	Bouton de mise en marche cycle
H	Voyant de programme 2 minutes sélectionné
I	Voyant de programme 4 minutes sélectionné
L	Bouton choix du programme de lavage
M	Voyant de programme 6 minutes sélectionné
N	Voyant de programme 12 minutes sélectionné
O	Voyant de programme de vidange
Q	Bouton d'activation Départ automatique.

4.2 MODE D'EMPLOI

1



1. Pour allumer la machine appuyer sur la touche indiquée sur le côté(le témoin correspondant s'allume).

2



2. Lorsque le voyant s'allume, la machine est prête à l'emploi. (Rouge = en chauffage)

3



3. Appuyer sur le bouton indiqué à côté pour choisir et programmer le temps de lavage. Le voyant s'allume au niveau du produit sélectionné.
Note : choisir le programme "∝" pour effectuer des lavages prolongés.

4



4. Fermer le capot et appuyer sur le bouton indiqué à côté.
Le cycle de lavage est activé.

N.B.Pour interrompre le lavage " ∝ ", appuyer sur la touche, (pour exécuter de nouveaux programmes de lavage, répéter la séquence n°3).

5



5. Pour exécuter des cycles de lavage avec départ de fermeture capot, appuyer sur le bouton indiqué à côté et le voyant correspondant s'allume.

1

4.2.1 Vidange eau automatique dans cuve (option)



1. Appuyer sur la touche indiquée sur le côté et sélectionner le programme de vidange(le témoin correspondant s'allume)

2



2 Appuyer sur la touche indiquée à côté. La machine effectue automatiquement la vidange de l'eau de la cuve.

4.3 UTILISATION DE LA MACHINE





- Suivant les instructions du constructeur, introduire la quantité nécessaire de détergent dans la cuve de lavage.

- Le détergent doit être du type industriel, peu mousseux.

- Ne pas plonger les mains nues dans la lessive de lavage; ranger les tasses et les verres renversés dans les paniers. Introdure les assiettes dans le panier spécial qui est muni de doigts de support, la surface intérieure étant tournée vers le haut.

- Disposer les couverts et les cuillers à café, le manche étant tourné vers le bas.



- Nepas ranger les couverts en argent et en acier inoxydable dans le même panier. Il s' ensuivrait le brunissage de l' argent et la corrosion probable de l' acier inoxydable.

- Utiliser les paniers spécifiques qui ont été spécialement conçus pour le type différent de vaisselle (assiettes, verres, tasses, couverts, etc.). Pour économiser du détergent et de l' énergie électrique, ne



laver que les paniers complets, sans toutefois les surcharger. Eviter toute superposition de la vaisselle.
Afin de réduire au minimum l'entretien, **NOUS PRECONISONS DE NETTOYER PREALABLEMENT** la vaisselle.L' élimination des dèchets, des zestes de citron, des cure - dents, des noyaux d' olive, etc. qui risqueraient de boucher partiellement le filtre de l' électropompe, réduisant la performance du lavage, améliorera sensiblement la qualité du résultat final.

Il est conseillé de laver la vaisselle avant que les déchets puissent sécher sur sa surface. En cas de saleté durcie, il sera nécessaire d' effectuer un traitement de trempage avant d' introduire la vaisselle et les couverts dans la machine.

4.4 OPÉRATIONS DE FIN SERVICE



- Enlever tension de la machine

- Lever la capote et extraire le panièr avec la vaisselle propre.

- Faire déverser l'eau de la cuve en soulevant le trop-plein.Pour le modèle avec pompe de Vidange « Vidange eau automatique dans cuve (option) »



- Déconnecter l'interrupteur général de l'appareillage.

- Fermer la soupape à vanne pour la connexion hydraulique.



- Enlever les filtres, les laver et nettoyer sous un jet d'eau froide avec une brosse en nylon.

- Fairè attention à ne pas faire tomber les restes de saleté sur le fond du filtre pompe vidange dans la cuve. Nettoyer la cuve avec un jet d'eau modéré. Laver les surfaces extériéures quand elles sont froidès avec produits non-abrasifs spéciallement formulés pour l'entretien de l'acier.

NOTE: Ne pas laver l'appareil avec jets directs ou avec haute pression car éventuelles infiltrations aux composants électriques pourraient compromettre le régulaire fonctionnement de l'appareil et des singles systèmes de sûreté.Amènde la déchéance de la garantie.

CHAP.5 ENTRETIEN

5.1 REGLES GENERALES

Les machines ont été conçue a fin de réduire au minimum les besoins d'entretien. Les régles suivantes doivent être observées rigouresement a fin de garantir une longue durée et un bon fonctionnement sans problémes.

De toute façon on devra observer certaines régles générales pour maintenir les machines en parfait état de marche:

- mantenir la machine propre et en bon état

- èviter que les réparations provisoires ou d'urgence deviennent systématiques.

L'observation rigoureuse des règles d'entretien périodique est extrêmement importante, tous les organes de la machine doivent être contrôlés régulièrement a fin d'éviter des anomalies éventuelles, en prévoyant ainsi les temps et les moyens nécessaires pour l'éventuel intervention d'entretien.

Avant d procéder aux opérations de nettoyage, débrancher l'appareil.

5.2 ENTRETIEN PERIODIQUE (à effectuer tous les 20 jours au minimum)

Pour faciliter les operation qui suivent peut être enlevé de son siège le châssis porte-panier.

- Démonter les bras de rinçage supérieurs et inférieurs, en devissant le cliquet de fixation.

- Dévisser et nettoyer tous les jets et les remonter à leur place.

- Démonter les bras de lavage supérieurs et inférieurs en devissant le pivot de rinçage les noettoyer et le rincer.

- Retirer le filtre de la pompe de lavage. Le nettoyer et le rincer.

- Nettoyer soigneusement la cuve de lavage.

- Laisser le capot de la machine ouvert pendant toute la période de repos.

- A cause de sels de calcium et de magésium présent dans l'eau, après une certaine période de fonctionnement, qui varie en fonction de la dureté de l'eau, une couche de tartre peut se former sur les

parois de la cuve, du réchauffeur et des conduits, ce qui risque de préjudicier au bon fonctionnement de la machine.

- On devra donc effectuer périodiquement un détartrage que l'on conseille de faire exécuter par des techniciens qualifiés.
- Au cas où la machine resterait longtemps inutilisée, graisser les surfaces en acier avec de l'huile de vaseline.
- En cas de formation de glace, faire vider l'eau du réchauffeur et de la pompe de lavage par des techniciens qualifiés.

- **En cas de formation de glace, faire vider l'eau du réchauffeur et de la pompe de lavage par des techniciens qualifiés.**

CHAP.6 DEMANTELEMENT

6.1 MISE AU REBUT de la machine

Sur nos machines il n'y a pas de matériaux qui demandent des procédures particulères de déterioration.

6.2 COMMENT ELIMINER CE PRODUIT



(Déchest d'équìpementes électrìques et électronìques)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'll ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant poter préjudice à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous Favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprés de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarraseer de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fornisseur et à consulter les condition sde leur contract de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.