

## Машина для чистки обуви



### Описание

Обувь без труда начищена до блеска, простое ножное управление нажатием кнопки

### Особенности

- Мощность: 0,12 кВт | 230 В | 50 Гц
- Управление: Электронное  
Кнопка
- Ручка для переноски: да
- Выключатель: да
- С ручкой(-ами): да
- Возможность наполнения: да
- Оснащено с: 3 ротационные щетки на тихом ходу  
1 щетка для чистки для крупной грязи  
2 полировальные щетки из терилена (полиэфир) для светлой или темной обуви  
Дозатор крема для обуви с шаровым клапаном для 100 мл жидкого крема для обуви (незаполненный)
- Свойства: Коврик сбора грязи для простой очистки  
Мотор, не требующий техобслуживания
- В комплекте: 1 воронка заполнения (для простого заполнения дозатора крема для обуви)
- Материал: Сталь

▶ Продолжение на следующей странице

▶ 2 полировальные щетки для светлой или темной обуви



▶ Ручка для переноски вверх на устройстве

## Машина для чистки обуви

- Материал:
- Важная информация:
- Габариты:
- вес:

Порошковое покрытие  
-  
Ш 400 x Г 240 x В 260 мм  
6,4 кг



## Машина для чистки обуви

### Дополнительные аксессуары

#### Крем для обуви, бесцветный, 1L



- Объем: 1 л
- Цвет: Бесцветный
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 95 x Г 95 x В 210 мм
- вес: 1 кг

Артикул A120101  
GTIN 4016098160539