

## Support pour panier à couverts 1500/17









Le panier ne risque pas de bouger ou de glisser — avec le support pour panier à couverts, les couverts sont rangés au bon endroit : fraîchement polis dans le panier de la machine à polir les couverts 1500/17.

• Matériau : Acier inoxydable

Remarque importante :

Conçu pour : Polisseuse à couverts 1500/17
Dimensions : L 435 x P 322 x H 117 mm

• Poids : 0,5 kg