



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckung oben	Top cover	Auf Anfr./On req.
2	Abzug	Outlet	Auf Anfr./On req.
3	Abdeckung oben	Top cover	Auf Anfr./On req.
4	Seitenteil	Side panel	Auf Anfr./On req.
5	Abdeckung, links	Left cover panel	Auf Anfr./On req.
6	Bedienfeldfolie	Control panel sticker	Auf Anfr./On req.
7	Hauptschalter	Main switch	0ACQ4007
8	Drucktaste, Wasserzulauf	Push button, water intake	0ACQ4028
9	Befestigungsclip	Fixing clip	052113
10	Stift	Pin	E0ACQ4023
11	Ersatzkorb Pasta-Station, 1L	Substitute basket Pasta-Station, 1L	158613
12	Frontblende	Front panel	0SLV1275
13	Wasserrutsche	Water shovel	E0SLV4568
14	Auffangbecken	Drip container	E0ASS0991
15	Gitter	Grid	E0TBR2134
16	Fuß	Base	E0ACQ4018
17	Becken, H 200	Basin, H 200	E0ACQ4000
18	Düse	Nozzle	E0ACQ4009
19	Heizkörper	Heating element	0ACQ4004
	Halterung z. Heizkörper	Bracket f. heating element	E0ASS1620
20	Temperaturfühler	Temperature sensor	0ACQ4002
21	Seitenteil	Side panel	Auf Anfr./On req.
22	Verbindungsstück	Connection piece	Auf Anfr./On req.
23	Magnetventil, 1-fach, 230 V	Magnetic valve, single, 230 V	0240011
24	Schlauch, Gummi	Hose, rubber	Auf Anfr./On req.
25	Anschlusskabel	Power cord	Auf Anfr./On req.
26	Rohr	Pipe	Auf Anfr./On req.
27	Anschlussklemme	Terminal clamp	Auf Anfr./On req.
28	Summer	Summer	0ACQ4013
29	Mikroschalter	Microswitch	E0ACQ6401
30	Befestigungsclip	Fixing clip	E0ACQ4012
31	Steuerplatine	Circuit board	048123
32	Motor	Motor	E0ASO007
	Lüfterflügel	Fan blade	0ACQ4005A
33	Halterung	Bracket	E0SLV1284
34	Verkleidung rechts	Right panel	Auf Anfr./On req.
35	Stift	Pin	0SLV4483
36	Seegerring	Seeger	E0ACQ4022



Nudelkocher, Pasta Station, 4 Körbe
Artikel-Nr.: 132250

Ersatzteilliste
03.05.2017