










Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
Seite 1 / Page 1			
1	Anschlusskabel m. Zugentlastung u. Netzfilter	Power cord with strain relief and mains filter	E09403068C
2	Spritzschutz, Garraum	Spritzschutz, Garraum	E0100095A
3	Lampe	Lamp	E04713000168
4	Transformator, Hochspannung	Transformer, high-voltage	E02600058B
8	Halterung	Holder	E06150520A
12	Gehäuse, Edelstahl	Housing, stainless steel	E0DE7030123A
16	Lüftermotor	Fan motor	E09150093T
16-1	Hochspannungskondensator	High voltage condenser	E02501001284
16-2	Hochspannungsdiode	High-voltage diode	E05900002A
19	Befestigung	Fixing	E06960054A
21	Motor 120 V	Motor 120 V	E010164B
22	Boden, Keramik	Bottom, ceramic	E09700319B
23	Magnetron	Magnetron	E075P20ESRN
24	Wellenverteiler	Wave distributor	E09290515A
26	Abdeckung	Cover	E09700562A
28	Luftkanal, komplett	Air duct, complete	E09290519B
29	Mikroschalter - Block, komplett	Microswitch - block, complete	E09320097E
40	Hochspannungssicherung	High-voltage fuse	E09170061A
Seite 2 / Page 2			
1	Tür, komplett	Door, complete	E09401286D
1-10	Türverschluss	Door latch	E064040296B
Seite 3 / Page 3			
1-1	Bedienfeld	Control panel	E09330529V
1-1-1	Bedienplatine CM1529-1	Control board CM1529-1	E03400158C
1-1-2	Glasabdeckung	Glass cover	E06740161B
1-1-3	Rahmen	Frame	E07030125A
1-1-4	Rahmengestell	Rack	E07160426A
1-1-5	Abdeckung links	Left cover	E07160428B
1-1-6	Abdeckung rechts	Right cover	E07160429B
1-1-7	Knopf, Start	Start button	E06620212D
1-2	Montageplatte	Mounting plate	E06100808A
1-3	Displayelektronik komplett	Complete electronic f. display	E09203495B
1-5	Kabel, 50/60 Hz	Cable, 50/60 Hz	E03940113B
1-6	Flachbandkabel m. Stecker, 11 Pin	Ribbon cable w. plug, 11-pin	E03940692A
1-7	Flachbandkabel m. Stecker, 9 Pin	Ribbon cable w. plug, 9-pin	E03940694A
		Mikrowelle Samsung CM1929A Artikel-Nr.: 610190	Ersatzteilliste 07.10.2021
			Seite 4/4