

DE

Benutzer- und Reinigungshinweise Garteller, Art.-Nr.: 100934

Eigenschaften

- Antihafbeschichtung (Xynflon)
- Hitzespeichernde Spezialbeschichtung
- Rutschfeste Füße

Verwendung

Der Garteller ist mikrowellengeeignet und kommt somit vielfältig zum Einsatz: in Mikrowellen, in Heißluftöfen oder im Bartscher High-Speed-Ofen „Snackjet“.
Die maximal zulässige Temperatur liegt bei 200 °C.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr! **Der Garteller wird bis zu 200 °C heiß.**

Berühren Sie den Garteller niemals mit bloßen Händen.
Benutzen Sie zur Entnahme des heißen Gartellers Schutzhandschuhe.

Reinigung

ACHTUNG!

Verwenden Sie niemals ätzende und grobe Reinigungsmittel, welche die Oberfläche des Gartellers beschädigen können.

Reinigen Sie den Garteller niemals in der Geschirrspülmaschine.

Reinigen Sie den Garteller nach dem Gebrauch in warmem Wasser mit einem weichen Tuch oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com