



**190121**

Gebrauchsanleitung <b>Isolierkanne 1,5L</b>	<b>D/A/CH</b>
Instruction manual <b>Thermo jug 1,5L</b>	<b>GB/UK</b>
Mode d'emploi <b>Cafetière thermos 1,5L</b>	<b>F/B/CH</b>
Manuale di utilizzo <b>Thermos 1,5L</b>	<b>I/CH</b>
Instrucciones de uso <b>Jarra termo 1,5L</b>	<b>E</b>
Manual de instruções <b>Garrafa térmica 1,5L</b>	<b>P</b>
Gebruiksaanwijzing <b>Thermoskan 1,5L</b>	<b>NL/B</b>
Bedieningshandleiding <b>Termokande 1,5L</b>	<b>DK</b>
Инструкция по эксплуатации <b>Термос 1,5л</b>	<b>RUS</b>
Kullanma kılavuzu <b>Termos 1,5L</b>	<b>TR</b>
Instrukcja obsługi <b>Termos 1,5L</b>	<b>PL</b>
Návod k obsluze <b>Izolační konvice 1,5L</b>	<b>CZ</b>
Upute za upotrebu <b>Termos vrč, 1,5L</b>	<b>HR</b>
Használati útmutató <b>Termoszkanna 1,5L</b>	<b>H</b>
Οδηγίες χρήσης <b>Κανάτα θερμός 1,5L</b>	<b>GR</b>

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	<b>Isolierkanne 1,5L</b>
Art.-Nr.:	<b>190121</b>
Material:	Behälter: Edelstahl; Deckel, Ausgießmechanik und Griff: Kunststoff, schwarz
Inhalt:	1,5 Liter
Abmessungen:	B 165 x T 140 x H 215 mm
Gewicht:	0,69 kg

## Hinweise und Tipps



### HINWEIS!

**Reinigen Sie die Isolierkanne gründlich vor jedem Gebrauch mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie nach der Reinigung die Isolierkanne mit klarem Wasser mehrfach aus.**

- Füllen Sie diese mit den gewünschten heißen oder kalten Getränken auf.
- Legen Sie den Deckel auf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um die Isolierkanne zu verschließen.
- Um Getränke aus der Isolierkanne zu entnehmen, die Isolierkanne kippen und auf den Knopf am Deckel mit Ausgießmechanik drücken, die gewünschte Menge des Getränkes in eine Tasse oder Glas füllen.
- Schließen Sie den Deckel, indem Sie den Knopf am Deckel loslassen.
- Damit die aufgefüllten Getränke möglichst lange ihre Temperatur behalten, empfehlen wir die Isolierkanne vorzuwärmen oder bei gekühlten Getränken vorzukühlen. Schwenken Sie je nach Getränk die Isolierkanne von innen mit heißem oder kaltem Wasser aus oder lassen Sie dieses in der Kanne einige Zeit stehen, bevor Sie die gewünschten Getränke für längeren Zeitraum einfüllen, damit die optimale Wirkung der Isolierkanne erzielt werden kann.
- Füllen Sie keine kohlenensäurehaltige Getränke, Milchprodukte oder Babynahrung in die Isolierkanne, da die Gefahr einer Keim- und Bakterienbildung besteht.
- Bevor Sie Wasser oder Tee in die Isolierkanne, in der vorher Kaffee aufbewahrt wurde, füllen, reinigen Sie diese gründlich, um den Geschmack von Kaffee zu entfernen.



## Reinigung

- Nehmen Sie den Deckel der Isolierkanne zur Reinigung ab. Reinigen Sie diesen mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Isolierkanne nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Hartes Wasser hinterlässt evtl. einen weißen, mineralischen Rückstand im Inneren der Isolierkanne. Der Kaffee verfärbt meist diese Rückstände und hinterlässt wiederum einen bräunlichen Rückstand. Nehmen Sie zum Entfernen dieser Rückstände ein handelsübliches Reinigungsmittel.
- Spülen Sie die Isolierkanne gründlich **mehrmals** aus
- Wischen Sie die Isolierkanne von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Stellen Sie die Isolierkanne **niemals** in die Geschirrspülmaschine.
- Stellen Sie die Isolierkanne **niemals** ins Wasser.
- **Niemals** ätzende Reinigungsmittel verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Edelstahloberfläche der Isolierkanne zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung lassen Sie die Isolierkanne offen stehen, damit sie gut trocknen und danach für die weitere Benutzung gelagert werden kann.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120

**Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)