

## KOMBI11L



**860008**

Gebrauchsanleitung  
Standascher

D/A/CH

Instruction manual  
Standing ashtray

GB/UK

Mode d'emploi  
Cendrier sur colonne

F/B/CH

Manuale di utilizzo  
Portacenere da esterno

I/CH

Instrucciones de uso  
Cenicero de pie plateado

E

Manual de instruções  
Cinzeiro vertical

P

Gebruiksaanwijzing  
Standasbak

NL/B

Bedieningshandleiding  
Stand-askebager

DK

Инструкция по эксплуатации  
Напольная пепельница

RUS

Kullanma kılavuzu  
Ayaklı kulluk

TR

Instrukcja obsługi  
Popielnica stojąca

PL

Návod k obsluze  
Stojací popelník

CZ

Upute za upotrebu  
Pepeljara s pijeskom

HR

Használati útmutató  
Állo hamuzó

H


Οδηγίες χρήσης  
Σταχτοδοχείο δαπέδου

GR

## Technische Angaben

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Standascher</b>
Art.-Nr.:	<b>860008</b>
Material:	Edelstahl; Abfall-Innenbehälter: verzinkter Stahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Farbe: Edelstahl</li><li>• Abfall-Innenbehälter herausnehmbar, mit klappbarem Griff</li><li>• Öffnung: Ø 45 mm</li></ul>
Abmessungen:	B 210 x T 210 x H 574 mm
Volumen:	11 Liter
Öffnung Mülleinwurf:	B 155 x H 100 mm
Gewicht:	2,5 kg

## Baugruppenübersicht



- 1 Deckel
- 2 Aschenbecher
- 3 Abfall-Innenbehälter
- 4 Öffnung Mülleinwurf
- 5 Gehäuse

## Aufstellung

- Packen Sie den Standascher aus, entfernen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- Setzen Sie den Abfall-Innenbehälter in das Gehäuse des Standaschers ein. Legen Sie den Aschenbecher und den Deckel auf das Gehäuse.
- Wählen Sie einen Standort für den Standascher aus und stellen ihn auf.

## Leerung und Reinigung

- Entleeren und reinigen Sie den Standascher regelmäßig.
- Zur einfachen Leerung und Reinigung des Standaschers ist der Deckel sowie der Aschenbecher leicht abnehmbar und der Abfall-Innenbehälter mit einem Griff ausgestattet.



- Um den Standascher zu leeren, nehmen Sie den Deckel (1) ab und entsorgen Sie den Inhalt des Aschenbechers (2).
- Zur Leerung und Reinigung des Abfall-Innenbehälters (3) nehmen Sie den Deckel und den Aschenbecher vom Gehäuse (5) ab.
- Nehmen Sie mit Hilfe des klappbaren Griffes den Abfall-Innenbehälter (3) aus dem Gehäuse (5) heraus und leeren Sie diesen.
- Reinigen Sie den Abfall-Innenbehälter (3) mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Abfall-Innenbehälter (3) anschließend ab und setzen ihn wieder in das Gehäuse ein.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Standaschers und den Deckel (1) mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Standaschers beschädigen könnten.
- Setzen Sie anschließend den Aschenbecher (2) und den Deckel (1) auf das Gehäuse des Standaschers

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0    **Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
Fax: +49 (0) 5258 971-120    (14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)