

Soporte para bolsa de basura 120L



Descripción

Higiénico, rápido y sin complicaciones: gracias al gran pedal del marco de base, resulta muy fácil eliminar los residuos higiénicamente. Dado que el dispositivo no tiene tapa, el soporte para bolsa de basura se puede colocar incluso en esquinas de baja altura. Otra ventaja es que el mecanismo de cierre deja los olores desagradables donde pertenecen: en la bolsa de basura.

Características

- Material: Goma
Acero inoxidable
Plástico
- Diseño: Dispositivo de suspensión
Superficie de apoyo para bolsa de basura
Cierre con goma elástica
-
- Indicación importante: Mecanismo de pedal
- Manejo: Bolsa de basura de 120 litros
- Diseñado para: 2
- Patas: 2 ruedas pivotantes con freno
- Ruedas: 50 mm
- Diámetro ruedas: Juego de montaje (montaje fácil)
- Estado de suministro: Bolsas de basura
- No incluido en el suministro: an. 590 x prof. 500 x al. 955 mm
- Medidas: 4,2 kg
- Peso:



- ▶ Higiénico y sencillo
- ✓ Eliminación de residuos mediante pedal



- ▶ Simple pero eficaz, gracias a una sujeción segura
- ✓ Cierre con goma elástica
- ▶ Cambio rápido de la bolsa de basura



- ▶ Superficie de colocación para bolsas de basura



- ▶ Diseño estable de acero inoxidable
- ✓ 2 patas
- ✓ 2 ruedas pivotantes con frenos