



601176

Bedienungsanleitung
Partybank, klappbar

D/A/CH

Instruction manual
Party bench, folding

GB/UK

Mode d'emploi
Banc pliable «Party»

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Panchina «Party», piegabile

I/CH

Instrucciones de uso
Banco «Party», plegable

E

Manual de instruções
Banco Party, dobrável

P

Gebruiksaanwijzing
Partybank, inklapbaar

NL/B

Brugsanvisning
„Party” sammenfoldelig bænk

DK

Инструкция по эксплуатации
Скамья „Party”, складная

RUS

Kullanma kılavuzu
“Party” bank, katlanır

TR

Instrukcja obsługi
Ławka „Party”, składana

PL

Návod k obsluze
Skládací lavice „Party”

CZ

Upute za upotrebu
Sklopiva klupa „Party”

HR

Használati útmutató
„Party” pad, összehajtható

H

Οδηγίες χρήσης
Πάγκος «Party», πτυσσόμενος

GR

Dane techniczne:

Nazwa:	• Ławka „Party”, składana
Numer artykułu:	• 601176
Materiał:	• powierzchnia siedzenia: tworzywo sztuczne, stelaż: stal lakierowana
Wymiary:	• szer. 1830 x gł. 296 x wys. 440 mm
Ciężar:	• 11,0 kg


Właściwości

Tworzy doskonały zestaw w kombinacji ze „stołem wielofunkcyjnym” firmy Bartscher (nr art. 601170)!


- **Stabilna powierzchnia z tworzywa sztucznego:** polietylen odporny na zaplamianie i łatwy w czyszczeniu.
- Ławka „Party” jest wyposażona w **kompaktowy system składania i uchwyt do przenoszenia** dla ułatwienia przechowywania i transportu.
- **Zabezpieczający system ryglujący** zapewnia stabilne i bezpieczne ustawienie ławki „Party”.
- Ochrona UV.
- **Nośność** ławki „Party” wynosi ok. **250 kg** przy równomiernym rozkładzie obciążenia.

Ustawianie ławki „Party”

- Rozpakować ławkę „Party” i usunąć cały materiał opakowaniowy.
- Ułożyć ławkę „Party” na równej powierzchni.
- Zwolnić zamek ławki „Party” i rozłożyć ławkę.



- Ustawić wszystkie nóżki ławki w pozycji do niej prostopadłej.
- Nasunąć stalowe pierścienie stabilizujące nóżki ławki.
- Następnie obrócić i postawić ławkę „Party”.



Ważne wskazówki



OSTRZEŻENIE!

NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ PRZYCYNĄ OBRAŻEŃ LUB USZKODZEŃ:

- **Nigdy** nie stawać na ławce „Party”.
- **Nie** stawiać gorących przedmiotów bezpośrednio na powierzchni ławki.
- Ławkę „Party” należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej na równym podłożu, bez naprężeń i nacisku pochodzących od innych przedmiotów.

Czyszczenie

- Ławkę „Party” należy czyścić za pomocą łagodnego środka myjącego i miękkiej wilgotnej ściereczki.
- W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia można zastosować specjalne środki czyszczące do tworzyw sztucznych.
- **Nigdy** nie należy używać różnego rodzaju szorstkich lub żrących środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię ławki.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120