

## **Snackjet**



**120756**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2021-11-10

**Oryginalna instrukcja obsługi**

## Dane techniczne

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nazwa:                             | Wkład Snackjet |
| Numer artykułu:                    | 120756         |
| Materiał:                          | aluminium      |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm: | 280 x 305 x 30 |
| Ciężar w kg:                       | 0,71           |

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

## Wersja / właściwości

- Zastosowanie: Snackjet 200
- **Nie** nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń
- Nadaje się do kuchenek mikrofalowych
- Ważna wskazówka: **niezbędny do przygotowania wszystkich przekąsek**

## Ważne wskazówki

### UWAGA!

**Wkład może ulec uszkodzeniu przez ostre kwasy i produkty spożywcze zawierające sól.**

Używając wkład należy zawsze uważać, aby z wkład nie miały kontaktu produkty zawierające kwasy i sól, lub przed procesem pieczenia należy je starannie wytrzeć.

1. Wkład należy czyścić regularnie pod ciepłą bieżącą wodą z użyciem miękkiej ściereczki lub gąbki. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Wkład opłukać czystą wodą.
3. Następnie dokładnie osuszyć wkład.