

Termometr do szaf mroźniczych / chłodniczych

ze stali nierdzewnej

zakres mierzonych temperatur: -30 °C do +30 °C

pole wskaźnika Ø ok. 42 mm

A292.048



Zawiesić lub umocować termometr w najcieplejszym lub najzimniejszym miejscu magazynu.

Termometr można myć tylko ręcznie i nie wolno go zanurzać w wodzie. Trudne do usunięcia plamy z tłuszczu można usunąć czyścikiem lub delikatną włną stalową.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120