

W385R



A105971

W385F



A105973

Технические данные

Наименование	Сковорода ВОК W385R
Артикул:	A105971
Материал:	Нержавеющая сталь
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подходит для приготовления на индукционных плитах ВОК, настольных газовых плитах ВОК и подставках под сковороду ВОК ▪ Объем: 6 литров ▪ Исполнение дна: округлое ▪ Подходит для индукционных плит ▪ Ручка: термостойкая
Диаметр:	внутр. 360 мм / внешн. 385 мм
Размеры:	шир. 385 x гл. 645 x выс. 160 мм
Вес:	1,7 кг

Подходит для

- настольных индукционных плит ВОК: 105832, 105840, A105935, A105936, A105937, A105939
- настольных газовых плит ВОК: 1052303, 1052103, 1053103

Наименование	Сковорода ВОК W385F
Артикул:	A105973
Материал:	Нержавеющая сталь
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подходит для приготовления на газовых, электрических плитах, плитах со стеклокерамической поверхностью и индукционных плитах ▪ Объем: 5,5 литра ▪ Исполнение дна: плоское ▪ Подходит для индукционных плит ▪ Ручка: термостойкая
Диаметр:	внутр. 360 мм / внешн. 385 мм, диаметр основания: 145 мм
Размеры:	шир. 385 x гл. 645 x выс. 140 мм
Вес:	1,7 кг

Подходит для

- Индукционных плит / настольных индукционных плит: 105940, 105820, 105848, 105936S, 105836S, 105932, 105932S, 105843, 105843S, 105837, 105841, 105838, A105942, A105954, A105946, A105948, A105949

Оставляем за собой право вводить технические изменения!

Рекомендации на тему эксплуатации и ухода

- Распаковать сковороду ВОК, удалить и утилизировать упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды. Удалить этикетку со сковороды ВОК.
- Перед первым использованием сковороду ВОК следует помыть с помощью горячей воды и мягкого средства для мытья посуды. Воспользоваться мягкой салфеткой или губкой для мытья посуды. Таким образом будут удалены остатки производственных материалов и упаковки. Несколько раз ополоснуть сковороду ВОК чистой водой и в завершение тщательно осушить.
- Перед использованием следует всегда обращать внимание, чтобы сковорода ВОК была чистой и сухой, в противном случае вследствие высоких температур на внешней поверхности могут появиться прокрашивания.
- **Никогда не оставлять пустую сковороду ВОК на горячей горелке или на варочной поверхности.**
- Во время приготовления следует стараться использовать по возможности низкие температуры с целью минимизации прокрашиваний.
- Избегать ударов и внезапных сильных изменений температуры. Не подвергать сковороду ВОК внезапному охлаждению.
- Во время приготовления не следует использовать никаких металлических кухонных принадлежностей или острых предметов, которые могли бы поцарапать поверхность. Рекомендуем пользоваться лопатками для сковороды или ложками из термостойкого пластика или древесины.
- После каждого использования сковороду ВОК следует очистить с помощью щетки для мытья посуды, мягкой салфетки или губки для мытья посуды. В случае необходимости воспользоваться мягким моющим средством.
Указание: Сковороду ВОК можно мыть в посудомоечной машине!
- В случае более сильных загрязнений рекомендуем замочить сковороду ВОК водой на некоторое время, затем очистить в соответствии с инструкциями выше.
- **Никогда не следует использовать для очистки отбеливающие средства или средства, содержащие хлор.**
- Для того чтобы удалить пятна со сковороды ВОК можно использовать уксус или жидкую лимонную кислоту. **После очистки** намочить мягкую салфетку уксусом или лимонной кислотой, и протереть ею внутреннюю и внешнюю поверхность сковороды ВОК. Сковорода ВОК будет блестеть как перед первым использованием.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120