

3L



150982

Технические данные

Наименование	Термос-диспенсер 3L, с двойными стенками
Артикул:	150982
Материал:	Корпус из высококачественной стали; подставка, крышка и ручки пластмассовые
Характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Запатентованная вакуумная система изоляции ▪ Ручка для переноски ▪ Индикатор уровня заполнения
Вместимость:	3 литра
Размеры:	Ш 165 x Г 185 x В 460 мм
Вес:	1,63 кг

Технические изменения возможны!

Использование по назначению

Термос-диспенсер предназначен только для поддержания жидких напитков горячими или холодными.

Используйте термос-диспенсер только для пригодных напитков.

Не наполняйте термос-диспенсер опасными напитками!

Термос-диспенсер не предназначен для молока или газированных напитков.

Свежий выжатый апельсиновый сок или другие соки, содержащие мякоть или другие остатки фруктов, непригодны, так как эти остатки могут забить кран. При хранении чая необходимо следить за тем, чтобы в нём не оставались листья, которые тоже могут способствовать забиванию крана.

Советы по использованию

- Поставьте прибор на ровное, безопасное место, которое выдержит вес прибора, и где прибор не сможет опрокинуться.
- Перед первым использованием термоса-диспенсера помойте основательно ёмкость для напитков, крышку и кран. Промойте все части чистой водой и пропустите воду через кран.
- Наполните ёмкость желаемым горячим или холодным напитком. Наполнение ёмкости вы можете посмотреть на указателе.
- Накройте ёмкость крышкой. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы плотно закрыть термос-диспенсер.
- За счёт вакуумной двустенной системы изоляции термос-диспенсер сохранит ваши напитки в течение нескольких часов горячими или холодными.

- Для набирания напитков поставьте соответствующую ёмкость (чашечку, стакан) высотой макс. 11 см под кран.
- Чтобы набрать напитки, нажмите на кран вниз.



Очистка



ВНИМАНИЕ!

Чистите ёмкость для напитков и кран после каждого использования!

- Помойте основательно ёмкость для напитков и крышку тёплой водой при помощи мягкой тряпочки. При сильном загрязнении вы можете использовать моющее средство для посуды. После очистки прополоскайте всё чистой водой.
- Кран необходимо очищать **ежедневно** горячей водой. Наполните для этого ёмкость горячей водой и пропустите её через кран.
- Вытрите термос-диспенсер снаружи мягкой, влажной тряпочкой.
- Если в ёмкости образовались какие-либо отложения, удалите их при помощи специального средства или уксусной водой. Пропустите это средство или уксусную воду также через кран, чтобы удалить образовавшиеся в нём отложения.
- Пользуйтесь исключительно мягкой тряпкой и никогда не пользуйтесь грубыми очистителями или абразивными средствами, которые могут поцарапать прибор.
- После очистки используйте для сушки и полирования внешней поверхности мягкую, влажную тряпку.
- Убедитесь в том, что прибор надлежащим образом почищен, прежде чем Вы поставите его в сухое место.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120

Горячая линия - техническая поддержка:
+49 5258 971-197
www.bartscher.com