

KOMBI11L



860008

Gebrauchsanleitung
Standascher

D/A/CH

Instruction manual
Standing ashtray

GB/UK

Mode d'emploi
Cendrier sur colonne

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Portacenere da esterno

I/CH

Instrucciones de uso
Cenicero de pie plateado

E

Manual de instruções
Cinzeiro vertical

P

Gebruiksaanwijzing
Standasbak

NL/B

Bedieningshandleiding
Stand-askebager

DK

Инструкция по эксплуатации
Напольная пепельница

RUS

Kullanma kılavuzu
Ayaklı kulluk

TR

Instrukcja obsługi
Popielnica stojąca

PL

Návod k obsluze
Stojací popelník

CZ

Upute za upotrebu
Pepeljara s pijeskom

HR

Használati útmutató
Állo hamuzo

H


Οδηγίες χρήσης
Σταχτοδοχείο δαπέδου

GR

Opis produktu

Nazwa:	Popielniczka stojąca
Nr art.:	860008
Materiał:	Stal szlachetna; Wewnętrzny pojemnik na śmieci: stal ocynkowana
Wykonanie:	• kolor: stal szlachetna • wewnętrzny pojemnik na śmieci z możliwością wyjęcia, z uchwytem składanym • otwór: Ø 45 mm
Wymiary:	szer. 210 x gł. 210 x wys. 574 mm
Pojemność:	11 litrów
Otwór do wrzucania śmieci:	szer. 155 x wys. 100 mm
Ciężar:	2,5 kg

Przegląd części



- 1 Pokrywa
- 2 Popielniczka
- 3 Wewnętrzny pojemnik na śmieci
- 4 Otwór do wrzucania śmieci
- 5 Obudowa

Ustawienie

- Wypakować popielniczkę stojącą, usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
- Umieścić wewnętrzny pojemnik na śmieci w obudowie popielniczki stojącej. Osadzić popielniczkę i pokrywę na obudowie.
- Wybrać miejsce ustawienia popielniczki stojącej i ustawić popielniczkę w wybranym miejscu.

Opróżnianie i oczyszczanie

- Regularnie opróżniać i oczyszczać popielniczkę stojącą.
- W celu ułatwienia opróżniania i oczyszczania popielniczki stojącej pokrywa oraz popielniczka są łatwo zdejmowalne, a wewnętrzny pojemnik na śmieci jest wyposażony w uchwyt.



- Aby opróżnić popielniczkę stojącą zdjąć pokrywę (1) i usunąć zawartość popielniczki (2).
- W celu opróżnienia i oczyszczenia wewnętrznego pojemnika na śmieci (3) zdjąć pokrywę i popielniczkę z obudowy (5).
- Korzystając ze składanego uchwytu wyjąć wewnętrzny pojemnik na śmieci (3) z obudowy (5) i opróżnić go.
- Umyć wewnętrzny pojemnik na śmieci (3) ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Następnie osuszyć wewnętrzny pojemnik na śmieci (3) i ponownie umieścić go w obudowie.
- Obudowę popielniczki stojącej i pokrywę (1) czyścić miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać żadnych szorujących środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię popielniczki stojącej.
- Następnie osadzić popielniczkę (2) i pokrywę (1) na obudowie popielniczki stojącej.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120