




Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
3	Türscharnier-Set	Door hinge - set	E0KRC00010
5	Magnetventil	Magnetic valve	E0KEE00004
6	Luftfilter	Air filter	0FIL30004
7	Bedienfeldfolie	Control panel sticker	E0FRO30325
10	Auflageschiene	Guiding rail	E0GRI30079
11	Dichtung f. Tür	Door seal	E0KGA00002
14	Lampe 220V, 25W, Halogen, G9	Lamp 220V, 25w, halogen, G9	06061056
15	Lampe, komplett	Lamp, complete	E0KLM00003
16	Türgriff	Door handle	E0MAG30042
18	Anschlussklemme, 3-polig	Terminal clamp, 3-pole	0MOR30005
20	Motor, komplett	Motor, complete	E0KMT00006
21	Fuß, höhenverstellbar	Base, height-adjustable	0PIE30004
23	Tür, komplett	Door complete	E0POR00049
27	Heizkörper 3000W, Ø 236 mm	Heating element 3000W, Ø 236 mm	E0KRS00010
28	Bedienplatine	Control board	E0KSH00011
31	Temperaturfühler	Temperature sensor	E0SON30006
37	Lüfterrad	Fan wheel	E0KVN00004
38	Glasscheibe f. Tür, außen	Door glass, external	E0KVT00049
39	Glasscheibe f. Tür, innen	Door glass, internal	E0VET30082
40	Schraube	Screw	E0KIT00040
41	Schraube M5	Screw M5	E0VIT30042
45	Abdeckung hinten, unten	Back cover, bottom	E0SCN00011
46	Abdeckung hinten, oben	Back cover, top	E0SCN00012
47	Bodenplatte	Bottom plate	E0FON30097
50	Luftleitblech	Air baffle	E0DEF30024
51	Bedienblende m. Stecker	Panel cover with plug	E0CRU60202
55	Abdeckung, hinten	Back cover	E0CPR00008
56	Abdeckung	Cover	E0CPR00007
59	Winkel, Kunststoff	Angle bracket, plastic	0TAP30013
61	Zugentlastung M25 x 1,5	Strain relief M25 x 1,5	0PPC30001
62	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	A039896
70	Bedienplatine	Circuit board	E0KSH00005
75	Motor	Motor	E0KMT00035
79	Sicherheitsthermostat EGO	Safety thermostat EGO	0TER30011
87	Verschraubung/Befestigung	Screw connection/fixing	0DAD30010
91	Schalter	Switch	E0KPL00006
o. Abb/ no pic.	Blech Alu 442 x 325mm	Aluminium tray 442 x 325mm	206001



Heißluftofen C4431D
Artikel-Nr.: 206790

Ersatzteilliste
02.09.2015

