


1/1 GN „Melamin“



A122302

Bedienungsanleitung
Servierplatte, 2er-Set

D/A/CH

Instruction manual
Serving plate, set of 2

GB/UK

Mode d'emploi
Plateau de service, jeu de 2

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Vassoio da portata, set da 2 pezzi

I/CH

Instrucciones de uso
Bandeja de servir, juego de 2 piezas

E

Manual de instruções
Bandeja para servir, conjunto de 2

P

Gebruiksaanwijzing
Serveerschaal, set van 2

NL/B

Bedieningshandleiding
Serveringsplade, sæt med 2 stk.

DK

Инструкция по эксплуатации
Поднос, набор из 2 предметов

RUS

Kullanma kılavuzu
Servis tabağı, 2 parçalı takım

TR

Instrukcja obsługi
Patera do serwowania, zestaw 2-częściowy

PL

Návod k obsluze
Servírovací táč, sada 2 kusů

CZ

Upute za upotrebu
Pladanj za serviranje, komplet od 2 pladnja

HR

Használati útmutató
Tálalótálca, 2 db-os készlet

H

Οδηγίες χρήσης
Δίσκος σερβιρίσματος, σετ των 2

GR

OPIS PRODUKTU

Nazwa:	• Patera do serwowania potraw 1/1 GN „Melamin“, zestaw 2-częściowy
Nr art.:	• A122302
Materiał:	• melamina, czarna
Zakres temperaturowy:	• 0 °C do 70 °C
Wymiary:	• szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm
Ciężar:	• 1,55 kg

Właściwości

- ❖ Reprezentacyjna i odporna patera do serwowania potraw o atrakcyjnym wyglądzie porcelany i bardzo dobrych właściwościach materiałowych:
wytrzymała higieniczna, „bezzapachowa“ i „bezzmakowa“
 - ❖ Połączenie komfortu obsługi z eleganckim wzornictwem sprawia, że patera do serwowania potraw jest predestynowana do stosowania w witrynach bufetowych lub roznoszenia potraw przez personel (tzw. flying buffets)
 - ❖ Obie strony można wykorzystywać jako tacę lub paterę do serwowania
 - ❖ Dopuszczona do kontaktu z żywnością
- Uwaga! Nie nadaje się** do kuchenek mikrofalowych, piekarników lub podgrzewaczy do potraw.

Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji

- Na paterze do serwowania nie podgrzewać żadnych potraw.
- **Nie** umieszczać patery do serwowania w kuchence mikrofalowej, piekarniku lub podgrzewaczu do potraw.
- **Nie** stawiać patery do serwowania potraw na grillu lub otwartym ogniu.
- Unikać stosowania ostrych noży, które mogą porysować powierzchnię.
- Zawsze po zakończeniu użytkowania paterę należy umyć w ciepłej wodzie z łagodnym środkiem myjącym. Używać miękkiej ściereczki lub gąbki do naczyń. Dokładnie opłukać czystą wodą, aby całkowicie usunąć pozostałości środka myjącego. Następnie dobrze osuszyć paterę do serwowania potraw.
- Do mycia patery nie stosować żrących lub szorstkich środków myjących, czyszczyków stalowych lub szorstkich gąbek.
- Nie używać wybielaczy chlorowych i produktów na bazie chloru.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com