




Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Stopfer	Stopper	0SL4069
2	Einfüllschale	Tray	A00SL0135
3	Anschlusskabel 3Ph, GND	Power cord 3Ph, GND	A0SL1841
3	Anschlusskabel 230V, 1Ph, GND	Power cord 230V, 1Ph, GND	A0SL1671
5	Zugentlastung PG11	Strain relief PG11	0SL1668
6	Gehäuse	Housing	0SL3041
7	Zapfen z. Gehäuse	Axle f. Housing	0SL3102
8	Schalter, Ein - Aus	Switch, on-off	A0SL0891
9	Schneckengehäuse bis Seriennr. 180701447	Worm housing until serial no. 180701447	03702239
	Schneckengehäuse ab Seriennr. 180701448	Worm drive, housing from serial no. 180701448	E0SL4354
10	Drehknopf	Rotary knob	0SL2924
11	Schnecke, Unger	Worm, Unger	E0SA5700
12	Achse	Axle	E0SL0824
13	Vorschneider U22CQO	Taper tap U22CQO	A370227
13A	Lochscheibe U22CQO/8	Perforated plate U22CQO/8	A370230
13B	Lochscheibe U22CQO/4,5	Perforated plate U22CQO/4,5	A370229
	Lochscheibe U22CQO/2	Perforated plate U22CQO/2	A370228
14	Messer U22CQO	Knife U22CQO	A370226
15	Mutter	Nut	A0SL0197
16	Antriebsritzel	Pinion gear drive	A0SL0130
17	Dichtung D 20 x D 47 x 8 mm	Sealing D 20 x D 47 x 8 mm	0SL2593
18	Lager 6204 2RS	Bearing 6204,2RS	E0SL3125
19	Sicherungsring D 47	Locking ring D 47	0SL0082
20	Dichtung D 25 x D 47 x 8 mm	Sealing D 25 x D 47 x 8 mm	0SL2591
21	Schrauben	Screw	0SL2709
22	Deckel z. Getriebe	Lid f. gear	0SL3112
23	Achse z. Getriebe	Axle f. housing	0SL2528
24	Getriebe, komplett	Gear complete	A0SA1320
25	Antriebsritzel	Pinion gear drive	A0SL0125
26	Achse	Axle	0SL2589
27	Feld 230V, 1Ph, 50Hz	Field 230V, 1Ph, 50Hz	0SA1017
28	Antriebsritzel	Pinion gear drive	A0SL0128
29	Dichtung D 17 x D 40 x 7 mm	Sealing D 17 x D 40 x 7 mm	0SL0127
30	Lager 6203 2RS	Bearing 6203,2RS	E0SL0131
31	LaufRad 230V, 1Ph, 50Hz	Rotor 230V, 1Ph, 50Hz	A0SL2601



Fleischwolf U22CQO Unger
Artikel-Nr.: 370225

Ersatzteilliste
16.10.2015

