



A190122

Gebrauchsanleitung
Isolierkanne 2L

D/A/CH

Instruction manual
Thermo jug 2L

GB/UK

Mode d'emploi
Cafetière thermos 2L

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Thermos 2L

I/CH

Instrucciones de uso
Jarra termo 2L

E

Manual de instruções
Garrafa térmica 2L

P

Gebruiksaanwijzing
Thermoskan 2L

NL/B

Bedieningshandleiding
Termokande 2L

DK

Инструкция по эксплуатации
Термос 2л

RUS

Kullanma kılavuzu
Termos 2L

TR

Instrukcja obsługi
Termos 2L

PL

Návod k obsluze
Izolační konvice 2L

CZ

Upute za upotrebu
Termos vrč, 2L

HR

Használati útmutató
Termoszkanna 2L

H

Οδηγίες χρήσης
Κανάτα θερμός 2L

GR

Dane techniczne

Nazwa	Termos 2L **
Nr art.:	A190122
Materiał:	Termos: stal nierdzewna; pokrywa, mechanizm wylewowy i uchwyt: tworzywo sztuczne, czarne
Pojemność:	2,0 litra
Wymiary:	szer. 160 x gł. 140 x wys. 250 mm
Waga:	0,77 kg

** Termos zapasowy do ekspresu do kawy:

„Contessa 1002” nr art. Bartscher A190043

„Aurora 20” nr art. Bartscher 190047

Informacje i wskazówki



WSKAZÓWKA!

Przed każdym użyciem termos należy dokładnie umyć gorącą wodą i łagodnym środkiem do czyszczenia. Po umyciu przepłukać termos kilkakrotnie czystą wodą.

- Napełnić go wg potrzeby gorącym lub zimnym napojem.
- Przykryć pokrywą i przekręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć termos.
- Aby nalać napój przechylić termos i wcisnąć przycisk znajdujący się przy pokrywce z mechanizmem wylewowym, napełnić filiżankę lub szklankę żądaną ilością napoju.
- Zamknąć pokrywę zwalniając przycisk przy pokrywce.
- Aby napoje w termosie utrzymały możliwie długo swoją temperaturę, zalecamy podgrzanie lub, w przypadku napojów schłodzonych, schłodzenie termosu. W zależności od napoju, przepłukać termos wewnątrz gorącą lub zimną wodą lub zostawić w nim na kilka minut wodę, zanim napełnimy go na dłuższy czas żądanym napojem, tak aby uzyskać optymalne działanie termosu.



- Nie napełniać termosu napojami gazowanymi, produktami mlecznymi ani pokarmem dla dzieci, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo rozmnażania się zarazków i bakterii.
- Zanim nalejemy wodę lub herbatę do termosu, w którym wcześniej znajdowała się kawa, należy go dokładnie umyć, aby usunąć smak kawy.

Mycie

- Pokrywę termosu zdjąć do mycia, przekręcając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Pokrywę myć ciepłą wodą i łagodnym środkiem do czyszczenia.
- Należy myć termos w środku po każdym użyciu ciepłą wodą z łagodnym środkiem do czyszczenia.
- Twarda woda może pozostawić biały, mineralny osad w środku termosu. Kawa zabarwia przeważnie ten osad i pozostawia osad brązowy. Celem usunięcia osadu zalecamy zastosowanie ogólnie dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia.
- Termos dokładnie przepłukać **kilka razy** świeżą wodą.
- Przetrzeć termos z zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką.
- **Nigdy** nie wstawiać termosu do zmywarki do naczyń.
- **Nigdy** nie wstawiać termosu do wody.
- **Nigdy** nie używać żrących środków czyszczących.
- Używać wyłącznie miękkiej ściereczki i **nigdy** nie używać szorstkich czyścików, które mogłyby porysować powierzchnię termosu ze stali nierdzewnej.
- Po umyciu termos pozostawić otwarty, tak aby mógł dokładnie wyschnąć przed udostępnieniem go do dalszego użycia.