




Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Messerschutzplatte	Blade guard	01743003
2	Schraube	Screw	01740002
3	Messer 300	Knife 300	174033
	Wellenschliff-Messer 300	Serrated blade knife 300	174058
	Messer 300, antihafbeschichtet	Knife 300, non-stick coated	174059
6	Messerwelle komplett	Complete pulley shaft	017430016
7	Riemen	Belt	017430017
10	Messerschutzarretierung	Blade guard locking	017430018
19	Ring z. Führungswelle	Ring f. guide shaft	017419519
22	Messerschleifer komplett	Knife sharpener complete	E01740001
24	Halterung z. Messerschleifer	Bracket f. sharpener	01743004
25	Messerschutzring	Knife protection ring	017430012
33	Gehäuse	Housing	017430020
34	Abstreifer m. Schrauben	Baffle plate w. screw	01743005
37	Segel komplett	Complete moveable bulkhead	01743006
40	Schnittstärkenverstellung	Cutting thickness adjustable	01742208
43	Schalter, Ein - Aus	Switch, on - off	017419521
44	Lager	Bearing	017419522
45	Bodenplatte	Bottom plate	017430023
46	Knebel	Knob	017530024
47	Schnecke komplett	Complete srew shaft	01743007
48	Fuß	Base	017419525
49	Achse, viereckig	Rectangle shaft	017430026
51	Führungswelle z. Schlitten	Complete shaft	017430014
52	Feder	Spring	017419527
53	Laufwagen m. Schraube	Carriage w. screw	017430015
54	Verriegelung z. Schneidgutauflage	Carriage lock	01742209
56	Fuß f. Schneidgutauflage	Sliding stand	017430027
57	Handschutz	Protection plate	017422028
58	Schneidgutauflage	Carriage	017430029
61	Restehalter	Food holder	017430010
62	Welle z. Restehalter	Shaft f. food holder	017430030
64	Griff z. Restehalter 11,60 cm Schaftlänge	Handle f. food holder 11,60 cm shaft	017430011
65	Motor komplett	Motor complete	017430013
68	Anschlusskabel	Power cord	017419531
70	Schraubenset, 2 Stück	Screw set, 2 pieces	017419532
72	Anlaufkondensator	Starting capacitor	017430033
73	Schlüssel	Key	017422073
74	Reinigungsbürste	Cleaning brush	E01742501
75	Madenschraube	Locking screw	E012345087



Aufschnittmaschine 300
Artikel-Nr.: 174300

Ersatzteilliste
19.09.2014