

3L



150982

Technische Daten

Bezeichnung	Iso-Dispenser, 3L, doppelwandig
Art.-Nr.:	150982
Material:	Gehäuse: Edelstahl; Sockel, Deckel und Tragegriff: Kunststoff
Eigenschaften:	▪ Patentiertes Vakuum-Isolations-System ▪ Tragegriff ▪ Füllstandsanzeige
Inhalt:	3 Liter
Abmessungen:	B 165 x T 185 x H 460 mm
Gewicht:	1,63 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der ISO-Dispenser ist nur zum Heiß- oder Kalthalten von dünnflüssigen Getränken geeignet.

Verwenden Sie den Iso-Dispenser nur für geeignete Getränke.

Füllen Sie keine gefährlichen Flüssigkeiten in den Iso-Dispenser!

Der ISO-Dispenser ist nicht für Milch und kohlenensäurehaltige Getränke geeignet.

Frisch gepresster Orangensaft und andere Getränke, die Rückstände wie z. B. Fruchtfleisch enthalten, sind nicht geeignet, da sie eventuell den Ablasshahn verstopfen könnten. Bei Tee ist darauf zu achten, dass keine Teeblätter zurückbleiben, die den Ablasshahn verstopfen.

Benutzerhinweise

- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht des Gerätes aushält und kippstabil ist.
- Reinigen Sie den Getränkebehälter, den Deckel und den Ablasshahn vor dem ersten Gebrauch gründlich. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie dieses durch den Ablasshahn ablaufen.
- Füllen Sie den Behälter mit dem gewünschten heißen oder kalten Getränk. Die Füllmenge können Sie an der Füllstandsanzeige vorne ablesen.
- Verschließen Sie den Behälter mit dem Deckel, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen.
- Durch die doppelwandige Edelstahl-Vakuum-Isolation hält der Iso-Dispenser die aufgefüllten Getränke innerhalb von mehreren Stunden warm oder kalt.

- Zur Getränkeentnahme stellen Sie einen geeigneten Behälter (Tasse, Glas, Becher) bis zu einer Höhe von max. 11 cm unter den Ablasshahn.
- Zum Abfüllen von Getränken den Ablasshahn nach unten drücken.



Reinigung



VORSICHT!

Getränkebehälter und Ablasshahn nach jeder Benutzung reinigen!

- Reinigen Sie den Getränkebehälter, den Deckel mit warmem Wasser und einem weichen Tuch. Bei starken Verunreinigungen benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- Reinigen Sie den Ablasshahn täglich mit heißem Wasser, indem Sie dieses in den Getränkebehälter füllen und durch den Ablasshahn ablaufen lassen.
- Wischen Sie den Iso-Dispenser von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Sollten sich im Getränkebehälter Kalkablagerungen gebildet haben, entfernen Sie diese mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel oder einer Wasser-Essig-Lösung. Lassen Sie die Lösung auch durch den Ablasshahn ablaufen, um die Kalkablagerungen im Inneren des Ablasshahnes zu entfernen.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Oberfläche des Gerätes zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung setzen Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß gereinigt wurde, bevor Sie es an einem trockenen Platz verstauen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com