

8L II



150534

TÜRKÇE**İçindekiler**

1. Emniyet.....	164
1.1 Sembol tanımı	164
1.2 Emniyet bilgileri	165
1.3 Kullanım amacına uygun kullanım.....	168
1.4 Kullanım amacına uygun olmayan kullanım	168
2. Genel bilgiler.....	169
2.1 Mükellefiyet ve garanti.....	169
2.2 Telif hakkın korunması	169
2.3 Uygunluk açıklaması	169
3. Nakil, Paketleme ve Depolama	170
3.1 Nakil kontrolü.....	170
3.2 Paketleme	170
3.3 Depolama	170
4. Teknik veriler	171
4.1 Cihazın alt takımları.....	171
4.2 Teknik bilgiler	173
5. Kurulması ve kullanılması.....	174
5.1 Kurulması	174
5.2 Kullanımı	175
6. Temizleme	178
7. Arındırma.....	180

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Almanya

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - Teknik Destek: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Bu kullanma klavuzu kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgileri vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

Tesisin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi halinde tesisle birlikte talimatnameyi de teslim edin.

1. Emniyet

Cihaz tekniğın bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Tesisı kullanan bütün kişiler, işbu talimatnamede bulunan tavsiye ve direktifleri bilmeli.

1.1 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.



TEHLİKE!

Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana gelebilecek doğrudan tehlikeyi ifade eder.



UYARI!

Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana gelebilecek bir tehlikeli durumları ifade eder.



SICAK YÜZEY VAR!

Bu işaret, cihaz çalışırken çok ısınan yüzeyden yanmamanız için uyarıdır. İhmal halinde yanabilirsiniz!



SICAK BUHAR!

Bu işaret cihaz çalışırken açıldığında yükselen buhar veya akan buhar suyu hakkında uyarı yapmaktadır. İhmal edildiği takdirde yanma tehlikesi oluşabilir!



DİKKAT!

Bu işaret, neticesinde hafif vücut yaralanması veya tesisin bozulması ve/veya tamamıyla hasarlanmasına yol açacak tehlikeli durumları ifade eder.



DIREKTİF!

Bu işaret, tesisin çalışmasının efektif ve arızasız işleyişini sağlayacak, riayet edilmesi gereken tavsiyeler ve bilgileri ifade eder.

1.2 Emniyet bilgileri

- Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.
- Çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. Cihazın yanında iken yetişkin gözetiminde bulunmalıdır.
- Folyo torba ve strafor parçalar gibi ambalaj malzemesi gibi maddelere çocukların ulaşmasını engelleyin. **Boğulma tehlikesi!**
- Tesis çalışırken onu **asla** gözetimsiz bırakmayın.

- Tesis sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir.
- Cihaz; sadece güvenli kullanım sağlanan iyi teknik durumda kullanılabilir. Cihaz arızalandığında, elektrik bağlantısı kesilmeli ve servis ile iletişime geçilmelidir.
- Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. **Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.**
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.
- Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.



TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi!

Oluşabilecek tehlikeleri önlemek için aşağıda bulunan güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.

- Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya takılıp düşmemesine dikkat edin.
- Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman tamamıyla açılmış olmalıdır. Tesis ya da diğer nesneleri besleme kablosu üzerine yerleştirmeyin.

- Güç kablosunun üstü örtülmemelidir. Güç besleme kablosu çalışma alanında bulunmamalı, su ve diğer sıvılara batırılmamalıdır.
- Elektrik kablosu düzenli olarak hasar yönünden kontrol edilmelidir. Hasarlı kablosu bulunan cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır. Kabloda hasar görüldüğünde, tehlikeyi önlemek için yetkili servis veya elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.
- Besleme kablosunu devre dışı etmek için her zaman fişi tutarak çekmek yolu ile devre dışı edin.
- Cihaz güç kablosu ile taşınmaz, hareket ettirilemez ve kaldırılmaz.
- Tesisin gövdesini asla açmayın. Elektrik bağlantılarının kurcalanması veya elektrik veya mekanik yapısının değiştirilmesi halinde **elektrik çarpması olayı meydana gelecek.**
- Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.
- Tesisi ıslak elle veya ıslak zeminde durarak asla kullanmayın.
- Fişi prizden aşağıda sıralı durumlarda çıkarın:
 - tesis kullanılmakta olmadığına
 - tesisin çalışması esnasında parazitler veya bozukluklar olduğunda
 - tesisi temizlemeden önce



SICAK YÜZEY VAR! Vücut yanıkları tehlikesi!

Oluşabilecek tehlikeleri önlemek için aşağıda bulunan güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.

- Cihaz çalışırken gövdesi ve kapağı çok sıcak olduğundan, çıplak eller ile dokunulmamalıdır. Cihazı açmak için her zaman kapak sapı kullanılmalıdır.
- Cihaz kapandıktan sonra bir süre sıcak kaldığından; iç hazne çıkarılmadan veya cihazı başka bir yere taşımadan önce cihazın soğuması beklenmelidir.



SICAK BUHAR! Yanma tehlikesi!

Tehlikeyi önlemek için aşağıda belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır:

- Cihaz çalışırken tahliye vanasından sıcak buhar çıktığından dolayı yemek pişirirken kapağa dokunulmamalıdır.
- Kapak açılırken çok dikkatli olunmalıdır. İç hazneden çıkan buhar el, kol veya yüz yanmasına sebep olabilir.

1.3 Kullanım amacına uygun kullanım

Cihazın normal kullanım amacından farklı bir şekilde kullanmak yasak ve kullanım amacına uygunsuz kullanım olarak nitelendirilmektedir.

Cihazın kullanım amacına uygun kullanılmamasından dolayı oluşan hasarlardan üretici ve / veya temsilcileri sorumlu tutulamaz.

Cihazın kullanım amacına uygunsuz kullanılmasından dolayı oluşan hasarlardan sadece ve sadece kullanıcı sorumludur.

Kullanım Kılavuzunuzda belirtilen kullanım amacına uygun kullanımı, cihazın güvenli kullanımı sağlar.

Pilav makinesi pilavı pişirmek ve sıcak tutmak için tasarlanmıştır.

1.4 Kullanım amacına uygun olmayan kullanım

”Kullanım amacına uygun kullanım” adlı 1.3. maddede belirtilenden daha farklı kullanma durumları; kullanım amacına uygun olmayan bir kullanım olarak değerlendirilir ve yasaktır.

Cihaz kullanım amacına uygun olmayan bir şekilde kullanıldığı takdirde oluşan tehlikeli elektrik gerilimden, yangından veya yüksek sıcaklıklardan dolayı kişisel ve maddi zarar oluşturabilir. Cihaz sadece iş bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen işlemleri yapmak için kullanılabilir. Yanlış kullanım cihazda hasar oluşmasına yol açabilir.

Cihaz içine müdahale işleri, montaj ve bakım işlemleri sadece kalifiye servis tarafından yapılabilir.

2. Genel bilgiler

2.1 Mükellefiyet ve garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.



DİKKAT!

Cihazın kullanımı ile alakalı herhangi bir faaliyete başlamadan ve özellikle cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun!

Üretici firma aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar ve arızalardan **sorumlu değildir**:

- Kullanım ve temizleme talimatlarına uyulmaması;
- Amaca uygun olmayan kullanım;
- Kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler;
- Uygun olmayan yedek parça kullanımı.

Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde ürünlerdeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

2.2 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.



DİREKTİF!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır. Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

2.3 Uygunluk açıklaması



Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur. Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu takdirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

3. Nakil, Paketleme ve Depolama

3.1 Nakil kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız.

Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.



Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- açık havada muhafaza etmeyin,
- kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin,
- agresif maddelere maruz bırakmayın,
- güneş ışınlarından koruyun,
- mekanik sarsılmaları önleyin,
- uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin, gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

4. Teknik veriler

4.1 Cihazın alt takımları



Aksesuarlar



Resim 1

Kontrol paneli



Resim 2

Açıklama Resim 1 + Resim 2

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Kapak kilidi | 9 Buhar suyu toplama kabı |
| 2 Dış kapak | 10 Yanmayı önleyen silikon taban |
| 3 İç kapak | 11 Ocak yüzeyi |
| 4 Buhar tahliye vanası | 12 Ölçek (Cup) |
| 5 Ölçekli/ miktar göstergeli iç hazne | 13 Pilav kaşığı |
| 6 Dış hazne | 14 “Pişirme / COOK” kontrol lambası (kırmızı) |
| 7 Kontrol paneli | 15 “Sıcak tutma / WARM” kontrol lambası (yeşil) |
| 8 Ayaklar | 16 Fonksiyon seçme şalteri |

4.2 Teknik bilgiler

Ürün adı	Pilav makinesi 8L II
Ürün kodu:	150534
Versiyon:	▪ Malzeme: paslanmaz çelik, plastik ▪ Renk: gümüş/siyah ▪ İç hazne: Yapışmaz kaplamalı, ısıya dayanıklı, çıkartılabilir ▪ Pilav pişirme miktarı: 25-40 porsiyon • Fonksiyonlar: Pişirme, sıcak tutma ▪ Kontrol lambaları: Sıcak tutma (yeşil), pişirme (kırmızı) • Özellikler: Çepeçevre sıcak tutma fonksiyonu, yanmayı önleyen silikon taban
Kapasite:	8 litre
Elektrik bağlantısı:	2 kW / 230 V 50 Hz
Boyutlar:	G 440 x D 390 x Y 345 mm
Ağırlık:	6,8 kg
Aksesuarlar (teslimata dâhildir):	1 adet ölççek, 1 adet pilav kaşığı

Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

5. Kurulması ve kullanılması

5.1 Kurulması

Kurulum

- Cihaz paketten çıkarılmalıdır. Tüm paketleme ve koruma malzemeleri çıkarıldıktan sonra çevre koruma mevzuatlarına uygun bir şekilde atık olarak değerlendirilmelidir.



DİKKAT!

Anma değeri plakası ve uyarıcı işaretleri tesisten asla gidermeyin.

- Cihaz; dengeli, sabit, kuru, su geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı zemine yerleştirilmelidir.
- Cihaz; alevlenebilir zemine **kesinlikle** yerleştirilmemelidir.
- Cihaz; açık alev, elektrik fırın, soba ve diğer sıcaklık kaynağı olduğu yerlere yakın yerleştirilmemelidir.
- Cihazın denge kaybetmesini veya düşmesini önlemek için masanın kenarında **kesinlikle** yerleştirilmemelidir.
- Cihaz; nemli veya ıslak yerlere **kesinlikle** yerleştirilmemelidir.
- Cihazın yerleştirildiği yer; acil durumda elektrik bağlantısını hızlı bir şekilde kesmek için fişe kolay ulaşılan bir yerde olmalıdır.

Bağlama işi



TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız). Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

- Prizin elektrik devresi 16A sigorta ile korunmalıdır. Cihaz; doğrudan sigortalı tekli prize bağlanmalıdır; herhangi bir uzatma kablosu veya üçlü priz kullanılmamalıdır.

5.2 Kullanımı

İlk kez kullanmadan önce

- Kilit düğmesine basıp kapak açılmalıdır.
- Aksesuarlar ve iç hazne cihazdan çıkarılmalıdır. İlk kez kullanmadan önce cihaz ve aksesuarlar **"Temizlik" adlı 6. Bölümde** belirtilen talimatlara uyularak temizlenmelidir.



DİKKAT!

Dış hazne; suya veya diğer sıvılara kesinlikle batırılmamalıdır.

Dış hazneye kesinlikle su dökülmemelidir.

- Temizlenmiş parçalar özenle kurutulmalıdır.
- Temizlik işlemi sona erdiğinde pilav hazırlanabilir.

Pilav hazırlama

Pilav hazırlamanın en iyi sonucu; düzgün pirinç ve su miktarına bağlıdır. Pilavı hazırlarken işbu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uyulmalı ve aşağıda belirtilen hususlar kontrol edilmelidir:

- Pirinç işlenmemiş, tipik tür müdür?
- Pirinç ön pişirme veya buharda pişirme işlemi gördü mü?

Ön pişirilmiş pirinç marketlerde örn. hazır pirinç adı altında bulunabilir.

Pirinç ile ilgili tüm bilgiler (beyaz veya kahverengi, uzun veya yuvarlak taneli, yabani, Basmati, vs.) pilavın kalitesi ve tadı ile ilgilidir. Pişirme süreci için bu bilgiler çok önemli değildir.

Pirinç tadına göre suya az miktar tuz eklenebilir.

Piştirme işlemine başlamadan önce pirinç yıkandığında pilav daha az yapışkan olur, fakat aynı zamanda daha az besin değeri içerir.

Pirinci pişirmeden önce 5-10 dakika suda bekletilirse pilav daha yumuşak olacaktır.

Tipik (önceden pişirilmemiş) pilavı hazırlama

- Gerekli pirinç miktarı cihazla beraber teslim edilen ölçek ile ölçtükten sonra ayrı bir kapta yıkanmalıdır.
- Pirinci iç hazneye koymadan önce dibine yanmayı önleyen silikon taban koyulmalıdır.
- Yıkanmış pirinç, pilav pişiricinin iç haznesine yerleştirildikten sonra uygun miktarda su eklenmelidir (iç haznedeki ölçüm göstergeleri dikkate alınmalıdır).

Örneğin: İç hazneye 10 ölçek pirinç koyulduktan sonra 10 cup işareti kadar su eklenmelidir.



DİKKAT!

En üst su seviye göstergesi geçilmemelidir!

Cihazı kullanmadan önce iç haznenin dış tarafının kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.

- İç hazne; dış hazneye yerleştirildikten sonra ısı iletiminin iyi olmasını sağlamak için haznenin ısıtma plakası üzerinde doğru oturtulduğundan emin olmak için hafifçe sağa sola döndürülmelidir.
- Kapak **"tık"** sesi gelecek şekilde kapatılmalıdır.
- Cihaz tekli, topraklı prize bağlanmalıdır.
- Fonksiyon seçme şalteri basılmalıdır (aşağıya doğru). **"Pişirme/COOK"** kırmızı kontrol lambası yanmaya başlar.
- Pilav piştiğinde, **"Pişirme/COOK"** kırmızı kontrol lambası söner ve **"Sıcak tutma / WARM"** yeşil kontrol lambası yanmaya başlar. Cihaz otomatik olarak sıcak tutma moduna geçer.
- Pilavın kendine gelmesi için kapak 10-15 dakika daha kapalı tutulmalıdır.



SICAK BUHAR! Yanma tehlikesi!

Pişirme süreci sırasında kapak kesinlikle açılmamalıdır!

Gerekli durumlarda kapak sadece sağ el ile açılmalıdır. Cihazdan çıkan buhar yanma tehlikesi oluşturmaktadır!

Koruyucu eldivenler kullanılmalıdır!

- Kilit düğmesine basıp kapağı kaldırarak cihazın kapağı dikkatli bir şekilde açılmalıdır. Pilav servise hazırdır.

- İç haznenin yapışmaz kaplamasının zarar görmemesi için pilavı servis ederken metal kaşık veya kepçe **kesinlikle** kullanılmamalıdır. Teslimata dâhil olan pilav kaşığı kullanılmalıdır.
- İstenen pilav miktarı içinden alındıktan sonra pilavın soğumasını önlemek için kapak kapatılmalıdır.
- Cihaz otomatik olarak pilavı sıcak tutar. İç haznedeki sıcaklık düştüğünde, sıcak tutma modunun devam etmesini işaret eden **"Pişirme/COOK"** kırmızı kontrol lambası tekrar yanacaktır.
- Gerekli durumlarda cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir (fiş prizden çıkarılmalıdır!). Aksi takdirde sıcak tutma süreci aktif olmaya devam edecektir.



DİKKAT!

Sonraki pişirme sürecine başlamadan önce cihaz (iç hazne ile beraber) tamamen soğutulmalıdır. Aksi takdirde yeni pişirme süreci çok kısaldığından pilav iyi pişmez.

❖ **Pilav pişirici; aşağıda belirtilen durumlarda cihazın otomatik olarak sıcak tutma moduna geçmesini sağlayan koruma termostadı ile donatılmıştır:**

- İç hazne cihazda bulunmadığında,
- İç hazne cihaza yanlış yerleştirildiğinde,
- İç haznedeki su tamamen buharlaştığında.

Buhar suyu toplama kabı

Kapak açıldığında buharlaşmış su dış kapak tahliye oluğundan geçip toplama kabında toplanmaktadır.

Buharlaşmış su toplama kabını çıkarma

- ❖ Toplama kabı iki taraftan tutulup çekilmelidir.

Buharlaşmış su toplama kabını yerleştirme

- ❖ Toplama kabı yerine yerleştirildikten sonra bastırılmalıdır.



Buhar suyu toplama kabı



DİKKAT!

Cihaz her kullanımdan sonra buhar suyu toplama kabı çıkarılmalı ve boşaltılmalıdır.

6. Temizleme



UYARI!

Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik bağlantısı kesilmelidir (fiş prizden çıkarılmalıdır!) ve soğumaya bırakılmalıdır.

Cihazı temizlemek için basınçlı su kullanılmamalıdır!

Cihazın içine su kaçmamasına dikkat edilmelidir.



DİKKAT!

İç haznenin yapışmaz kaplamasının ve dış haznenin yüzeylerinin zarar görmesini önlemek için cihazı temizlerken çelik elyaf veya metal cisimler gibi sert ve aşındırıcı temizlik malzemeleri kesinlikle kullanılmamalıdır.

Cihaz ve iç hazne bulaşık makinesinde kesinlikle yıkanmamalıdır.

- Her kullanımdan sonra cihazın tüm parçaları temizlenmelidir.
- İç hazne; dış hazneden çıkarılmalıdır. Silikon taban iç hazneden çıkarılmalıdır.
- **İç hazne** ve **aksesuarlar** (pilav kaşığı, ölçek, silikon taban) sıcak, deterjanlı suda yıkandıktan sonra temiz su ile durulanmalı ve kuru, yumuşak bez ile özenle kurutulmalıdır.
- Buhar tahliye vanası saat yönüne ters çevrilerek ve çekerek harici kapağından çıkarılmalıdır. Her kullanımdan sonra buhar tahliye vanası sıcak suda yıkanmalıdır.
- **Dış kapak**; özellikle sızdırmazlık elemanını dikkate alarak yumuşak, nemli bez ile özenle temizlenmelidir.
- Buhar tahliye ünitesi; iç kapağa monte edilmelidir.
- **Dış haznenin** iç ve dış kısmı, ayrıca **dış kapak** yumuşak, nemli bez ile silindikten sonra özenle kurutulmalıdır.





DİKKAT!

Pirinç taneleri veya diğer cisimler ısıtma plakasına yapışabilir.

Isıtma plakasının iç hazneye ısıyı iyi bir şekilde iletmesi için yapışmış cisimler temizlenmelidir.

Isıtma plakasından pilav kalıntılarını temizlemek için ahşap kazıyıcı kullanılabilir. Isıtma plakası ve iç haznenin alt tarafına ısıнын iyi bir şekilde iletilmesi için yüzeyi silinmeli ve parlatılmalıdır.

Temizlik işlemini kolaylaştıran ipuçları

1. Pilav iç haznenin dibine yapışırsa, temizlik işlemine başlamadan önce iç hazneye bir fincan bulaşık deterjanlı su dökülmelidir.
2. İç hazne; pilav pişiriciye yerleştirilmelidir.
3. Şalter aşağıya doğru basılmalıdır. **“Pişirme/COOK” kırmızı** kontrol lambası yanmaya başlar. Suyun kaynaması beklenmelidir.
4. Pilav makinesinin elektrik bağlantısı kesilmelidir (fiş prizden çıkarılmalıdır!). İç haznenin soğuması beklenmelidir.
5. Bu işlemler yapıldıktan sonra iç haznenin temizliği daha kolay olacaktır.

Cihazı depolama

- Cihaz uzun zaman kullanılmadığında, yukarıda belirtilmiş tanıma göre temizlenmeli ve çocuklardan uzak, aşırı soğuk ve güneşli olmayan, kuru ve temiz bir yerde muhafaza edilmelidir. Cihaz üzerine yük yerleştirilmemelidir.

7. Arındırma

Eski cihazlar



Elektrikli cihazlar üzerinde yan tarafta gösterilen işaret bulunmaktadır. Elektrikli cihazlar evsel atıklar ile beraber kesinlikle değerlendirilmemelidir. Cihaz atık olarak değerlendirildiği takdirde Kullanıcı tarafından evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin atık toplama noktasına teslim edilmelidir.



DİREKTİF!

Çevreye zarar vermemek için elektrikli cihazlar uygun bir şekilde kullanılmalı ve atık olarak değerlendirilmelidir.

- Cihazın elektrik bağlantısı kesildikten sonra elektrik kablosu yan çıkarılmalıdır.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Almanya

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - Teknik Destek: +49 5258 971-197
www.bartscher.com