

TTB12110



300105

Gebrauchsanleitung
Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Transport cart

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carrito de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho de transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Transportwagen

NL/B

Brugsanvisning
Transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Taşıma arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek transportowy

PL

Návod k obsluze
Transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Transportna kolica

HR

Használati útmutató
Szállító kocsi

H

Οδηγίες χρήσης
Καροτσάκι μεταφοράς

GR

DEUTSCH	-----	Seite 1
ENGLISH	-----	page 2
FRANÇAIS	-----	page 3
ITALIANO	-----	pagine 4
ESPAÑOL	-----	página 5
PORTUGUÊS	-----	página 6
NEDERLANDS	-----	bladzijde 7
DANSK	-----	side 8
РУССКИЙ	-----	страница 9
TÜRKÇE	-----	sayfa 10
POLSKI	-----	strona 11
ČESKY	-----	stránka 12
HRVATSKI	-----	stranica 13
MAGYAR	-----	oldal 14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	-----	σελίδα 15

Datos técnicos

Denominación:	<ul style="list-style-type: none">• Carrito de transporte TTB12110 para contenedor isotermico 12 x 1/1 GN de la firma Bartscher, Código 300104
Código.:	<ul style="list-style-type: none">• 300105
Material:	<ul style="list-style-type: none">• plástico
Realización:	<ul style="list-style-type: none">• Ruedas Ø 95 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con freno
Medidas:	<ul style="list-style-type: none">• interiores del armazón: an. 490 x prof. 665 x al. 25 mm carrito de transporte: an. 550 x prof. 725 x al. 190 mm
Capacidad de carga:	<ul style="list-style-type: none">• 200 kg
Peso:	<ul style="list-style-type: none">• 6,4 kg

Modo de empleo

- Desempaquetar el carrito de transporte y desechar todo el material de embalaje.
- Asegurar el carrito de transporte con ayuda de los frenos antes de colocar el contenedor isotermico en el carrito. En caso de que fuese necesario, asegurar el contenedor isotermico de las caídas.
- Su capacidad de 200 kg permite el transporte de mayor número de contenedores isotermico.
- Comprobar que el contenedor isotermico se encuentra montado correctamente. Liberar el freno de las ruedas y desplazar el carrito. Para facilitar el empuje del carrito pueden utilizarse las asas perfiladas situadas en el contenedor isotermico.
- Limpiar el carrito de transporte con un paño suave y húmedo, y un limpiador no abrasivo. **Nunca** utilizar estropajos que puedan rayar la superficie.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120