

TTB12110



300105

Gebrauchsanleitung
Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Transport cart

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carrito de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho de transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Transportwagen

NL/B

Brugsanvisning
Transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Taşıma arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek transportowy

PL

Návod k obsluze
Transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Transportna kolica

HR

Használati útmutató
Szállító kocsi

H

Οδηγίες χρήσης
Καροτσάκι μεταφοράς

GR

DEUTSCH -----	Seite 1
ENGLISH -----	page 2
FRANÇAIS -----	page 3
ITALIANO -----	pagine 4
ESPAÑOL -----	página 5
PORTUGUÊS -----	página 6
NEDERLANDS -----	bladzijde 7
DANSK -----	side 8
РУССКИЙ -----	страница 9
TÜRKÇE -----	sayfa 10
POLSKI -----	strona 11
ČESKY -----	stránka 12
HRVATSKI -----	stranica 13
MAGYAR -----	oldal 14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ -----	σελίδα 15

Technische gegevens

Benaming:	• Transportwagen TTB12110 voor Bartscher thermische transport-container 12 x 1/1 GN, Art.-Nr. 300104
Art.-Nr.:	• 300105
Materiaal:	• Kunststof
Uitvoering:	• Wielen Ø 95 mm, 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met remmen
Afmetingen:	• Binnenafmetingen frame: B 490 x D 665 x H 25 mm; transportwagen: B 550 x D 725 x H 190 mm
Draagvermogen:	• 200 kg
Gewicht:	• 6,4 kg

Gebruik

- Pak de transportwagen uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Beveilig de transportwagen met de vastzetters van de stuurwielen voordat je de thermische transport-container op het raam zet, beveilig de thermische transport-container indien nodig tegen kantelen.
- Het draagvermogen van 200 kg maakt het transport van meerdere thermische transport-containers mogelijk.
- Ga na of de thermische transport-containers correct zijn geplaatst, maak de vastzetters van de stuurwielen los en zet dan de transportwagen in beweging. Om dit gemakkelijker te maken, kan je de ingewerkte handvaten van de thermische transport-container gebruiken.
- Maak de transportwagen met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel schoon. Gebruik **nooit** schurende schoonmaakmiddelen die het oppervlak zouden kunnen krassen.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120