

TTB12110



300105

Gebrauchsanleitung
Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Transport cart

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carrito de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho de transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Transportwagen

NL/B

Brugsanvisning
Transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Taşıma arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek transportowy

PL

Návod k obsluze
Transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Transportna kolica

HR

Használati útmutató
Szállító kocsi

H

Οδηγίες χρήσης
Καροτσάκι μεταφοράς

GR

DEUTSCH -----	Seite 1
ENGLISH -----	page 2
FRANÇAIS -----	page 3
ITALIANO -----	pagine 4
ESPAÑOL -----	página 5
PORTUGUÊS -----	página 6
NEDERLANDS -----	bladzijde 7
DANSK -----	side 8
РУССКИЙ -----	страница 9
TÜRKÇE -----	sayfa 10
POLSKI -----	strona 11
ČESKY -----	stránka 12
HRVATSKI -----	stranica 13
MAGYAR -----	oldal 14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ -----	σελίδα 15

Технические данные:

Название:	• Транспортная тележка ТТВ12110 для Bartscher термоконтейнеров 12 x 1/1 GN, Артикул 300104
Артикул:	• 300105
Материал:	• пластмасса
Исполнение:	• колеса Ø 95 мм, 2 фиксированных колеса, 2 поворотных колеса с фиксаторами
Размеры:	• внутренние размеры рамы: Ш 490 x Г 665 x В 25 мм транспортная тележка: Ш 550 x Г 725 x В 190 мм
Допустимая нагрузка:	• 200 кг
Вес:	• 6,4 кг

Применение

- Распаковать транспортную тележку и полностью удалить упаковочный материал.
- Перед установкой термоконтейнера закрепить транспортную тележку с помощью тормозов, при необходимости закрепить термоконтейнер с целью предохранения от наклона.
- Грузоподъемность 200 кг дает возможность транспорта нескольких термоконтейнеров.
- Проверить правильность установки термоконтейнеров, освободить тормоза поворотных колес и перемещать тележку. Для облегчения перемещения тележки можно использовать профилированные ручки термоконтейнера.
- Транспортную тележку мыть влажной, мягкой салфеткой с использованием неагрессивного чистящего средства. **Никогда** не пользоваться острыми проволочными мочалками, которые могли бы поцарапать поверхность тележки.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120