

KST3340 Plus



107275

Table des matières

1. Sécurité	42
1.1 Explication des symboles	42
1.2 Consignes de sécurité	43
1.3 Utilisation conforme	46
2. Généralités	47
2.1 Responsabilité et garantie	47
2.2 Protection des droits d'auteur	47
2.3 Déclaration de conformité	47
3. Transport, emballage et stockage	48
3.1 Inspection suite au transport	48
3.2 Emballage	48
3.3 Stockage	48
4. Données techniques	49
4.1 Indications techniques	49
4.2 Aperçu des composants	50
5. Installation et utilisation	54
5.1 Installation	54
5.2 Utilisation	56
6. Nettoyage et maintenance	57
7. Elimination des éléments usés	60

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Assistance technique – Hotline : +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver en un lieu facilement accessible !

La présente notice d'utilisation décrit l'installation, la manipulation et la maintenance de l'appareil, elle sert de source d'informations et d'ouvrage de référence.

La connaissance du contenu de la présente notice d'utilisation constitue une des conditions qui vous permet de vous protéger contre les risques, d'éviter les erreurs et, par conséquent, d'assurer une utilisation sûre et à l'abri des pannes.

En outre, il convient de respecter les consignes locales de prévention des accidents et les dispositions générales de sécurité valables pour l'utilisation de l'appareil.

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du produit; la conserver à proximité de l'appareil afin que le personnel d'installation, de commande, de maintenance et de nettoyage puisse y accéder en tout temps pour une future consultation.

En présentant l'appareil à une tierce personne, penser à présenter également la notice d'utilisation.

1. Sécurité

L'appareil est conçu d'après les règles techniques valables actuellement. Néanmoins, celui-ci peut comporter des risques en cas d'utilisation non conforme ou inappropriée.

Toute personne utilisant cet appareil doit respecter les instructions et recommandations présentées dans la présente notice d'utilisation.

1.1 Explication des symboles

Les consignes de sécurité et informations techniques importantes concernant l'appareil sont indiquées dans la présente notice d'utilisation par des symboles. Il est impératif de respecter ces consignes afin d'éviter les accidents ou les dommages corporels et matériels.



DANGER !

Cette indication attire l'attention sur un danger imminent qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT !

Cette indication indique des situations dangereuses qui peuvent causer des blessures graves ou la mort.



ATTENTION !

Cette indication désigne des situations dangereuses éventuelles qui peuvent entraîner des blessures mineures ou des dommages, un mauvais fonctionnement et / ou défaut de fonctionnement de l'équipement.



INDICATION !

Cette indication désigne des conseils et des informations à suivre pour un fonctionnement efficace et sans défaut de l'appareil.

1.2 Consignes de sécurité

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux moyens physiques, sensoriels ou intellectuels limités, ou sans expérience suffisante et/ou sans connaissances suffisantes, à moins que ces personnes se trouvent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles obtiennent de cette personne les indications pour utiliser l'appareil.
- Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil ou qu'ils le mettent en marche.
- **Ne jamais** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- N'utiliser l'appareil que dans des locaux fermés.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec un minuteur intégré ou une télécommande.
- L'appareil peut être utilisé uniquement dans état technique parfait et sûr pour l'utilisateur. En cas de défaillances de fonctionnement, débrancher l'appareil de l'alimentation (retirer la fiche) et appeler le service.
- Veuillez empêcher que les matériaux d'emballage tels que sacs plastiques ou éléments en polyester expansé soient à la portée des enfants. **Risque d'étouffement !**

- Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un spécialiste ou un atelier spécialisé qui utilise les pièces de rechange et les accessoires d'origine. **Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil !**
- N'utiliser aucun accessoire ou aucune pièce détachée non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient présenter un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil et entraîner des dommages corporels, en plus la garantie expire.
- Pour éviter tout risque et garantir une performance optimale de l'appareil, celui-ci ne doit être ni modifié ni transformé sans autorisation expresse du fabricant.



DANGER ! Risque de choc électrique ou d'électrocution !

Afin d'éviter tout risque, suivre les recommandations de sécurité ci-dessous.

- Eviter tout contact du câble avec des sources de chaleur et des objets pointus. Ne pas laisser le câble pendre d'une table ou de tout autre plan de travail. Veiller à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le câble.
- Ne pas plier, tordre, emmêler le câble d'alimentation; toujours le garder tendu. Ne jamais placer l'appareil ou tout autre objet sur le câble d'alimentation.
- Ne pas poser le cordon d'alimentation sur un tapis, une moquette ni sur aucun autre matériau inflammable. Ne pas couvrir le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être dans la zone de travail et ne peut pas être immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.

- Le câble d'alimentation doit être régulièrement contrôlé afin de vérifier s'il n'est pas endommagé. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service d'entretien ou un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.
- Débrancher toujours le cordon d'alimentation uniquement en tenant la fiche.
- Ne jamais transporter, déplacer ou soulever l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation.
- En aucun cas n'ouvrir l'enceinte de l'appareil. Si les connexions électriques sont modifiées, ou si la construction du système mécanique ou électrique est manipulée, il y a **risque d'électrocution ou de choc électrique**.
- Ne jamais laver l'appareil en utilisant un jet d'eau.
- Ne pas utiliser de détergents caustiques et veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains humides ou en vous tenant sur un sol mouillé.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - lorsque l'appareil n'est pas utilisé,
 - lorsqu'un mauvais fonctionnement apparaît au cours de l'utilisation,
 - avant de nettoyer l'appareil.

1.3 Utilisation conforme



ATTENTION !

L'appareil a été conçu et fabriqué pour un usage industriel et pour les cuisines. Il ne doit être manipulé que par un personnel qualifié.

La sécurité d'utilisation de l'appareil n'est garantie que si l'utilisation est conforme à la destination, en conformité avec les données figurant dans ce manuel d'instruction.

Tous les travaux techniques, ainsi que le montage et la maintenance ne peuvent être effectués que par le personnel d'un service qualifié.

Le poste de cuisson permet l'utilisation simultanée de plusieurs appareils.



ATTENTION !

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et est considérée comme non conforme.

Les prétentions de tous types contre le fabricant et/ou ses fondés de pouvoir par suite de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil sont exclues.

L'exploitant est seul responsable en cas de dommages liés à une utilisation non conforme.

2. Généralités

2.1 Responsabilité et garantie

Toutes les indications et consignes contenues dans la présente notice d'utilisation ont été réunies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du niveau actuel de développement technique ainsi que de nos connaissances et expériences de plusieurs années.

Les traductions de la notice d'utilisation ont été également effectuées consciencieusement.

Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs de traduction.

La version allemande ci-jointe de la présente notice d'utilisation fait foi.

Le contenu effectif de la livraison peut différer éventuellement des explications décrites ici et des représentations graphiques pour les modèles spéciaux, lorsque vous bénéficiez d'options de commande supplémentaires, ou liées aux dernières modifications techniques.



ATTENTION !

Avant de commencer toute activité en lien avec l'appareil, et surtout avant de l'utiliser, lire attentivement ce mode d'emploi !

Le fabricant **n'est pas tenu responsable** de tout dommage ou dysfonctionnement dus à :

- un non respect des indications de mise en service et de nettoyage ;
- une utilisation non conforme à l'utilisation de base ;
- des réparations effectuées par l'utilisateur ;
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur le produit pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

2.2 Protection des droits d'auteur

La notice d'utilisation et les textes, les dessins, figures et autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans autorisation écrite du fabricant. Toute violation de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.



INDICATION !

Les indications du contenu, les textes, dessins, figures et autres représentations sont protégés par les droits d'auteur et soumis à d'autres droits de propriété industrielle. Toute exploitation abusive est passible de peine.

2.3 Déclaration de conformité



L'appareil correspond aux normes et directives actuelles de l'Union européenne. Nous l'attestons dans la déclaration de conformité CE. Nous vous ferons volontiers parvenir sur demande la déclaration de conformité correspondante.

3. Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport dès réception du produit. En cas de dommages identifiables extérieurement dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve.

Noter l'étendue du dommage sur les documents de transport/le bon de livraison du transporteur. Engager une réclamation.

Dès détection des défauts cachés, formuler immédiatement une réclamation, les prétentions à dommages et intérêts étant valables uniquement dans les délais prescrits.

3.2 Emballage

Ne jeter le carton extérieur de l'appareil. Vous en avez besoin éventuellement pour garder l'appareil, lors d'un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l'appareil à notre service après-vente en cas d'éventuels dommages. Retirer complètement les emballages extérieur et intérieur avant la mise en service de l'appareil.



Si vous désirez éliminer l'emballage, respectez les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduisez les matériaux d'emballage récupérables dans le circuit de recyclage.

Contrôlez si l'appareil et les accessoires sont complets. S'il devait manquer des éléments, veuillez contacter notre service après-vente.

3.3 Stockage

Garder les emballages fermés jusqu'à l'installation de l'appareil et en respectant les indications d'installation et de stockage apposées à l'extérieur.

Stocker les emballages uniquement dans les conditions suivantes :

- ne pas garder les emballages à l'extérieur.
- les tenir à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- ne pas les exposer aux fluides agressifs.
- les protéger des rayons du soleil.
- éviter les secousses mécaniques.
- en cas de stockage prolongé (> 3 mois), contrôler régulièrement l'état général de tous les éléments et de l'emballage, si nécessaire, les rafraîchir et les renouveler.


4. Données techniques

4.1 Indications techniques

Nom	Poste de cuisson KST3340
Code-No. :	107275
Matériau :	acier inoxydable 18/10, dossier en verre assurant la protection contre les éclaboussures
Réalisation :	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 niche de placement des appareils<ul style="list-style-type: none">- Surface de placement : L 1208 x P 600 mm- conçue pour 3 appareils au maximum- 5 prises : 3 x 230 V 16A, 2 x 400 V 32A CEE▪ Compartment de rangement sous la niche de placement des appareils, largeur 1200 x profondeur 600 x hauteur 150 mm▪ 4 bacs GN 1/9 GN profondeur 100 mm pour les huiles, les sauces et les ustensiles de cuisine▪ Ventilation intégrée avec filtre en labyrinthe (3x) en acier inoxydable, commutable en 4 niveaux▪ Filtre à zéolite (3x)▪ Filtre à charbon (1x)▪ Éclairage LED avec interrupteur MARCHE/ARRET▪ 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins
Raccordements :	34 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
Dimensions :	L 1520 x P 770 x H 1265 mm
Poids :	144 kg

Sous réserve de modifications techniques !

4.2 Aperçu des composants




Des. 1

Description du des. 1, page 50

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Rampe d'éclairage LED | 7 Plateau |
| 2 Dossieret en verre | 8 Roulettes pivotantes (4x) |
| 3 Prise d'alimentation, côté gauche+droit | 9 Tableau de commande |
| 4 Bac de récupération | 10 Cuves pour les bacs GN (4x) |
| 5 Protection du filtre | 11 Filtre en labyrinthe (3x) |
| 6 Niche de placement des appareils | 12 Filtre à zéolite (3x) |
| | 13 Filtre à charbon (1x) |

Éléments de commande / fusibles associés → prises



- 14** Bouton d'éclairage
- 15** Bouton de mise en marche du ventilateur
- 16** Utilisateur 1 / prise CEE à gauche : 5 pôles, 400 V 16A
- 17** Utilisateur 2 / prise CEE à droite : 5 pôles, 400 V 16A
- 18** Utilisateur 3 / prise avec contact de sécurité à l'avant à droite : 230 V 16A
- 19** Fusible du ventilateur + d'éclairage
- 20** Utilisateur 4 / prise avec contact de sécurité à l'avant à gauche : 230 V 16A
- 21** Utilisateur 5 / prise avec contact de sécurité à l'arrière à gauche : 230 V 16A

Dotation supplémentaire (n'est pas livrée avec l'appareil !)



Plate-forme 100 KST3340 Plus

Elle facilite la cuisson à la même hauteur lorsque des appareils de différentes hauteurs sont utilisés sur le poste de cuisson KST3340 Plus.

Acier inoxydable 18/10

dimensions: L 400 x P 595 x H 100 mm

Poids : 2,44 kg

Code-No. 107276



Plate-forme 200 KST3340 Plus

Elle facilite la cuisson à la même hauteur lorsque des appareils de différentes hauteurs sont utilisés sur le poste de cuisson KST3340 Plus.

Acier inoxydable 18/10

Dimensions : L 400 x P 595 x H 200 mm

Poids : 3,7 kg

Code-No. 107277

Filtre à charbon KST3340 Plus

Matériau : charbon actif

Dimensions :

L 1130 x P 445 x H 10 mm

Poids : 0,21 kg

Code-No. 107273

Filtre à zéolite KST3340 Plus

Matériau : zéolite

Dimensions :

L 460 x P 377 x H 20 mm

Poids : 3,74 kg

Code-No. 107274

Les appareils Bartscher suivants peuvent être utilisés avec le poste de cuisson :

Sans plate-forme – 2 appareils

- Réchaud électrique, 4 plaques – série 600 Imbiss, code-no. 131734
- Réchaud vitrocéramique, 4 plaques – série 600 Imbiss, code-no. 131850
- Plaque grillade lisse, largeur 600 mm – série 600 Imbiss, code-no. 132125
- Bain-marie électrique, 1 x 1/1 GN + 2 x 1/4 GN – série 600 Imbiss, code-no. 131770

Sans plate-forme – 3 appareils

- Réchaud électrique, 2 plaques – série 600 Imbiss, code-no. 131722
- Réchaud vitrocéramique, 2 plaques – série 600 Imbiss, code-no. 131800
- Plaque grillade lisse, largeur 400 mm – série 600 Imbiss, code-no. 132115
- Bain-marie électrique, 3 x 1/4 GN – série 600 Imbiss, code-no. 131760
- Plaque grillade GDP 320E, lisse, code-no. A370031
- Plaque grillade GDP 320E, rainurée, code-no. 370035
- Braisière multifonction 300, code-no. 370205

Avec plate-forme 100 KST3340 Plus – 3 appareils

- Wok à induction IW 35 PRO, code-no. 105832
- Wok à induction, code-no. 105840
- Wok à induction, code-no. A105935
- Wok à induction, code-no. A105936

Avec plate-forme 200 KST3340 Plus – 3 appareils

- Réchaud vitrocéramique, code-no. 104904
- Réchaud vitrocéramique, code-no. 104906
- Réchaud à induction IK 30TC, code-no. 105932
- Réchaud à induction IK 30TCS, code-no. 105932S
- Réchaud à induction IK 35TC, code-no. 105843
- Réchaud à induction IK 35TCS, code-no. 105843S
- Réchaud à induction IK 35SK, code-no. 105837
- Réchaud à induction, code-no. A105942
- Réchaud à induction, code-no. A105984
- Réchaud à induction, code-no. A105946
- Réchaud à induction, code-no. A105948
- Wok à induction IW 35, code-no. 105983

5. Installation et utilisation

5.1 Installation



ATTENTION !

Les travaux liés à l'installation et au branchement de l'appareil ne peuvent être effectués que par le personnel spécialisé qualifié conformément aux dispositions internationales, nationales et locales en vigueur.

Avant le début des travaux d'installation ou d'entretien, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Déballage de l'appareil / montage du dosseret en verre

- Déballez l'appareil et l'équipement, éliminez tous les emballages conformément aux lois relatives à la protection de l'environnement.
- Lors du montage et de l'installation de l'appareil, les personnes qui ne participent pas à l'installation ne sont pas autorisées à se déplacer ou à rester dans la zone de travail.
- Installer le dosseret en verre sur le corps du poste de cuisson conformément aux indications suivantes :
 - insérer les éléments en verre se trouvant à gauche et à droite ainsi qu'à l'arrière dans les montures en verre du corps du poste de cuisson ;
 - assembler les éléments en verre à l'aide des cornières, des vis à tête cylindrique, des bagues en caoutchouc et des vis de fermeture ;
 - placer ensuite l'élément supérieur en verre sur les éléments en verre se trouvant à gauche et à droite ainsi qu'à l'arrière et les visser aux cornières à gauche, à droite et à l'arrière ;
 - vérifier enfin si tous les éléments en verre sont correctement fixés.
- Si cela est nécessaire, fixer une entretoise dans la partie arrière de la niche de placement des appareils ou l'enlever si elle n'est pas utile. Dévisser les vis de fixation de l'entretoise pour utiliser toute la profondeur et la hauteur de la niche de placement des appareils.
- Enlever le film protecteur de l'appareil et s'assurer qu'il n'en reste rien. Éliminer des éventuels résidus de colle à l'aide des produits adaptés.



ATTENTION !

Ne jamais enlever la plaque signalétique de l'appareil ni les signaux d'avertissement.

Les informations techniques importantes se trouvent sur la plaque signalétique : elles sont de grande importance en cas de questions relatives à l'entretien ou à la réparation de l'appareil ; la plaque ne peut pas être enlevée, abîmée ni changée.

Réglage

- Avant la première utilisation, nettoyer le poste de cuisson selon les consignes indiquées au **point 6 « Nettoyage et maintenance »**.
- À l'aide d'équipements de manutention adaptés positionner le poste de cuisson à l'endroit voulu.
- Placer le poste de cuisson sur une surface plane, stable, sèche, résistante à l'eau et aux températures élevées.
- **Ne jamais** placer l'appareil sur une surface inflammable.
- **Ne jamais** placer l'appareil dans un environnement humide.
- L'emplacement du poste de cuisson doit être facilement accessible et assez grand pour permettre une libre utilisation des appareils et une circulation de l'air correcte.
- Ne jamais couvrir les trous d'aération de l'appareil.
- Lors du fonctionnement du poste de cuisson, assurer une bonne ventilation de l'emplacement du poste.
- **Ne jamais** placer l'appareil directement contre les parois, les murs, les meubles ou autres objets fabriqués en matières inflammables. Assurer une distance d'au moins 10 cm du mur ou autres objets, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Respecter la réglementation en matière d'incendie.
- S'il est impossible d'assurer la distance donnée, entreprendre les mesures de protection nécessaires (par exemple utiliser une feuille de matière résistante aux températures élevées) qui permettront de maintenir une plage de températures (jusqu'à 60°C) des murs afin d'éviter tout risque.

Branchement



DANGER ! Risque d'électrocution ou de choc électrique !

En cas d'installation non conforme, l'appareil peut entraîner des blessures !

Avant l'installation, veuillez comparer les données du réseau local de distribution d'énergie avec les données techniques de l'appareil (voire la plaque signalétique).

Ne brancher l'appareil qu'en cas de pleine conformité !

- Le branchement à l'installation électrique doit se faire conformément à la réglementation internationale, nationale et locale en vigueur.
- Un électricien qualifié décide de la section du câble de raccordement et du dispositif de sécurité du poste de cuisson à l'endroit de l'installation. Cela dépend des puissances des appareils utilisés et de la longueur de la conduite d'alimentation.

- Le poste de cuisson doit être toujours sécurisé > 32A en utilisant un disjoncteur différentiel 30mA. La valeur de raccordement maximale du poste de cuisson est de 52A.
- L'utilisation uniquement d'une prise avec contact de sécurité constitue une exception. Dans ce cas, une sécurité de 32A avec un disjoncteur différentiel 30mA suffit.
L'électricien est dans ce cas tenu de débrancher les prises CEE dans la boîte de coupe-circuit.
- Si, dans ce cas, la prise CEE est malgré tout utilisée, la surcharge déclenche la sécurité initiale.
- Si les prises CEE sont utilisées, il est interdit d'utiliser les prises avec contact de sécurité se trouvant en-dessous. Dans ce cas, il est nécessaire de diminuer de nouveau la valeur de raccordement du poste de cuisson.
- Le dispositif de sécurité du poste de cuisson exclut la surcharge des différentes prises de l'appareil.

5.2 Utilisation



Des. 4

- Le poste de cuisson **KST3340** peut être utilisé comme cuisine mobile ou pour des fins de représentation. Il peut être équipé de 3 appareils mobiles au maximum.
- Dans le châssis de gauche et de droite, deux poignées pour les bacs 1/9 GN d'une profondeur de 100 mm sont prévues. Les bacs peuvent contenir des huiles, des sauces ou des ustensiles de cuisine.
- Des prises permettant le branchement d'autres appareils se trouvent sur les côtés.
- Le poste de cuisson est équipé d'un système de ventilation avec filtre intégré qui assure l'aspiration de la vapeur qui se forme lors de l'utilisation des appareils branchés.
- Placer les appareils choisis sur les emplacements dans la niche de placement des appareils ; les options de connexion des appareils sont présentées sur la **page 53**.

- Brancher les appareils placés aux prises appropriées. La correspondance et les valeurs de raccordement des prises sont indiquées dans le tableau sur la **page 51**.
- Placer le plateau dans l'appareil se trouvant sous la paroi latérale du poste de cuisson.
- En cas de besoin, allumer l'éclairage LED à l'aide du bouton **14** (des. 2, p. 51) sur le tableau de commande.
- À l'aide du bouton **15** (des. 2, p. 51) mettre en marche le ventilateur de l'appareil.
- Le tableau ci-dessous indique les possibilités de modification de la vitesse du ventilateur, selon les besoins.

Niveau	Puissance de l'air d'évacuation	Quand l'utiliser...
1	850 m ³ /h	Utiliser uniquement après la cuisson. Les appareils peuvent refroidir sans dégager des odeurs ou de la fumée.
2	1160 m ³ /h	Utiliser lors de la cuisson.
3	1330 m ³ /h	Associer la vitesse du ventilateur au niveau de formation des vapeurs lors du fonctionnement des appareils.
4	1470 m ³ /h	

- Si le poste de cuisson n'est plus utilisé, retirer les fiches des appareils des prises et débrancher le poste de cuisson de l'alimentation. Avant de nettoyer ou de déplacer les appareils, attendre qu'ils refroidissent complètement.

6. Nettoyage et maintenance



AVERTISSEMENT !

Avant le nettoyage et l'entretien, retirer les fiches des appareils des prises et débrancher le poste de cuisson de l'alimentation !

Ne jamais laver l'appareil en utilisant un jet d'eau.


Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.



ATTENTION !

En cas d'utilisation de friteuses ou d'autres appareils dégagant de fortes odeurs, nettoyer et remplacer les filtres plus souvent selon les cas.

- Nettoyer les appareils utilisés selon les consignes indiquées dans leurs modes d'emploi.
- Nettoyer régulièrement le poste de cuisson et son équipement.
- Suivre les consignes indiquées sur les images ci-dessous.



Des. 5


- Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon doux et ne **jamais** utiliser des produits nettoyants rugueux ou caustiques qui pourraient endommager l'appareil et son équipement.
- Après le nettoyage, utiliser un chiffon doux sec pour sécher et polir les surfaces de l'appareil.
- Après avoir séché les pièces, les remettre dans l'appareil.

Nettoyage quotidien




Des. 6

Nettoyage du filtre à labyrinthe




Des. 7

Nettoyage du filtre à zéolithe



Des. 8

Changement du filtre à charbon



Des. 9

7. Elimination des éléments usés

Appareils usagés

Procéder à l'élimination de l'appareil usagé à la fin de sa durée de vie conformément aux prescriptions nationales. Il est recommandé de contacter une entreprise spécialisée dans la gestion des éléments usés ou de contacter le département d'élimination de votre commune.



AVERTISSEMENT !

Afin d'exclure l'abus et les risques encourus, rendre l'appareil usagé inutilisable avant son élimination. Débrancher pour cela l'appareil de l'alimentation secteur et retirer le câble d'alimentation de l'appareil.



ATTENTION !



Pour l'élimination de l'appareil veuillez respecter les prescriptions en vigueur dans votre pays et votre commune.