

21170D



610189

FRANÇAIS

Table des matières

1. Sécurité	66
1.1 Explication des symboles	66
1.2 Consignes de sécurité	67
1.3 Utilisation conforme.....	72
2. Généralités	73
2.1 Responsabilité et garantie	73
2.2 Protection des droits d'auteur	73
2.3 Déclaration de conformité.....	73
3. Transport, emballage et stockage	74
3.1 Inspection suite au transport	74
3.2 Emballage	74
3.3 Stockage	74
4. Données techniques	75
4.1 Aperçu des composants	75
4.2 Écrans d'affichage et touches de fonction	76
4.3 Indications techniques	78
5. Installation et utilisation	79
5.1 Installation	79
5.2 Règles de cuisson dans un four à micro-ondes.....	80
5.3 Récipients adaptés à la cuisson au four à micro-ondes	81
5.4 Utilisation.....	82
6. Nettoyage	93
7. Anomalies de fonctionnement	95
8. Élimination des éléments usés	96

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver en un lieu facilement accessible !

La présente notice d'utilisation décrit l'installation, la manipulation et la maintenance de l'appareil, elle sert de source d'informations et d'ouvrage de référence.

La connaissance du contenu de la présente notice d'utilisation constitue une des conditions qui vous permet de vous protéger contre les risques, d'éviter les erreurs et, par conséquent, d'assurer une utilisation sûre et à l'abri des pannes.

En outre, il convient de respecter les consignes locales de prévention des accidents et les dispositions générales de sécurité valables pour l'utilisation de l'appareil.

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du produit; la conserver à proximité de l'appareil afin que le personnel d'installation, de commande, de maintenance et de nettoyage puisse y accéder en tout temps pour une future consultation.

En présentant l'appareil à une tierce personne, penser à présenter également la notice d'utilisation.

1. Sécurité

L'appareil est conçu d'après les règles techniques valables actuellement. Néanmoins, celui-ci peut comporter des risques en cas d'utilisation non conforme ou inappropriée.

Toute personne utilisant cet appareil doit respecter les instructions et recommandations présentées dans la présente notice d'utilisation.

1.1 Explication des symboles

Les consignes de sécurité et informations techniques importantes concernant l'appareil sont indiquées dans la présente notice d'utilisation par des symboles. Il est impératif de respecter ces consignes afin d'éviter les accidents ou les dommages corporels et matériels.



DANGER !

Cette indication attire l'attention sur un danger imminent qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT !

Cette indication indique des situations dangereuses qui peuvent causer des blessures graves ou la mort.



SURFACES CHAUDES !

Ce symbole en avertit l'utilisateur durant le fonctionnement de l'appareil. Tout non-respect entraîne des risques de brûlures!



ATTENTION !

Cette indication désigne des situations dangereuses éventuelles qui peuvent entraîner des blessures mineures ou des dommages, un mauvais fonctionnement et / ou défaut de fonctionnement de l'équipement.



INDICATION !

Cette indication désigne des conseils et des informations à suivre pour un fonctionnement efficace et sans défaut de l'appareil.

1.2 Consignes de sécurité

- L'appareil peut être utilisé par les **enfants à partir de 8 ans**, ainsi que par des personnes handicapées physique, moteur et/ ou mentale, ou des personnes sans expérience ou sans connaissances, pour peu qu'elles utilisent l'appareil sous surveillance, ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil et les risques encourus. **Ne pas** laisser les **enfants** s'amuser avec l'appareil. Les **enfants ne sont pas** autorisés à nettoyer et à **entretenir** l'appareil, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés. **Ne pas laisser les enfants de moins de 8 ans** approcher de l'appareil et du câble d'alimentation.
- **Ne jamais** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- N'utiliser l'appareil que dans des locaux fermés.
- N'utiliser l'appareil que lorsque celui-ci est en parfait état de sécurité et de fonctionnement.
- Ne jamais utiliser l'appareil, s'il est vide. L'appareil peut être endommagé de cette façon.
- Veuillez empêcher que les matériaux d'emballage tels que sacs plastiques ou éléments en polyester expansé soient à la portée des enfants. **Risque d'étouffement !**
- Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un spécialiste ou un atelier spécialisé qui utilise les pièces de rechange et les accessoires d'origine. **Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil !**

- N'utiliser aucun accessoire ou aucune pièce détachée non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient présenter un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil et entraîner des dommages corporels, en plus la garantie expire.
- Pour éviter tout risque et garantir une performance optimale de l'appareil, celui-ci ne doit être ni modifié ni transformé sans autorisation expresse du fabricant.



DANGER ! Risque de choc électrique ou d'électrocution !

Afin d'éviter tout risque, suivre les recommandations de sécurité ci-dessous.

- Eviter tout contact du câble avec des sources de chaleur et des objets pointus. Ne pas laisser le câble pendre d'une table ou de tout autre plan de travail. Veiller à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le câble.
- Ne pas plier, tordre, emmêler le câble d'alimentation; toujours le garder tendu. Ne jamais placer l'appareil ou tout autre objet sur le câble d'alimentation.
- Ne pas poser le cordon d'alimentation sur un tapis, une moquette ni sur aucun autre matériau inflammable. Ne pas couvrir le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être dans la zone de travail et ne peut pas être immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.
- Le câble d'alimentation doit être régulièrement contrôlé afin de vérifier s'il n'est pas endommagé. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service d'entretien ou un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.
- Débrancher toujours le cordon d'alimentation uniquement en tenant la fiche.
- Ne jamais transporter, déplacer ou soulever l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation.
- En aucun cas n'ouvrir l'enceinte de l'appareil.

Si les connexions électriques sont modifiées, ou si la construction du système mécanique ou électrique est manipulée, il y a risque d'électrocution ou de choc électrique.

- Ne jamais plonger l'appareil, le câble d'alimentation ni la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser de détergents caustiques et veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains humides ou en vous tenant sur un sol mouillé.
- Retirer la fiche de la prise,
 - lorsque l'appareil n'est pas utilisé,
 - lorsqu'un mauvais fonctionnement apparaît au cours de l'utilisation,
 - avant de nettoyer l'appareil.



AVERTISSEMENT ! Danger de rayonnement micro-onde!

Les micro-ondes agissant sur l'organisme humain peuvent provoquer des blessures. Afin d'éviter tout risque, suivre les consignes de sécurité ci-dessous.

- Ne pas allumer le four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte car cela peut causer une radiation excessive et nuisible d'ondes électromagnétiques. **Ne jamais modifier les verrous de sécurité!**
- Il est très important que la porte ne soit pas endommagée et qu'elle puisse être fermée correctement. Les endommagements de la porte peuvent être par exemple:
 1. déformation de la porte, pliée,
 2. charnières cassées ou mal fixées sur leur axe,
 3. joint de porte endommagé,
 4. vitre cassée,
 5. Éléments endommagés du verrouillage de la porte
- Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne se trouve entre la porte et l'appareil.

- Les joints de la porte doivent être propres et étanches car toute salissure ou endommagement peut causer un passage d'ondes électromagnétiques par la porte du four. Eviter la formation de dépôts à ces endroits (de produits de nettoyage, poussières, graisse, etc.).



SURFACES CHAUDES ! Risque de brûlures !

Afin d'éviter tout risque, suivre les consignes de sécurité suivantes :

- La surface de l'appareil peut être très chaude. Ne pas toucher la surface chaude de l'appareil.
- Ne placer aucun objet sur l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil émettant de la chaleur car le four à micro-ondes peut être endommagé suite à l'exposition aux températures élevées et perdre ainsi la garantie.



AVERTISSEMENT ! Risques de brûlure !

Afin d'éviter tout risque, suivre les consignes de sécurité ci-dessous.

- Ne frire aucun aliment dans l'appareil. L'huile chaude peut entraîner des brûlures de la peau ou endommager l'appareil.
- Les plats chauffés dans le four à micro-ondes ne se chauffent pas uniformément. Les récipients ne sont pas habituellement aussi chauds que les aliments se trouvant à l'intérieur. **Vérifier prudemment la température des aliments, en particulier, ceux préparés pour les enfants. Risque de brûlures !**
- Lors du réchauffement des boissons dans le four à micro-ondes un processus «d'inhibition de l'ébullition» peut avoir lieu. Le liquide atteint alors sa température d'ébullition sans caractéristiques d'ébullition visibles. Manipuler le récipient contenant le liquide avec précaution car même un petit heurt, par exemple au moment de retirer le récipient de l'appareil, peut entraîner le déversement du liquide. **Risque de brûlures !**
- Ne pas utiliser des récipients étroits et hauts à goulot étroit.

- Placer dans le récipient avec le liquide une cuillère (exceptionnellement en métal) ou une baguette en verre, ensuite, placer le récipient au centre de la plaque tournante. Veiller à ce que la cuillère ne touche pas les parois de la chambre de cuisson car cela peut endommager l'appareil. Remuer le liquide avant de le réchauffer et à la mi-cuisson. Après le réchauffement, attendre un instant, remuer délicatement le liquide et retirer le récipient de la chambre de cuisson.
- **Comme les aliments dans le four à micro-ondes ne sont pas chauffés uniformément, remuer ou secouer soigneusement le contenu du biberon, vérifier ensuite la température avant de donner le biberon à l'enfant. Risque de brûlures! Avant de réchauffer le contenu du biberon, retirer le bouchon et la tétine!**



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie ou d'explosion !

Afin d'éviter tout risque, suivre les consignes de sécurité ci-dessous.

- Ne pas réchauffer d'objets inflammables dans l'appareil.
- Ne pas faire chauffer de plats contenant de l'alcool.
- Ne pas placer d'objets dans la chambre de cuisson (livres de cuisine, torchons, etc.). Une mise en marche soudaine de l'appareil peut endommager ces objets ou même les enflammer.
- Durant le réchauffement ou la cuisson d'aliments dans des récipients en matériaux inflammables comme p.ex. du papier ou du plastique, rester près de l'appareil car il existe un risque de surchauffe.
- Si les objets se trouvant dans le four s'enflamment, laisser la porte fermée, débrancher l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant et si possible le fusible général.
- Ne pas utiliser de casseroles, de poêles ou de couvercles en métal. Cela peut provoquer des étincelles dans la chambre de cuisson. N'utiliser que des récipients résistants aux fortes températures, adaptés aux fours à micro-ondes (voir chapitre **5.3 „Récipients adaptés à la cuisson au four à micro-ondes“**). **Risques d'incendie!**

- Ne pas cuire d'oeufs frais ou cuits durs dans le four à micro-ondes, dans leur coquille ou même épluchés car ils peuvent éclater.
- Les aliments ayant une couche extérieure épaisse comme les pommes de terre, la citrouille, les pommes ou les noix doivent être piqués avant la cuisson.
- Ne pas placer de mélanges d'eau et d'huile ou de graisse dans le four à micro-ondes car ils peuvent exploser.

1.3 Utilisation conforme

La sécurité d'utilisation de l'appareil n'est garantie que si l'utilisation est conforme à la destination, en conformité avec les données figurant dans ce manuel d'instruction.

Tous les travaux techniques, ainsi que le montage et la maintenance ne peuvent être effectués que par le personnel d'un service qualifié.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des conditions domestiques et dans d'autres domaines similaires, tels que :

- les coins cuisines aménagés dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail semblables ;
- dans les exploitations agricoles;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres lieux résidentiels ;
- dans les locaux sociaux.

Le four à micro-ondes est destiné **uniquement au réchauffement et à la décongélation des plats et des liquides** dans des récipients adaptés.

Ne pas utiliser le four à micro-ondes :

- à des fins industrielles ou dans les laboratoires ;
- pour conserver des récipients de cuisine ;
- pour sécher du papier, des textiles ou autres matières inflammables ;
- pour réchauffer ou chauffer des liquides ou des matières nuisibles à la santé, volatiles ou similaires.



ATTENTION !

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et est considérée comme non conforme.

Les prétentions de tous types contre le fabricant et/ou ses fondés de pouvoir par suite de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil sont exclues.

L'exploitant est seul responsable en cas de dommages liés à une utilisation non conforme.

2. Généralités

2.1 Responsabilité et garantie

Toutes les indications et consignes contenues dans la présente notice d'utilisation ont été réunies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du niveau actuel de développement technique ainsi que de nos connaissances et expériences de plusieurs années.

Les traductions de la notice d'utilisation ont été également effectuées consciencieusement.

Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs de traduction.

La version allemande ci-jointe de la présente notice d'utilisation fait foi.

Le contenu effectif de la livraison peut différer éventuellement des explications décrites ici et des représentations graphiques pour les modèles spéciaux, lorsque vous bénéficiez d'options de commande supplémentaires, ou liées aux dernières modifications techniques.



ATTENTION !

Avant de commencer toute activité en lien avec l'appareil, et surtout avant de l'utiliser, lire attentivement ce mode d'emploi !

Le fabricant **n'est pas tenu responsable** de tout dommage ou dysfonctionnement dus à :

- un non respect des indications de mise en service et de nettoyage ;
- une utilisation non conforme à l'utilisation de base ;
- des réparations effectuées par l'utilisateur ;
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur le produit pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

2.2 Protection des droits d'auteur

La notice d'utilisation et les textes, les dessins, figures et autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans autorisation écrite du fabricant. Toute violation des ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.



INDICATION !

Les indications du contenu, les textes, dessins, figures et autres représentations sont protégés par les droits d'auteur et soumis à d'autres droits de propriété industrielle. Toute exploitation abusive est passible de peine.

2.3 Déclaration de conformité



L'appareil correspond aux normes et directives actuelles de l'Union européenne. Nous l'attestons dans la déclaration de conformité CE. Nous vous ferons volontiers parvenir sur demande la déclaration de conformité correspondante.

3. Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport dès réception du produit. En cas de dommages identifiables extérieurement dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve.

Noter l'étendue du dommage sur les documents de transport/le bon de livraison du transporteur. Engager une réclamation.

Dès détection des défauts cachés, formuler immédiatement une réclamation, les prétentions à dommages et intérêts étant valables uniquement dans les délais prescrits.

3.2 Emballage

Ne jeter le carton extérieur de l'appareil. Vous en avez besoin éventuellement pour garder l'appareil, lors d'un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l'appareil à notre service après-vente en cas d'éventuels dommages. Retirer complètement les emballages extérieur et intérieur avant la mise en service de l'appareil.



INDICATION !

Si vous désirez éliminer l'emballage, respectez les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduisez les matériaux d'emballage récupérables dans le circuit de recyclage.

Contrôlez si l'appareil et les accessoires sont complets. S'il devait manquer des éléments, veuillez contacter notre service après-vente.

3.3 Stockage


Garder les emballages fermés jusqu'à l'installation de l'appareil et en respectant les indications d'installation et de stockage apposées à l'extérieur.

Stocker les emballages uniquement dans les conditions suivantes :

- ne pas garder les emballages à l'extérieur;
- les tenir à l'abri de l'humidité et de la poussière;
- ne pas les exposer aux fluides agressifs;
- les protéger des rayons du soleil;
- éviter les secousses mécaniques;
- en cas de stockage prolongé (> 3 mois), contrôler régulièrement l'état général de tous les éléments et de l'emballage, si nécessaire, les rafraîchir et les renouveler.


4. Données techniques

4.1 Aperçu des composants



- 1** Système de verrouillage de la porte
- 2** Poignée de porte
- 3** Porte vitrée
- 4** Éclairage de la chambre de cuisson
- 5** Chambre de cuisson
- 6** Protection supérieure anti-éclaboussures
- 7** Tableau de commande
- 8** Fond en céramique de la chambre de cuisson
- 9** Port USB
- 10** Boîtier
- 11** Filtre

4.2 Écrans d'affichage et touches de fonction



- (1) Affichage numérique
- (2) Touche de la clé USB
- (3) Touche du programme de décongélation
- (4) Touche de sélection du niveau de puissance
- (5) Touche du réglage manuel du temps
- (6) Touche **x2**
- (7) Touche **X3**
- (8) Touches numériques x10
- (9) Touche **ARRET**
- (10) Touche **DÉPART**

- (1) Sont affichés sur **l'écran d'affichage**: la durée de cuisson réglée et le niveau de puissance ainsi que les programmes de cuisson sélectionnés, les options, le mode courant.

Exemple: **5:5 20** (5 min: 5 sec 20 % de puissance)

(2) Touche **USB**

Une pression sur la touche entraîne la mise à jour des données sur la clé USB.

(3) Touche du **programme de décongélation**

Cette touche permet de sélectionner et d'enclencher le programme de décongélation.

(4) Touche de sélection du niveau de puissance

Cette touche permet de sélectionner le niveau de puissance dans le mode de saisie manuelle ou dans le mode de programmation. Les niveaux de puissance sont associés aux touches numériques et peuvent être choisis en pressant sur l'une des touches.

(5) Réglage manuel de la durée

Cette touche sert au réglage manuel de la durée de cuisson requise.

Dans le mode de réglage du programme de cuisson multi-étapes, cette touche permet de passer aux niveaux suivants de cuisson.

(6) Touche x2

Cette touche permet d'augmenter la durée de cuisson.

(7) Touche x3

Cette touche permet d'augmenter la durée de cuisson.

(8) Touches numériques (10)

La pression sur l'une des touches permet de mettre en marche les programmes de cuisson enregistrés en mode de programmation.

En mode de saisie manuelle, il est possible de sélectionner les niveaux de puissance en appuyant sur ces touches.

(9) Touche ARRÊT

Cette touche est utilisée pour interrompre ou annuler le programme de cuisson courant. Cette touche permet de passer aux modes suivants lors du réglage.

(10) Touche DÉPART

Cette touche permet de mettre en marche le programme de cuisson, les réglages sont enregistrés en mode de programmation.

4.3 Indications techniques

Nom	Four à micro-ondes 21170D
Code-No. :	610189
Matériau :	Boîtier et chambre de cuisson : acier inoxydable
Réalisation :	<ul style="list-style-type: none">▪ Fonctions : chauffage, décongélation▪ Programmes de cuisson réglables 100▪ Commande: électronique▪ Affichage numérique▪ Éclairage intérieur▪ Touches tactiles
Puissance des micro-ondes :	2,1 kW
Nombre de niveaux de puissance :	10
Nombre de magnétrons :	2
Minuterie:	numérique
Réglage de la durée	jusqu'à 60 minutes (préréglage sur 10 minutes + saisie manuelle)
Programmes réglables:	10, option de mémoire flash USB
Raccordements :	3,2 kW / 230 V 50 Hz
Contenance :	17 litres
Dimensions :	Chambre de cuisson: L 330 x P 308 x H 160 mm Appareil: L 420 x P 555 x H 340 mm
Poids :	31,75 kg

Sous réserve de modifications !

5. Installation et utilisation

5.1 Installation

Mise en place

- Déballez l'appareil et éliminez le matériau d'emballage.




ATTENTION!

Ne jamais retirer la plaque signalétique ni les symboles d'avertissement.

- Placer l'appareil sur une surface plane et stable qui supporte le poids du four à micro-ondes.
- Ne pas placer l'appareil à proximité des matériaux inflammables, éviter les hautes températures, l'humidité ainsi qu'une forte humidification de l'air.
- Ne **jamais** placer l'appareil sur une surface inflammable.
- Pour que l'appareil fonctionne correctement, assurer une aération correcte. Pour cette raison, lors de l'installation de l'appareil, maintenir les **distances de sécurité** suivantes (dessin ci-dessous) :

- **au dessus 30 cm**
- **à l'arrière 10 cm**
- **à droite 10 cm**
- **laisser un espace libre à gauche**



- Afin d'assurer une aération suffisante, ne placer aucun objet à gauche de l'appareil.
- Ne **jamais** couvrir les orifices d'aération.
- **La distance entre l'appareil** et les radios, les télé doit être d'**au moins 2 m**, afin d'éviter les interférences.
- Placer l'appareil de manière à assurer un accès facile à la fiche pour débrancher rapidement l'alimentation de l'appareil en cas de besoin.

Branchement



DANGER ! Risque d'électrocution ou de choc électrique !

En cas d'installation non conforme, l'appareil peut entraîner des blessures !

Avant l'installation, veuillez comparer les données du réseau local de distribution d'énergie avec les données techniques de l'appareil (voire la plaque signalétique). Ne brancher l'appareil qu'en cas de pleine conformité !

- Assurer une protection du circuit électrique de 16A (fusible automatique B). Brancher l'appareil directement à la prise murale ; ne pas utiliser de multiprises.
- L'appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre protège contre les électrocutions car le courant est évacué par un câble supplémentaire. L'appareil dispose d'un câble adapté de mise à la terre et une fiche avec protection. La fiche doit être branchée à une prise mise à la terre respectant les normes en vigueur.

5.2 Règles de cuisson dans un four à micro-ondes

À la place de la source de chaleur, dans le four à micro-ondes, il y a un magnétron émettant des ondes électromagnétiques. Ces ondes, tout comme des ondes radio sont invisibles et seules peuvent être observées les conséquences de leur action. Ces ondes peuvent transpercer des matériaux comme la porcelaine, le verre, les matières plastiques et le papier. Comme ces matériaux ne contiennent ni d'eau ni de matières grasses, ils ne sont pas réchauffés par le four. Autrement dit, les micro-ondes pénètrent les aliments et excitent les molécules d'eau ou de graisse et par conséquent provoquent leur échauffement, qui est utilisé pour décongeler, réchauffer ou cuire les aliments. Durant ce processus de cuisson par micro-ondes, la chaleur est créée à l'intérieur du produit, contrairement à ce qui se passe lors de la cuisson traditionnelle, ou la cuisson commence par l'extérieur. Si l'appareil n'est pas endommagé, l'énergie émise par les micro-ondes reste à l'intérieur de l'appareil et n'est pas nuisible pour l'utilisateur.

- Placer les aliments prudemment dans le four à micro-ondes, en plaçant les plus gros morceaux à l'extérieur du plat.
- Veiller à régler le temps de cuisson. Régler au temps de cuisson le plus court donné et le prolonger si nécessaire. Un aliment trop longuement cuit peut s'enflammer ou commencer à émettre de la fumée.
- Lors de la cuisson, couvrir les aliments. De ce fait, ils cuisent de manière uniforme et n'éclaboussent pas.
- Lors de la cuisson, retourner les aliments une fois. De cette manière, le processus de cuisson d'un poulet ou d'un hamburger p.ex. est accéléré. Retourner les gros morceaux de rôti p.ex au moins une fois durant la cuisson.

- A la fin du temps de cuisson, retourner au moins une fois de chaque côté des aliments comme des boulettes de viande.

5.3 Récipients adaptés à la cuisson au four à micro-ondes

1. Vérifier si le récipient peut être utilisé au four à micro-ondes.

Test : placer dans l'appareil un récipient vide avec un verre d'eau et chauffer pendant 60 secondes en réglant l'appareil à la puissance la plus élevée.

Ne jamais allumer l'appareil s'il est vide ou s'il n'y a qu'un récipient vide placé à l'intérieur. Un récipient adapté ne se chauffe pas, il reste tiède.

Si le récipient devient chaud, cela signifie qu'il n'est pas adapté à l'utilisation dans un four à micro-ondes.

2. Un matériau adéquat pour la cuisson au micro-ondes laisse passer les ondes électromagnétiques. L'énergie le transperce et réchauffe les aliments.
3. Ne pas utiliser de récipients en métal ou possédant des éléments métalliques (comme des dorures sur le bord des assiettes). Les micro-ondes ne les transpercent pas.
4. Ne pas utiliser de récipients en carton recyclé car ils peuvent contenir des petites particules de métal. En cas d'utilisation de tels produits, des étincelles peuvent être créées à l'intérieur du four à micro-ondes et provoquer un incendie.
5. Il est conseillé de n'utiliser que des récipients ovales ou ronds, pas rectangulaires, car dans les coins d'un tel récipient les aliments cuisent plus rapidement.
6. Les récipients plats et larges sont plus adaptés à la cuisson au four à micro-ondes que les récipients étroits et hauts. Dans ces premiers, les aliments cuisent plus rapidement et uniformément.
7. Afin d'éviter l'ébullition des aliments aux bords du récipient, il est possible d'y placer une fine couche de feuille en aluminium. Ne pas utiliser de trop grandes quantité de film en aluminium et garder un espace d'env. 2,5 à 3,0 cm entre la feuille et les parois de la chambre de cuisson du four à micro-ondes.
8. Les tableaux suivants vous aideront à choisir les récipients adéquats:

Récipients de cuisson	Utilisation au four à micro-ondes
Verre thermorésistant, céramique, porcelaine	oui
Verre, céramique, porcelaine ne résistant pas aux fortes températures	non
Vitrocéramique thermorésistante	oui
Récipients en plastique agréés pour une utilisation au four à micro-ondes	oui
Récipients en métal ou possédant des éléments métalliques (p.ex. bords dorés)	non
Feuille aluminium & récipients en film plastique agréée	non

5.4 Utilisation

Avant la première utilisation

- Laver l'appareil avant la première utilisation pour que les résidus de l'emballage n'impactent pas le goût des aliments.
- Nettoyer l'appareil à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide et ensuite, essuyer avec un chiffon sec.
- Laisser la porte de l'appareil ouverte pour que la chambre puisse sécher complètement.

Branchement de l'appareil

- Si l'appareil est branché pour la première fois à l'alimentation électrique, la tension est affichée 3 fois sur l'écran d'affichage, ensuite, aucune valeur n'est affichée.
- Une fois la touche « **ARRET** » pressée, l'appareil passe en mode stand-by.

Remarque: dans ce mode, il est impossible d'effectuer des réglages.

Tableau 1 Options de l'utilisateur

Indication: les valeurs **en gras** dans le tableau sont des **valeurs pré-réglées par défaut**.

Touche / option	Réglage	Description
1 Signaux sonores	OP:10	Signal sonore de 3 secondes
	OP:11	signal sonore continu
	OP:12	5 courts signaux sonores, répétés
2 Signal sonore - volume	OP:20	Signal sonore
	OP:21	faible
	OP:22	moyen
	OP:23	fort
3 touches signal sonore marche/arrêt	OP:30	touches signal sonore arrêt
	OP:31	touches signal sonore marche
4 Touches / indicateurs	OP:40	15 secondes
	OP:41	30 secondes
	OP:42	60 secondes
	OP:43	120 secondes

Touche / option	Réglage	Description
5 départ rapide	OP:50	inactif
	OP:51	actif
6 porte - mise à zero	OP:60	inactif
	OP:61	actif
7 durée de cuisson maximale	OP:70	durée de cuisson maximale de 60 min.
	OP:71	durée de cuisson maximale de 10 min.
8 réglage manuel	OP:80	réglage manuel inactif
	OP:81	réglage manuel actif
9 programmation à deux étapes	OP:90	programmation à une étape, mode 10 programmes
	OP:91	programmation à deux étapes, mode 100 programmes
0 Nettoyage du filtre	OP:00	Pas de message sur le nettoyage du filtre
	OP:01	Message – nettoyage une fois par semaine (tous les 7 jours)
	OP:02	Message – nettoyage une fois par mois (tous les 30 jours)
	OP:03	Message – nettoyage une fois par trimestre (tous les 90 jours)

Tableau 2 Durée de cuisson pré-réglée / décongélation

Le four micro-ondes est fourni avec les durées de cuisson pré-réglées suivantes:

Touche	Affichage numérique (durée) Minutes:Secondes	Puissance	Coefficient de cuisson
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	2:30	100%	80%
9	3:00	100%	80%
0	3:30	100%	80%

Réglage

Mode stand-by

- Si aucune touche n'est pressée, ni la porte n'est ouverte ni fermée, l'appareil passe en mode prêt, une fois le temps préréglé (préréglé sur 60 secondes) en **OP 4** (Touches/Affichage) écoulé.

Remarque: suivre le tableau 1 « **Options de l'utilisateur** » aux pages 82-83.

- En mode stand-by, aucune valeur n'est affichée sur l'affichage numérique. Aucune fonction de l'appareil n'est active.
- Si la porte est ouverte et ensuite fermée, l'appareil sort du mode stand-by et passe au mode prêt.

Remarque: si en mode stand-by l'une des touches du tableau de commande est pressée, la touche ne réagira pas. Si la touche « **ARRET** » est maintenue pressée, un signal sonore est émis. Aucune fonction de l'appareil n'est activée.

Mode prêt

- Dans ce mode, l'appareil est prêt à réaliser le cycle de cuisson préréglé ou réglé manuellement.
- Suite à l'ouverture et à la fermeture de la porte, l'appareil passe en mode prêt.
- Quand l'appareil est en mode prêt, le message suivant « **READY** » est affiché sur l'affichage numérique.
- L'appareil en mode prêt peut passer à presque tous les modes suivants.

Mode « porte ouverte »

- Quand la porte de l'appareil est ouverte, l'appareil est en mode de « Porte ouverte ».
- Quand l'appareil est dans ce mode, aucune valeur n'est affichée sur l'affichage numérique. Si la porte de l'appareil est ouverte lors de la cuisson, les messages suivants « **DOOR** » et « **OPEN** » sont affichés une fois et ensuite, le temps de cuisson restant est affiché. Seulement les ventilateurs et l'éclairage fonctionnent.
- Quand la porte de l'appareil est refermée, l'appareil passe de nouveau en mode prêt.

Recommandation: quand la porte de l'appareil est ouverte et l'option **OP 60** (désactivation de la fonction remise à zéro de la porte) choisie, l'appareil est prêt au cycle de cuisson réglé manuellement ou au préréglé. L'appareil passe en mode pause.

Dans tous les autres cas, l'appareil passe en mode « Porte ouverte » quand l'**OP 61** (mise à zéro de la porte active) est réglée.

Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte de l'appareil, aucune information sur le programme de cuisson préréglé ou réglé manuellement n'est affichée.

Mode pause

- Ce mode permet à l'utilisateur d'interrompre le cycle de cuisson, pour vérifier ou mélanger le plat.
- Si, lors du cycle de cuisson réglé manuellement / pré-réglé, la porte de l'appareil est ouverte ou fermée ou la touche « **ARRET** » pressée, l'appareil passe en mode prêt.
- Quand l'appareil est en mode pause, l'affichage numérique affiche le temps de cuisson restant.
- L'appareil passe du mode pause en mode prêt de la même façon qu'il passe du mode prêt en mode stand-by, cela dépend du temps (pré-réglé sur 60 secondes) réglé en **OP 04** (touches/affichage).
- Si la touche « **ARRET** » est pressée, l'appareil passe en mode prêt, si la touche « **DEPART** » est pressée, l'appareil passe immédiatement en mode de travail / de réglage.

Mode de réglage manuel

- Dans ce mode l'utilisateur peut saisir manuellement la durée de cuisson et le niveau de puissance.
- Si l'appareil est en mode prêt, une pression sur la touche «  » entraîne le passage en mode de réglage manuel où il est possible de régler la durée de cuisson des plats choisis.
- Quand l'appareil est dans ce mode, le message « **00:00** » est affiché sur l'affichage numérique.
- Appuyer sur la touche  pour choisir le niveau de puissance, le message suivant s'affiche « **% POWER** ». Appuyer sur l'une des touches numériques pour choisir le niveau de puissance voulu, la puissance associée à la touche est affichée sur l'affichage numérique.
Pour régler la puissance maximale, appuyer sur les touches numériques « **1** » et « **0** », une après l'autre. Le message suivant s'affiche sur l'affichage numérique « **100% POWER** ».
- Si, une fois la touche  pressée, aucune touche numérique n'est utilisée, le réglage standard est à 100% de puissance.
- Si, lors du réglage, la touche « **DEPART** » est pressée, le mode cuisson manuel est enclenché.
En appuyant sur la touche « **ARRET** », l'appareil passe en mode prêt.

Mode manuel de cuisson

- Quand l'appareil passe à ce mode et la touche « **DEPART** » est pressée, le mode manuel de cuisson commence.
- Quand l'appareil est dans ce mode, l'affichage numérique indique le temps de cuisson restant. Le ventilateur de refroidissement de l'électronique est en marche et l'éclairage est allumé.
- Une fois le programme de cuisson terminé, l'appareil passe en mode de fin de cycle de cuisson.
Si, lors du cycle de cuisson, la touche « **ARRÊT** » est pressée, l'appareil passe en mode pause.

Mode fin de cycle de cuisson

- Une fois le programme de cuisson réglé manuellement ou pré-réglé terminé, l'appareil passe en mode fin de cycle de cuisson. L'affichage numérique indique « **DONE** » (**terminé**).
- Quand l'**OP 11** (signal continu) ou l'**OP 12** (5 signaux sonores courts) sont choisies, le signal sonore est émis jusqu'à ce que l'utilisateur termine le cycle de cuisson en ouvrant ou en fermant la porte ou bien en appuyant sur la touche « **ARRÊT** ».
Une fois l'**OP 10** choisie, un signal sonore est émis pendant 3 secondes, le message suivant est affiché sur l'affichage numérique « **DONE** », ensuite « **READY** », et l'appareil passe en mode pause.

Programme de cuisson pré-réglé

- Ce mode permet de préparer les plats en choisissant, à l'aide des touches numériques, un programme de cuisson enregistré.
- Quand l'appareil se trouve en mode prêt, vous pouvez choisir un programme de cuisson en appuyant sur l'une des dix touches auxquelles les programmes sont associés.
- Dans ce mode, l'affichage numérique indique le temps de cuisson restant. Si le programme de cuisson multi-étapes est choisi, l'affichage indique le temps restant de la cuisson intégrale et non le temps de chaque étape.
- Une fois le programme terminé, l'appareil passe en mode fin de cycle de cuisson et l'affichage numérique indique « **DONE** ».
Si, lors du cycle de cuisson, la touche « **ARRÊT** » est pressée, l'appareil passe en mode pause.

Mode « Départ rapide »

- Si l'appareil est allumé et l'**OP 51** (départ rapide activé) choisie, une pression sur l'une des touches numériques enclenche automatiquement le programme de cuisson associé à la touche donnée.
- Le temps de cuisson restant est affiché sur l'affichage numérique.
- Une fois le programme de cuisson terminé, l'appareil passe en mode fin de cuisson et le message « **DONE** » est affiché sur l'affichage numérique.

Programme décongélation

- En mode prêt, appuyer sur la touche . L'affichage numérique affiche « **00:00** ».
- Pour régler le temps de décongélation, appuyer sur l'une des touches numériques. Le temps de décongélation maximal peut être réglé à 99 minutes et 99 secondes.
- Pour commencer la décongélation, appuyer de nouveau sur la touche . La puissance préréglée est de 20%.
- Le temps de décongélation restant est affiché sur l'affichage numérique.
- Une fois le programme de décongélation terminé, l'appareil passe en mode fin de cuisson et le message « **DONE** » est affiché sur l'affichage numérique.
Si, lors de la décongélation, la touche « **ARRET** » est pressée, l'appareil passe en mode pause.

Conseils de décongélation

- Pour décongeler les aliments surgelés, retirer leurs emballages et placer les aliments sur une assiette ou dans un récipient adapté aux fours à micro-ondes.
- Les micro-ondes ne chauffent que la surface extérieure du produit et la chaleur est successivement transmise à l'intérieur du produit. Cela entraîne une décongélation régulière.
- Une fois le temps de décongélation écoulé, un signal sonore retentit et l'appareil s'éteint automatiquement. L'éclairage intérieur et le ventilateur fonctionnent encore pendant 60 secondes.
- Couvrir le plat afin d'accélérer le processus de réchauffement, éviter le dessèchement des aliments et les éclaboussures de graisse dans la chambre de cuisson.
Exception : le pain, les aliments panés et les produits qui doivent restés croustillants, ces aliments ne doivent pas être couverts.
- Les petits morceaux se décongèlent plus rapidement et plus régulièrement que les grandes parts. Il est donc conseillé de partager les plats en petites portions avant de les congeler. Il est ainsi plus facile et plus rapide de composer un menu complet.

- Décongeler partiellement les aliments délicats comme les pâtés / les pâtisseries, la crème fraîche, le fromage ou le pain et ensuite les laisser reposer et décongeler complètement à température ambiante. De cette façon le produit ne restera pas chaud à l'extérieur et congelé à l'intérieur.
- Le temps de repos après la décongélation est très important car il garantit la continuité de la décongélation. Une fois les plats décongelés, les traiter le plus rapidement possible et ne pas les congeler une seconde fois.

Mode de programmation

Ce mode permet à l'utilisateur d'enregistrer les durées de cuisson voulues et les niveaux de puissance sous les touches numériques choisies (à programmer).

- Ouvrir la porte de l'appareil et maintenir pressée la touche « **1** » pendant 5 secondes, un signal sonore simple est émis et le mode de programmation est activé.
- L'affichage numérique affiche le message « **PROGRAM** ».
- Réglage du programme: pour régler le programme, appuyer sur la touche numérique. Après de 2 secondes, la durée de cuisson enregistrée sous cette touche est affichée sur l'affichage numérique. Les durées de cuisson pré-réglées (enregistrées) sont indiquées dans le tableau 2 « **Durées de cuisson pré-réglées / décongélation** » à la page 83.
- Appuyer sur la touche  pour choisir le niveau de puissance, le message suivant s'affiche sur l'affichage numérique « **% POWER** ». Pour sélectionner le niveau de puissance voulu, appuyer sur l'une des touches numériques, la puissance associée à la touche est affichée sur l'affichage numérique.
- Pour régler la puissance maximale, appuyer sur les touches numériques « **1** » et « **0** », une après l'autre. Le message suivant s'affiche sur l'affichage numérique « **100% POWER** ».

Conseil: en premier lieu, régler la durée de cuisson et ensuite choisir le niveau de puissance.

- Une fois la durée de cuisson et la puissance réglées, appuyer sur la touche « **DEPART** » pour enregistrer le programme de cuisson. Si le programme de cuisson est enregistré, l'affichage numérique affiche le message « **PROGRAM** ».
- Dans l'option **OP 7** (durée de cuisson maximale), il est possible de choisir entre 2 possibilités : **OP 70** et **OP 71**. Une fois l'option **OP 71** choisie, la durée de cuisson maximale est réglée sur 10 minutes, tandis que si l'option **OP 70** est choisie, la durée de cuisson maximale est de 60 minutes.
La durée de cuisson maximale pré-réglée est de 60 minutes.
- Suite à la fermeture de la porte, l'appareil passe en mode prêt.

- Si, lors du réglage, la touche « **ARRÊT** » est pressée, l'appareil passe en mode « Porte ouverte ». Le programme qui n'a pas été enregistré est perdu.
Si un programme de cuisson est enregistré sous l'une des touches numériques, il est possible de l'activer en appuyant sur cette touche.
Si aucun programme de cuisson n'est enregistré sous la touche donnée, un signal sonore est émis si elle est pressée.

Exemple de programmation d'un programme de cuisson:

Niveau de puissance 70%, durée de cuisson 1 minute et 25 secondes

- Étape 1:** Ouvrir la porte et maintenir la touche « **1** » pressée pendant 5 secondes, l'affichage numérique affiche le message « **PROGRAM** ».
- Étape 2:** Appuyer sur la touche « **3** », l'affichage numérique indique « **P:03** », la durée de cuisson « **:30** » s'allume après deux secondes.
- Étape 3:** Appuyer sur les touches « **1** », « **2** » et « **5** » pour changer la durée de cuisson.
- Étape 4:** Appuyer sur la touche « **7** », l'affichage numérique indique « **1:25 70** ». Le réglage est terminé.
- Étape 5:** Appuyer sur la touche « **DEPART** » pour enregistrer les paramètres réglés. Quand le programme est de nouveau utilisé, il suffit d'appuyer sur la touche « **3** » et le programme s'enclenche automatiquement.

Recommandation:

1. Si l'appareil est débranché, les programmes de cuisson enregistrés ne seront pas perdus.
2. Si vous voulez annuler ou modifier le programme, répéter les étapes décrites ci-dessus.
3. Si, lors de la dernière étape de programmation, la touche « **ARRÊT** » est pressée, l'appareil repasse en mode prêt. Les réglages réalisés sont annulés et le programme ne peut pas être utilisé.

Touches x2 (x3) (prolongation de la durée de cuisson)

- Les touches **x2** ou **x3** permettent à l'utilisateur de prolonger facilement la durée de cuisson des plats choisis.
- Si en mode prêt, les touches **x2** ou **x3** sont pressées, et le programme de cuisson pré-réglé activé ou si l'une des touches est pressée dans les secondes suivant l'activation du programme pré-réglé, l'appareil se met en marche selon la durée de cuisson réglée.
- Une fois la touche **x2** pressée, le message suivant s'affiche sur l'affichage numérique « **DOUBLE** ».

- Une fois la touche **x3** pressée, le message suivant s'affiche sur l'affichage numérique « **TRIPLE** ».
- Si le réglage est effectué à l'aide des touches numériques, l'affichage numérique affiche la durée de cuisson pré-réglée.

Exemple:

La durée de cuisson pré-réglée sous la touche numérique « **5** » est égale à 1 minute.

La touche **x2** pressée, la durée de cuisson est modifiée:

1: 0 *2 = 2 (2 minutes).

Recommandation: cette fonction **x2(x3)** peut être utilisée uniquement en mode « **Programmes de cuisson pré-réglés** ».

- Une fois le programme de cuisson terminé, l'appareil passe en mode fin de cuisson et le message « **DONE** » est affiché sur l'affichage numérique.

Programmation de la cuisson multi-étapes

- Il est possible de régler jusqu'à trois étapes de cuisson pour chaque programme, dans la plupart des modes de cuisson ou de programmation.
Une fois la durée de cuisson et le niveau de puissance pour la première étape de cuisson réglées, appuyer sur la touche «  », afin de passer à l'étape suivante. Effectuer les mêmes opérations pour les deuxième et troisième étapes de cuisson.
- Lors du réglage de la deuxième et de la troisième étape du programme de cuisson, l'affichage numérique indique « **STAGE-2** » ou « **STAGE-3** ».
- Appuyer sur la touche « **DEPART** » pour enclencher le programme de cuisson multi-étapes réglé.

Exemple: Réaliser un **programme de cuisson de deux étapes en mode de programmation**.

Première étape de cuisson: niveau de puissance **PL7**,
durée de cuisson **1 minute et 25 secondes**

Deuxième étape de cuisson: niveau de puissance **PL5**,
durée de cuisson **5 minutes et 40 secondes**

Réaliser les opérations suivantes:

- a. Ouvrir la porte et maintenir la touche « **1** » pressée pendant 5 secondes, l'affichage numérique indique le message « **PROGRAM** ».
- b. Appuyer sur la touche « **3** », l'affichage numérique indique d'abord « **P:03** » et après 2 secondes, la durée de cuisson réglée auparavant est indiquée « **:30** ».
- c. Appuyer sur les touches « **1** », « **2** » et « **5** » pour régler la durée de cuisson à 1 minute et 25 secondes. La durée de cuisson « **1:25** » s'affichera sur l'affichage numérique.

- d. Appuyer sur la touche « 7 », l'affichage numérique indique « 1:25 70 ». Le réglage de l'étape de cuisson 1 est terminé.
- e. Appuyer sur la touche «  », l'affichage numérique indique « **STAGE-2** ».
- f. Appuyer sur les touches « 5 », « 4 » et « 0 » pour régler la durée de cuisson pour cette étape. L'affichage numérique indique la durée de cuisson « 5:40 ».
- g. Appuyer sur la touche « 5 ». L'affichage numérique indique « 5:40 50 ». Le réglage de l'étape de cuisson 2 est terminé.
- h. Appuyer sur la touche « **DEPART** » pour commencer la cuisson.
- i. Le compte à rebours de la durée de cuisson intégrale (non des étapes la composant) est lancé et indiqué sur l'affichage numérique.

Fonction nettoyage du filtre

- Si l'**OP 02** est choisie et le temps enregistré approche, l'appareil rappelle à l'utilisateur qu'il faut nettoyer le filtre.

Recommandation: L'appareil doit être branché à l'alimentation.

- L'affichage numérique affiche le message « **CLEAN FILTER** ». Si, lors de l'affichage du message donné, la touche « **STOP** » est pressée et maintenue pressée pendant 3 secondes, l'appareil passe en mode prêt. Si la porte de l'appareil est ouverte, le message « **CLEAN FILTER** » est de nouveau affiché sur l'affichage numérique.
- Si le filtre ne nécessite pas encore un nettoyage, appuyer sur la touche « **ARRET** » et la maintenir pressée pendant 3 secondes pour effacer le message de rappel. Sinon, l'appareil restera en mode pause et rappellera tout le temps la nécessité de nettoyer le filtre.

Fonction de la mémoire flash USB

- En mode prêt, connecter la clé USB au port se trouvant sur le côté droit de l'appareil.
- Appuyer sur la touche **USB** , pour mettre à jour les données enregistrées. L'affichage numérique affiche le message « **LOADING** ».
- Une fois la mise à jour effectuée correctement, le message « **SUCCESS** » est affiché sur l'affichage numérique, et si la mise à jour ne s'est pas effectuée correctement, le message « **FAIL** » est affiché.

Mode des options

Le mode options permet à l'utilisateur de choisir différents réglages (tableau 1 « **Options de l'utilisateur** », pages 82-83).

- Ouvrir la porte et maintenir la touche « **2** » pressée pendant 5 secondes, un signal sonore est émis et l'appareil passe en mode options de l'utilisateur.
- L'affichage numérique indique « **OP:--** ».
- Appuyer sur l'une des touches pour afficher les options de réglage possibles et faire les modifications voulues.

Exemple: régler le volume du signal sonore.

Maintenir la touche « **2** » pressée pendant 5 secondes,
l'option pré-réglée est affichée « **OP:22** ».

Pour la modifier, maintenir la touche « **2** » pressée,
l'affichage numérique indique les suivantes options de réglage
possibles « **OP:20** », « **OP:21** », « **OP:22** », « **OP:23** »....

- Appuyer sur la touche « **DEPART** » quand l'option voulue est affichée, pour l'enregistrer. L'option enregistrée est affichée sur l'affichage numérique « **OP:--** ».
- Si, lors du réglage, la touche « **ARRÊT** » est pressée, l'appareil passe en mode porte ouverte. Fermer la porte, l'appareil passe en mode prêt.
- Si la touche « **START** » n'est pas pressée après la dernière opération, l'option n'est pas enregistrée et l'option pré-réglée par défaut est rétablie.

6. Nettoyage



AVERTISSEMENT !

Avant de nettoyer l'appareil, vous devez le débrancher de l'alimentation électrique (retirer la fiche!).

Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression pour nettoyer l'appareil !

Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.

Conseils importants

- Nettoyer régulièrement l'appareil. Si l'appareil n'est pas entretenu, cela peut avoir un impact sur sa durabilité, une influence sur son fonctionnement et entraîner l'apparition de moisissures et la multiplication des bactéries.
- Nettoyer immédiatement les restes de nourriture et de boissons se trouvant sur les parois intérieures de la chambre de cuisson en utilisant un chiffon humide. Une trop longue attente rend le nettoyage plus difficile et peut même empêcher le nettoyage dans des cas extrêmes. Une trop grande accumulation de saleté peut entraîner l'endommagement de l'appareil.
- Ne pas utiliser des objets durs et pointus pour éliminer les taches de saleté séchées.
- Éviter d'utiliser les produits pulvérisables et autres produits nettoyants agressifs (comme les produits de nettoyage pour fours) car ils peuvent laisser des traces et même endommager la surface.

Nettoyage

Chambre de cuisson et côté intérieur de la porte

- Essuyer les parois intérieures et le fond de la chambre de cuisson en utilisant un chiffon doux et de l'eau tiède.
- Nettoyer la porte de l'intérieur, les joints et les autres éléments adjacents à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer tous les résidus.
- Si de la condensation s'accumule sur la partie extérieure et intérieure de la porte, l'éliminer à l'aide d'un chiffon doux. La condensation se forme lors de l'utilisation du four à micro-ondes dans des conditions d'humidité élevée. C'est un phénomène normal.
- Pour éliminer les odeurs, placer dans l'appareil une tasse d'eau avec du jus et un zeste de citron dans un récipient adapté au four à micro-ondes et chauffer pendant environ 10 minutes à la puissance la plus élevée. Nettoyer ensuite soigneusement l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Après le nettoyage de la chambre de cuisson, laisser la porte de l'appareil ouverte jusqu'à ce qu'il sèche complètement.

Boîtier et tableau de commande

- Essuyer le boîtier et le tableau de commande à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide.




INDICATION !

Laisser la porte de l'appareil ouverte afin d'éviter sa mise en marche accidentelle.

- Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Afin de protéger les éléments intérieurs de l'appareil pour qu'il ne soit pas endommagé, veiller à ce que l'humidité ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil par les orifices.

Filtre


- Le filtre se trouvant à l'avant de l'appareil doit être nettoyé régulièrement.



- Dévisser les vis à droite et à gauche, en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Retirer le filtre.
- Laver le filtre en utilisant de l'eau tiède et un produit nettoyant doux.
- Remettre le filtre.
- Enfin, visser les vis à droite et à gauche.

- Veiller à ce que le filtre soit toujours fixé, avant d'utiliser le four à micro-ondes.
- Le réglage par défaut assure une fonction rappelant à l'utilisateur la nécessité de nettoyer le filtre tous les 30 jours.

Protection supérieure anti-éclaboussures



- Retirer la protection anti-éclaboussures pour la laver. Appuyer simultanément sur les deux leviers (a) à gauche et à droite, retirer la protection anti-éclaboussures des orifices de fixation, les presser vers le bas et retirer complètement.
- Laver la protection anti-éclaboussures sous l'eau tiède courante, en utilisant un nettoyant doux, et ensuite sécher soigneusement.
- Enfin, remettre la protection anti-éclaboussures dans l'appareil. La glisser par le côté à l'intérieur de l'appareil, jusqu'au moment où les tiges arrières seront fixées dans les orifices de fixation à l'arrière de l'appareil, fixer ensuite la protection dans la partie supérieure pour que les tiges entrent complètement dans les orifices de fixation à l'avant.

Entreposage de l'appareil

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être nettoyé comme décrit ci-dessus et entreposé dans un endroit sec et propre, à l'abri du gel et du soleil et hors de portée des enfants. Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.

7. Anomalies de fonctionnement

Si le four à micro-ondes ne fonctionne pas:

1. Vérifier si l'appareil a été correctement raccordé au réseau électrique. Retirer la fiche de la prise et attendre env. 10 secondes avant de la replacer correctement.
2. Vérifier si les fusibles ne se sont pas déclenchés ou si l'interrupteur principal n'est pas éteint. Si ces éléments fonctionnent correctement, vérifier les raccords à d'autres appareils.
3. Vérifier si la porte est correctement fermée (verrou de sécurité). Dans le cas contraire, pour des raisons de sécurité, les micro-ondes ne sont pas produites dans la chambre de cuisson.

Si vous ne parvenez pas à supprimer la cause du mauvais fonctionnement:

- ne pas ouvrir l'enceinte de l'appareil,
- informer le point de service client ou contacter votre vendeur en fournissant les informations suivantes :
 - le type de panne;
 - le numéro d'article et de série (consulter la plaque nominale au dos de l'appareil).

8. Elimination des éléments usés

Appareils usagés

Procéder à l'élimination de l'appareil usagé à la fin de sa durée de vie conformément aux prescriptions nationales. Il est recommandé de contacter une entreprise spécialisée dans la gestion des éléments usés ou de contacter le département d'élimination de votre commune.



AVERTISSEMENT !

Afin d'exclure l'abus et les risques encourus, rendre l'appareil usagé inutilisable avant son élimination. Débrancher pour cela l'appareil de l'alimentation secteur et retirer le câble d'alimentation de l'appareil.



ATTENTION !



Pour l'élimination de l'appareil veuillez respecter les prescriptions en vigueur dans votre pays et votre commune.